
FID1
H1
C1
L4
R3
L1
U1
D1
R2
L2
L3
R1
R5
SW1
EXP 2
J9
J8
SW3
U7
R15
D10
D9
R16
OUT R
J17
JP3
OUT L
J18
CM1
FID4
SW6
J21
MIDI IN
J1
J2
MIDI OUT
J4
J3
H2
C8
C12
C15
C10
R7
C13
D3
C17
R6
U2
C5
D2
C6
R8
U3
J11
C14
R10
J10
R9
C9
U4
C16
C11
C20
C21
J12
SWCLK GND SWD
D4
C7
R11
C18
Y1
H7
SW4
J14
RX TX GND
J15
J19
SW7
JP2
JP1
C22
C19
C28
D7
U5
D5
D8
SW2
C4
C2
Q1
H3
F1
R4
J5
FID3
J6
J7
C3
C30
C29
U6
R14
C25
D6
L5
C23
R12
C24
R13
C27
C26
H4
C31
C32
EXP 1
J13
SW5
J16
IN R
J20
IN L
JP4
H12
FID2
SW8
J22
H11
Open Pedalboard
https://github.com/pedalboard
BCB: 3.0.2-RC