
MIDI_IN
MIDI_OUT
Barrel_Jack_MountingPin
Midi Bites
H12
H7
MountingHole
100nF
C1
120_100MHz
TLP2761
SW7
VOL Rotary
J17
J16
MIDI IN
MIDI OUT
SW8
GAIN Rotary
4.7uF
C20
H9
F1
J13
C13
C14
270uF
J3
EXP
2.2uH
L6
C19
1nF
C18
C12
C5
C4
C3
D1
D2
D3
D4
SK6812
220
R8
SS34HF
D13
C15
PDQE15-Q24-S5-D
H10
J22
LED-Ring
J18
SW1
SW2
SW3
Spacer
Audio OUT Right
D
J21
F
J11
J9
Audio OUT Left
Audio IN Right
J8
J12
J7
Raspberry_pi
J20
J10
SJP
Audio IN Left
SW4
SW5
SW6
H11
B
J23
A
J19
C