

LINHA DO TEMPO DA COMPUTAÇÃO

- Computadores eletronicos iniciaram na decada de 40 mas seus fundamentos em que se baseiam tem uma idade de centenas ou milhares de anos.
- O termo computar significa fazer calculos, contar, efetuar operações aritméticas.
- 1930 nos EUA é desenvolvido um computador usando válvulas de rádio
- 1946 nos EUA é desenvolvido o ENIAC, primeiro computador eletronico.
- O ENIAC é desenvolvido com interesse bélico para ser usado na II Guerra Mundial com calculos para a bomba atômica.
- 1956 Surge o primeiro computador a utiliziar transistor.
- 1964 Surge a primeira rede de computadores interligada por fios
- 1971 a intel cria o primeiro micro-computador pessoal
- 1975 desenvolvem a primeira linguagem feita para micro-computadores (Basic).
- 1975 é fundada a microsoft
- 1976 é desenvolvido o apple I e a empresa apple é fundada
- 1981 IBM lança um micro PC 5150
- 1985 Microsoft cria o Windows
- 1989 Pesquisador europeu cria a WWW (world wide web)
- 1992 Microsoft cria o Windows 3.1
- 1993 Surge o primeiro navegador
- 1993 Intel coloca no mercado o processador Pentium
- 1994 É criado o navegador de internet Netscape
- 1995 Chega no mercado o Windows 95
- 1998 Chega no mercado o Windows 98
- 1998 Fundada a Google
- 2003 Windows Mobile
- 2007 IOS
- 2008 Android
- 2010 Tablets



ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- A arquitetura é definida como o conjunto de atributos da máquina.
- Neumann ajudou a definir que essa máquina que hoje chamamos de computador processaria instruções de forma digital e não analógica. E que armazenaria dados em forma de dígitos binários, e não decimais.
- Ele introduziu o projeto lógico de computadores com programa armazenado na memória (computadores até então não podiam armazenar programas em memória para interpretá-los).



Dispositivos de Entrada e Saída

Dispositivos de Entrada e Saída

O Dispositivo tem como sua função converter informações que entram e saem de um computador onde são gerenciadas pelo sistema operacional (sendo uma das suas principais funções).

EXEMPLO DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA:

Converte informações do mundo em sinais(números). Exemplos: Teclado, mouse, touchpad, scanner

EXEMPLO DE DISPOSITIVOS DE SAIDA:

Converte sinais(números) em informações do mundo. Exemplos: impressora, monitor, auto falante/sons,

EXEMPLO DE DISPOSITIVO ENTRADA E SAIDA:

Fazem as duas funções de conversão.

Exemplos: Pen drive, HDs, drive de disquete, monitores touch screen



Linguagens de Programação

Basicamente, temos dois tipos de linguagens:

- Linguagens de baixo nivel são linguagens de maquina. ex: assemply Linguagem de máquina pode ser entendida como uma interpretação diretamente da forma como o computador entende, bastante representada por simbolos e binário, de dificil compreendimento humano, é a partir delas que surgem as de médio e alto nivel.
- Linguagens de alto nível são linguagens de fácil entendimento humano. Ex: php, c#, pascal. São linguagens com um nível de abstração elevado, longe do código de máquina e mais proximo a linguagem humana, sendo bem proximas ao nosso português estruturado.



Sistemas Operacionais

O que é?



Sistemas Operacionais

Pra que serve?



Sistemas Operacionais

Exemplos:

Windows Linux

Mac



• Tambem conhecido como CPU, Unidade Central de Processamento.



 Tambem conhecido como CPU, Unidade Central de Processamento.

 Ele é o responsavel por calculos, decisoes logicas e instruções, normalmente são Intel, AMD e Via.



- Tambem conhecido como CPU, Unidade Central de Processamento.
- Ele é o responsavel por calculos, decisoes logicas e instruções, normalmente são Intel, AMD e Via.
- Ele tem tambem como função controlar os dispositivos de entrada e saida.



- Tambem conhecido como CPU, Unidade Central de Processamento.
- Ele é o responsavel por calculos, decisoes logicas e instruções, normalmente são Intel, AMD e Via.
- Ele tem tambem como função controlar os dispositivos de entrada e saida.
- Um processador é composto pela memória cache que nos da maior velocidade em menor distância para ele não precisar "caminhar" até a memória ram com processos usados com frequência. Também temos o clock que é muito responsavel pela velocidade, pois a cada pulso o processador executa muitas tarefas, e também os bits que influenciam diretamente o desempenho e os núcleos que não são fatores de melhor desempenho.



Memórias

Memórias primarias

- São rapidas e tem capacidade limitada, uma caracteristica muito importante é que o
- armazenamento delas é temporário, se desligarmos o computador ela esquece tudo que estava armazenado. Temos dois tipos muito importante nas memorias primarias:

ROM:

São memorias de apenas leitura, elas não são voláteis. Nelas vem dados gravados pelo fabricante que não ficam mudando ao decorrer do tempo, citando a bios como exemplo de uma memoria rom no maximo podemos alterar algumas configurações e quando tiramos da energia retorna a configuração do fabricante.

RAM:

- São extremamente rápidas e não são de apenas leitura pois elas gravam os dados em uso em tempo real como exemplo a memória ram que quando abrimos aquele programa, armazena nela dados deste programa e quando fechamos são apagados da memória ram.
- É uma memoria Volátil, ha dois tipos delas as estáticas e as dinâmicas.

Memorias Secundarias

- São mais lentas que as primarias e tem maior capacidade, ja nestas secundarias o
- armazenamento é permanente até que você apague
- Um bom exemplo é o HD.




Placa Mãe

- O proprio nome ja nos mostra como ela é uma peça fundamental em um computador, ela é responsavel por interligar esses dispositivos que conectamos no computador.
- Na placa mãe é onde inserimos o processador, a memoria ram, a bios que é responsavel pelo funcionamento do hardware, ela trabalha em conjunto com o post e a bateria da bios aquela pilha é o que alimenta a bios para que as informações que nós mudamos possam ser mantidas; Quando retiramos o computador da energia, caso contrário volta a configuração do fabricante, entre outros como os conectos de teclado e mouse e vamos formando nosso hardware do computador. Temos também os slots de expanção que usamos para adicionar funções como placa de video agp, pci express e placas de rede.
- Um muito importante é o chipset que temos a ponte sul e ponte norte com o trabalho mais pesado, ele é aquele que vimos com o dissipador.



Placa Mãe





Licenças

1. GNU GPL (Licença Geral Pública)

Muito conhecido como software livre, os princípios básicos da GPL afirmam que o software pode ser copiado, modificado e redistribuído e que sempre terá seu código fonte disponível para modificações.

2. Licença Comercial

Desenvolvido com o objetivo de lucrar e é só para vc usar mesmo.

3. BSD

É considerado como de domínio público e pode ser modificado sem nenhuma restrição, sem a necessidade, por exemplo, de divulgar o códifo fonte.

4. Copyleft

No copyleft o usuário pode redistribuir o software.

5. Freeware

De de uso gratuito, mas não se pode ser modificado e não tem código aberto.

6. Shareware

Software com parte das funções limitadas.

7. DEMO

Versão de demonstração.

8. Trial

Versão de teste do software, tempo determinado de uso.

9. Open Source

O programa deve incluir seu código fonte e deve permitir a sua distribuição também na forma compilada. Se o programa não for distribuído com seu código fonte, deve haver algum meio de se obter o mesmo. Só pode obter lucro como forma de doação, ou pagando pelo uso da imagem, em forma de obter suporte ou apenas de reprodução.

10. Proprietária

é aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação são proibidos pelo autor em determinado grau. É necessário solicitar permissão ou pagar.



MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

