Sistemas Electrónicos 2018-19

NSS

Noções de Sistemas e Sinais:

- Generalidades sobre Sistemas.
- Sinais:
 - Contínuos e discretos.
 - Periódicos:
 - · Sinusoidais. Período, frequência, fase, valores médio e eficaz.
 - Rectangulares/quadrados. Amplitudes, tempos de comutação e atraso. *Duty cycle.*

DETI-UA (JEO) SE 2018-19

Nocões de Sistemas e Sinais pt1 - 1

Sistemas Generalidades sobre Sistemas. Exemplo: Digital data Typical input signal stream recorded Sound source Pre-amp Compact Disc Microphone Compact Disc Recording process Recovered output Digital data Loudspeaker stream read Compact Disc Music Compact Disc Replay DETI-UA (JEO) SE 2018-19 Noções de Sistemas e Sinais pt1-3

Sistemas

Generalidades sobre Sistemas

Sistema: entidade que produz um conjunto de saídas como resposta a um conjunto de entradas.

- Em SE, entradas e saídas serão sinais eléctricos (analógicos e/ou digitais).
- Para obter nas saídas os sinais eléctricos pretendidos, os sinais de entrada têm de ser processados (analógica e/ou digitalmente).
- A resposta do sistema pode ser caracterizada no domínio do tempo ou no domínio da frequência.

A passagem entre este dois domínios faz-se através do uso de ferramentas matemáticas (vg. transformada de Laplace).

Em SE os sistemas em apreço serão, em geral:

- lineares respeitam o princípio da linearidade e sobreposição.
- causais obedecem ao princípio da causalidade, onde todo o efeito tem por origem uma causa.


DETI-UA (JEO) SE 2018-19

Noções de Sistemas e Sinais pt1 - 2

Sinais

Os sinais são funções do tempo: v(t) = F(t) ou i(t) = F(t)

• Sinal contínuo: valor definido em qq instante de tempo.





 Sinal discreto: valores definidos apenas para alguns instantes do tempo.

Este sinal é contínuo




DETI-UA (JEO) SE 2018-19

Sinais (2)

• Sinal periódico: repete-se indefinidamente ao longo do tempo. Existe um número real a tal que: x(t) = x(t+a)





• Sinal não periódico: não apresenta um padrão regular ao longo do tempo.


 $\underline{n}\underline{a}\underline{o}$ existe nenhum real a tal que: $\underline{x}(t) = \underline{x}(t+a)$

DETI-UA (JEO) SE 2018-19

Nocões de Sistemas e Sinais pt1-5

Sinais periódicos: sinusoide

2. Tensão Sinusoidal:



$$v(t) = V_{\mathbf{m}} \cos(\omega t + \phi)$$

V_m - amplitude máxima (de pico)

T - periodo (s) T = 1/f

f - frequência (Hz) f = 1 / T

ω - frequência angular (rad/s)

 $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$

φ - ângulo de fase (rad ou °)

 $V_{\mbox{\footnotesize pp}}$ - amplitude pico a pico


ETI-UA (JEO) SE 2018-19


Noções de Sistemas e Sinais pt1-7


Sinais periódicos: exemplos

Nota1: por facilidade, os exemplos são de tensão, mas aplicam-se da mesma forma a correntes.

Nota2: apenas exemplificaremos regime estático/permanente - o sinal existe há longo tempo e os componentes do circuito não variam.








1. Tensão contínua ou dc:


DETI-UA (JEO) SE 2018-19

Noções de Sistemas e Sinais pt1- 6

Sinais periódicos: senx

Trigonometricamente falando ... X





$$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$$

ω - frequência angular (rad/s)

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin x = \cos x$$


$$cos(\omega t) = sen(\omega t + \pi/2)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos x = -\sin x$$

DETI-UA (JEO) SE 2018-19

Sinais periódicos: sinusoide (2)

2.1 Tensões Sinusoidais: diferença de fase $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$



$$T --> 2 \pi = 360^{\circ}$$

$$t = - \phi T/360^\circ = - \phi / \omega$$

$$\phi = -360 \, t / T$$

Exemplo: $f = 50Hz \rightarrow T = 20ms$ $t = -3.33ms \implies \phi = +60^{\circ}$

A sinusoide verde está avançada 60° face à azul


Nota: com o osciloscópio mede-se melhor entre passagens por zero.

DETI-UA (JEO) SE 2018-19

Noções de Sistemas e Sinais pt1- 9

Sinais periódicos: sinusoide (4)

2.2 Tensões Sinusoidais: Valor Médio



$$V_{med} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0 + T} v(t) dt$$

$$V_{med} = 0 V$$

Voff: tensão de offset ou

V_{dc}: componente contínua

$$v_2(t) = V_{\text{off}} + v(t)$$

$$v(t) = 100 \cos \omega t$$

$$V_{2med} = V_{off} = V_{dc} = 50V$$


DETI-UA (JEO) SE 2018-19

v2(t) (V)

Noções de Sistemas e Sinais pt1-11

Sinais periódicos: sinusoide (3)

2.1 Tensões Sinusoidais: diferença de fase (2)



1 cosωt

cos(ωt+45°) avanco de 45°

 $cos(\omega t-135^{\circ}) = cos(\omega t+45^{\circ}-180^{\circ}) =$

face a (a)

- cos(ω*t*+45°)


(b) e (c) estão em oposição de fase. São simétricas.

DETI-UA (JEO) SE 2018-19

Noções de Sistemas e Sinais pt1-10

Sinais periódicos: sinusoide (5)

2.3 Tensões Sinusoidais: Valor Eficaz (rms = root mean square)



$$V_{ef} = V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{t_0}^{t_0+T} v^2(t) dt$$

$$\mathbf{V}_{ef} = \mathbf{V}_{rms} = \frac{\mathbf{V}_{m}}{\sqrt{2}}$$

Rede pública 230Vac / 50Hz:

$$v(t) = V_m \cos \omega t = 325 \cos(2 \pi 50t)$$


$$V_{ef} = V_{rms} = 230V$$

DETI-UA (JEO) SE 2018-19

Sinais periódicos: sinusoide (6)

2.3 Tensões Sinusoidais: o que é o Valor Eficaz ??

é igual ao valor do sinal contínuo que fornece a mesma potência média a
uma resistência R.



$$V_{ef} = V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v^2(t) dt}$$

v(t) = soma de sinais sinusoidais de freqs diferentes

$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) + ... + v_n(t)$$


$$V_{ef} = \sqrt{(V_{1ef})^2 + (V_{2ef})^2 + ... + (V_{nef})^2}$$

DETI-UA (JEO) SE 2018-19

Nocões de Sistemas e Sinais pt1-13

Sinais periódicos: rectangular (2)

3. Sinal Rectangular/Quadrado (2)



50% da excursão do sinal V_{DD}:

 t_{PLH} - propagation (delay) time low to high

 t_{PHL} - propagation (delay) time high to low

10 a 90% da excursão V_{pp}:

 $\mathbf{t_{\Gamma}}$ - rise time (tempo de subida)


tf - fall time (tempo de descida)


DETI-UA (JEO) SE 2018-19

Noções de Sistemas e Sinais pt1-15

Sinais periódicos: rectangular

3. Sinal Rectangular/Quadrado





DETI-UA (JEO) SE 2018-19

$$V_{med} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t) dt$$

T - periodo (s) T = 1/f = 1ms

f - frequência (Hz) f = 1kHz

amplitude máxima - $V_{max} = 10V$

amplitude mínima - V_{min} = -20V

amplitude pico a pico - $V_{pp} = 30V$

$$V_{med} = V_{off} = V_{dc} = -5V$$

tempo a high - $t_{\rm H}$ = 500 μ s

tempo a *low* - $t_{\rm L}$ = 500 μ s

duty cycle - δ = t_H / T = 0.5 = 50%

 δ = 50% \Longrightarrow onda quadrada