

Atividade Laboratorial 1

Guia de Laboratório

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÓNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES E COMPUTADORES



1 Objetivos

Este trabalho tem como principais objetivos fazer a introdução ao ambiente de programação em linguagem assembly P16 utilizado na unidade curricular Arquitetura de Computadores (AC), incluindo a familizarização com a placa SDP16.

2 Requisitos

- Computador pessoal com uma instalação do sistema operativo Microsoft Windows 10 nativa ou em máquina virtual;
- Editor de texto Notepad++;
- Toolchain para o processador P16 (assemblador PAS, depurador P16Debugger e simulador P16Simulator);
- Placa SDP16 com cabo USB;
- Ficheiro labol. S disponibilizado na página de meta disciplina de AC na plataforma Moodle, na secção 'Aulas Laboratoriais e Práticas'.

3 Trabalho de preparação à atividade laboratorial

3.1 Preparação do ambiente de trabalho

- 1. No seu computador pessoal, crie uma diretoria com o nome lab01 dentro da diretoria base que irá guardar os trabalhos que realizará em AC no corrente semestre letivo.
- 2. Copie para essa diretoria o ficheiro labol. S disponibilizado na página de meta disciplina de AC na plataforma Moodle.

3.2 Análise e desenvolvimento de programas

- 1. Usando o editor de texto Notepad++, abra o ficheiro labol. S e analise o seu conteúdo.
- 2. Altere o ficheiro labol. S para que o troço de código nele contido passe a realizar a funcionalidade especificada na Listagem 1, que faz a multiplicação de dois números naturais M e m –, codificados com 8 bits, recorrendo ao algoritmo das somas sucessivas.

```
uint16_t p = 0;
if ( M != 0 ) {
    while ( m > 0 ) {
        p = p + M;
        m--;
    }
}
```

Listagem 1: Multiplicação de dois números naturais – M e m – usando o algoritmo das somas sucessivas.



4 Trabalho a realizar no laboratório

4.1 Preparação da placa SDP16

- 1. Dirija-se à sala de apoio aos laboratórios e requisite uma placa SDP16 e um cabo USB.
- 2. Inicie a sessão no seu computador pessoal.
- 3. Utilize o cabo USB disponibilizado para estabelecer a comunicação entre a placa SDP16 e o seu computador pessoal, ligando a ficha macho do tipo B do cabo USB no conector U20 da placa SDP16 e a ficha macho do tipo A do referido cabo numa porta USB do seu computador.
- 4. Posicione o interruptor SW3 da placa SDP16 na posição 'CPU' para habilitar o funcionamento do processador P16.
- 5. Posicione o interruptor SW4 da placa SDP16 na posição 'RUN' para habilitar o funcionamento em modo contínuo aquando da execução de programas na placa SDP16.
- 6. Posicione o interruptor SW6 da placa SDP16 na posição 'ON' para fornecer energia elétrica à placa.
- 7. Verifique o estado do LED 'PWR', que deverá estar acesso para informar que a placa SDP16 está ligada à energia elétrica. Contacte o docente se esse LED não estiver acesso.
- 8. Verifique o estado do LED 'CPU', que deverá estar aceso para informar que está a ser fornecida energia elétrica ao processador P16 instalado na placa SDP16. Contacte o docente se esse LED não estiver acesso.
- 9. Posicione o interruptor SW6 da placa SDP16 na posição 'OFF' para desligar a placa.

4.2 Geração do ficheiro binário de um programa

1. Utilize o assemblador PAS para gerar o ficheiro binário para o processador P16 correspondente ao ficheiro lab01.S. Para tal, abra a 'Prompt de Comando' do Windows na diretoria lab01 e escreva o seguinte comando:

\$ pas lab01.S

2. Analise o conteúdo do ficheiro lab01.1st resultante do processo de assemblagem e compare-o com o conteúdo do ficheiro lab01.S.

4.3 Teste de programas na placa SDP16 usando a aplicação P16Debugger

- 1. Posicione o interruptor SW6 da placa SDP16 na posição 'ON' para fornecer energia elétrica à placa.
- 2. Pressione o botão de pressão SW2 ('RESET') para fazer reset ao processador P16 e reiniciar o programa monitor incluído no firmware do processador P16, responsável pela interação com a aplicação P16Debugger para o carregamento em memória dos programas e o suporte em hardware à sua execução em modo de teste.
- 3. Execute a aplicação P16Debugger e identifique a informação contida nas várias janelas, bem como os vários comandos disponíveis.



- 4. Estabeleça a comunicação entre aplicação P16Debugger e a placa SDP16 selecionando, na barra de ferramentas 'Target', primeiramente a porta série adequada na caixa de combinação 'Serial port' e depois carregando no botão 'Connect' que lhe está associado. Verifique a alteração do conteúdo das vistas 'CPSR register', 'Registers' e 'Memory Content'.
- 5. Carregue o ficheiro labol. S para a aplicação P16Debugger usando o botão da sua barra de ferramentas 'File' ou escolhendo a opção 'Load...' existente no menu 'File'.
- 6. Faça *reset* ao processador P16, usando o botão da barra de ferramentas 'Debug' da aplicação P16Debugger ou escolhendo a opção 'CPU reset' existente no seu menu 'Debug'.
- 7. Utilize a vista 'Registers' da aplicação P16Debugger para iniciar os registos R0 e R1 com os valores três e dois, respetivamente.
- 8. Execute o programa no modo passo-a-passo usando a aplicação P16Debugger e verifique o seu comportamento observando as alteração de conteúdo das vistas 'Registers', 'CPSR register' e 'Memory content'.
 - O modo de execução passo-a-passo pode ser implementado carregando, sucessivamente i) na tecla F11, ii) no botão da barra de ferramentas 'Debug', ou iii) na opção 'Step into' existente no menu 'Debug'.
- 9. Termine a comunicação entre aplicação P16Debugger e a placa SDP16 carregando no botão 'Connect' da barra de ferramentas 'Target'.
- 10. Posicione o interruptor SW6 da placa SDP16 na posição 'OFF' para desligar a placa.

4.4 Teste de programas usando o simulador P16Simulator

1. Abra uma nova 'Prompt de Comando' do Windows e, de seguida, escreva o seguinte comando para colocar em execução o simulador P16Simulator na configuração padrão:

\$ SimulatorApp

- 2. Estabeleça a comunicação entre o simulador e a aplicação P16Debugger carregando no botão 'Connect' que está associado a esta aplicação. Verifique a alteração do conteúdo das vistas 'CPSR register', 'Registers' e 'Memory Content'.
- 3. Carregue o ficheiro labol. S para a aplicação P16Debugger seguindo o procedimento descrito no ponto 5 da secção 4.3.
- 4. Faça reset ao simulador usando o botão da barra de ferramentas 'Debug' da aplicação P16Debugger ou escolhendo a opção 'CPU reset' existente no seu menu 'Debug'.
- 5. Utilize a vista 'Registers' da aplicação P16Debugger para iniciar os registos R0 e R1, desta vez com os valores dois e três, respetivamente.
- 6. Repita o procedimento descrito no ponto 8 da secção 4.3 para verificar a execução do programa no modo passo-a-passo.
- 7. Termine a comunicação entre aplicação P16Debugger e o simulador carregando no botão 'Connect' da barra de ferramentas 'Target'.
- 8. Feche a janela 'Prompt de Comando' do Windows utilizada para executar o simulador P16Simulator.



5 Aferição do cumprimento dos objetivos propostos

- 1. As tarefas indicadas na secção 3 constituem o trabalho de preparação para esta atividade laboratorial, pelo que deverão ser realizadas antecipadamente.
- 2. A nova versão do ficheiro labol. S desenvolvida por cada grupo de alunos deverá ser entregue ao docente da respetiva turma até ao início da aula de laboratório, através da página dessa turma na plataforma Moodle.
 - Os grupos que não cumprirem este requisito ficarão impedidos de realizar a aula laboratorial.
- 3. Na parte final da aula, cada grupo de alunos deverá voltar a aceder à página da sua turma de AC na plataforma Moodle para responder às questões enunciadas na ficha de aferição de conhecimentos associada a esta atividade laboratorial.

Bibliografia

- [1] Dias, Tiago: Manual de consulta rápida das instruções do P16. ISEL, Lisboa, Portugal, março 2022. https://iselpt.sharepoint.com/:b:/s/acp/Ect94aOvx4NHnTtZy8fIAVMBex8SHGQErnM4rzYqhOZzcw?e=huQLgy (Acedido em 23-09-2022).
- [2] Harris, Sarah e David Harris: Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 1a edição, 2015, ISBN 978-0128000564.
- [3] Paraíso, José e Tiago Dias: Placa de Desenvolvimento SDP16 Manual de Utilização. ISEL, Lisboa, Portugal, junho 2020. https://iselpt.sharepoint.com/:b:/s/acp/EYLbn2wMpx5BsiVHpjEHmT4BQXC71rwSbEScMs-m0Ims2A?e=mZWNs9 (Acedido em 23-09-2022).