APLICACIONES DE IoT







UNIDAD I.ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

El alumno manipulará sensores y actuadores conectados a hardware abierto para procesar y almacenar datos.



1.3 SENSORES ANALÓGICOS

DSM ENERO 2023 UTM

UNIDAD I





AGENDA

- Introducción
- Sensores
- Conexiones en Arduino
 - Analog input
- Sensores analógicos
- Medir la variable del sensor analógico en Arduino
- Conclusión



INTRODUCCIÓN

- Cómputo físico se refiere a la creación de sistemas físicos interactivos (software y hardware) que censan y responden al mundo físico.
- Este enfoque tiene un origen a través de Dan O'Sullivan y Tom Igoe, para ayudar a las personas que no tienen conocimientos avanzados de electrónica y así puedan generar proyectos de este tipo.
- Básicamente consiste en la interconexión de componentes electrónicos de fácil utilización, en conjunto con actuadores y sensores para generar una interrelación entre el mundo físico y el mundo virtual, lo que permite obtener elementos tangibles para que las personas interactúen con ellos, respondan al entorno y se adapten al mismo.



SENSORES

- Definición.- Aparato que detecta magnitudes físicas y químicas.
- Los sensores nos permiten relacionar el mundo externo "real y analógico" con el mundo "virtual y digital" de la computadora.
- De esa manera diversas características y sucesos del espacio exterior a la máquina como son temperatura, movimiento, presencia, luz, etc. - pueden intervenir en procesos numéricos.



SENSORES..

- Variables que detecta un sensor: entre las variables más comunes que detecta un sensor se encuentran:
 - Fuerza
 - Presión
 - Humedad
 - Distancia
 - Aceleración
 - Temperatura
 - Movimiento
 - Intensidad lumínica



CONEXIONES EN ARDUINO

Existen 2 tipos de conexiones (pines) en Arduino:

- I. Conexiones de entrada
- 2. Conexiones de salida







CONEXIONES EN ARDUINO...

- Conexiones de entrada. A través de sensores conectados en los pines de entrada, Arduino recibe datos del exterior (entorno).
- Conexiones de salida. Dependiendo del proyecto en el que esté trabajando, y en función de las instrucciones que le hayamos dado programando el microcontrolador, Arduino puede conectarse con diversos actuadores (relés, pantallas, motores,...), y sistemas lógicos (otras placas, computadoras,...) para provocar la respuesta que necesitamos.



CÓMPUTO FÍSICO









ANALOG INPUT

- Arduino Uno tiene 6 pins analógicos, que utilizan un convertidor ADC (Analog to Digital converter).
- Los pins pueden ser configurados como "analog inputs" o como "digital inputs/outputs".




ANALOG INPUT..








ANALOG INPUT..






SENSORES ANALÓGICOS

- Los sensores analógicos normalmente se componen de tres pins: positivo, masa y salida de voltaje analógica.
- Esta salida de voltaje es directamente proporcional a la variable de medida del sensor (lineal).








SENSORES ANALÓGICOS...

 Estas salidas de voltaje analógico se pueden conectar a las entradas analógicas de Arduino para poder medir la variable del sensor.





MEDIR LA VARIABLE DEL SENSOR EN ARDUINO

- Para medir la variable del sensor en el código Arduino, se deben seguir 3 pasos:
 - 1. ADC del voltaje analógico procedente del sensor.
 - 2. Calcular el voltaje del sensor
 - 3. Calcular la variable del sensor




I.ADC DEL VOLTAJE ANALÓGICO

- Cuando entra un voltaje analógico en un pin analógico de Arduino, este hace la conversión de analógico a digital (ADC).
- Quiere decir que convierte el voltaje de entrada 0-5V en valores enteros comprendidos entre 0-1023.
- Para entender este valor, hay que saber que las entradas analógicas de Arduino son de 10 bits. Con una palabra de n de bits se pueden representar hasta 2 a la n valores digitales (2^n) .
- En Arduino: 2¹⁰ (2 a la potencia 10) = 1024 valores (de 0 a 1023)





EJEMPLO





2. CALCULAR EL VOLTAJE

- El siguiente paso es convertir estos valores nuevamente a voltaje en el código de Arduino.
- Para esto se tiene que multiplicar el valor leído del pin analógico por 5 (que son los 5V máximo que da el sensor)
 y dividirlo entre 1023 (que es el valor más grande dentro del rango de 10 bits).
- La fórmula sería la siguiente:

$$Voltaje = \frac{valor ADC * 5}{1023}$$



3. CALCULAR LA VARIABLE DEL SENSOR

- El último paso es obtener la variable de medida del sensor. Para calcular esta, tenemos que saber la relación voltaje/variable del sensor.
- Esta información la encontraremos en el "datasheet" del sensor.
- Ejemplo usamos el sensor de temperatura LM35, el datasheet nos informa que en su salida da 10mV por 1° grado.




EJEMPLO

Features

-Calibrated directly in Celsius (Centigrade)

-Linear + 10.0 mV/°C scale factor

- -0.5°C accuracy guaranteeable (at +25°C)
- -Rated for full -55° to +150°C range
- -Suitable for remote applications
- -Low cost due to wafer-level trimming
- -Operates from 4 to 30 volts
- -Less than 60 µA current drain
- -Low self-heating, 0.08°C in still air
- -Nonlinearity only ±1/4°C typical
- -Low impedance output, 0.1 ohms for 1 mA load










EJEMPLO..

- A través de esta información, tenemos que encontrar la relación de IV.
- Como es una conversión lineal, usando una simple regla de tres podemos calcular esta relación.
- En este caso IV equivale a 100°C.
- Con esto, tenemos que multiplicar el voltaje obtenido en el paso anterior por el valor de la relación voltajevariable (en este caso 100)
- Y obtendremos la variable de medida del sensor!!.

Variable = voltaje * rel_voltaje_variable






EJEMPLO..

```
#define pin sensor A5 //Pin del sensor
10
     float adc; //Variable para obtener los valores en el 1 paso
11
     float voltaje; //Variable para obtener el voltaje en el 2 paso
12
     float variable; //Variable final del sensor en el 3 paso
     float rel voltaje variable = 100.00; //Relación Voltaje/Variable del sensor (en el caso del LM35 es 100)
14
15
     void setup()
16
17
       Serial.begin(9600);
18
19
20
     void loop()
21
22
       //Paso 1, conversión ADC de la lectura del pin analógico
23
       adc = analogRead(pin sensor);
24
       Serial.println(adc);
25
26
       //Paso 2, obtener el voltaje
27
       voltaje = adc * 5 / 1023;
28
       Serial.println(voltaje);
29
30
       //Paso 3, obtener la variable de medida del sensor
31
       variable = voltaje * rel_voltaje_variable;
32
       Serial.println(variable);
33
34
35
       delay(1000);
```




EJEMPLO..



¿SENSORES CON MEDICIONES NEGATIVAS?

- Sí es posible. Hay sensores que pueden medir variables con valor negativo. Por ejemplo tenemos un sensor que su gráfica voltaje/variable es la siguiente.
- De esta manera, en este ejemplo el Arduino puede medir el rango entre -40 a 160.

VOLTAJE SALIDA







¿SENSORES CON MEDICIONES NEGATIVAS?..

- Para poder medir estos valores negativos con Arduino, hay que localizar el offset.
- El offset se puede apreciar en la gráfica anterior, es el punto que la línea cruza el eje vertical (voltaje).
- En el ejemplo, el offset es IV. El offset tenemos que restarlo con el voltaje en el último paso del cálculo 3.

```
#define pin sensor A5 //Pin del sensor
float adc; //Variable para obtener los valores en el 1 paso
float voltaje; //Variable para obtener el voltaje en el 2 paso
float variable; //Variable final del sensor en el 3 paso
float rel_voltaje_variable = 40.00; //Relación Voltaje/Variable del sen:
float offset = 1.00; //Offset
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  //Paso 1, conversión ADC de la lectura del pin analógico
  adc = analogRead(pin sensor);
  Serial.println(adc);
  //Paso 2, obtener el voltaje
  voltaje = adc * 5 / 1023;
  Serial.println(voltaje);
  //Paso 3, obtener la variable de medida del sensor
  variable = ((voltaje - offset) * rel_voltaje_variable);
  Serial.println(variable);
  delay(1000);
```



VIDEO

- https://youtu.be/2ErhLIRzpUY
- ¿Utiliza sensores analógicos, si/no y por qué?



CONCLUSIÓN

- Aunque vimos el ejemplo usado el sensor de temperatura LM35, con esos 3 pasos sirven para cualquier sensor analógico que conectemos al Arduino. Simplemente hay que cambiar la relación Voltaje_Variable del último paso.
- Conectar sensores analógicos a las entradas analógicas de Arduino nos servirá para entender mejor los pasos que hay que seguir para obtener los valores de los sensores para nuestros proyectos.



REFERENCIAS

- 1. Sensores en entradas analógicas. http://diymakers.es/sensores-en-entradas-analogicas-de-arduino/
- 2. Analog input tutorial. https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltlnExamples/AnalogInput
- 3. Blog Andrea Di Castro. http://www.andreadicastro.com/academia/ComputoFisico/CF.html
- 4. Circuito.io https://www.circuito.io/blog/arduino-uno-pinout/
- 5. LM35 Datasheet. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf



PREGUNTASY COMENTARIOS



