

إرشادات التشغيل لمُثبتات التجميع TC6A-1387 و TC6A-658

اسم المستند:

E1A4242713

رقم المستند:

المراجعة	الكاتب	المدقق	طرف الاعتماد	تاريخ الإصدار
A	D. M ^c DOUGLE	R. SZALMA	S. KELLY	2024/11/28
	الإصدار الأولي			

الرقابة على المراجعة: يتم إدارة سجل الرقابة على المراجعة بواسطة نظام إدارة المستندات.

1 الغرض ونطاق الاستخدام

الغرض من هذا الإجراء هو توضيح عملية استخدام مثبتات تجميع موصلات قوابس الربط الجاف TC6A-658 و TC6A-1387.

يتم استخدام مثبت تجميع TC6A-658 أثناء التركيب في الموقع لموصل قابس الربط الجاف DHCE-A70 ... سلسلة الموصلات. TC6A-1387 متطابق تقريباً مع TC6A-658، إلا أنه يحتوي على ملحقات اختبار DHCE-A51 ... سلسلة الموصلات. يتم تركيب مثبتات التجميع ذات الصلة أثناء اختبار الزيت لقابس الربط الجاف إذا لم يكن مستقبل الربط الجاف لحامل الأنابيب متاحاً أثناء الاختبار.

الحد الأقصى المسموح به لضغط العمل (MAWP) لمثبتات التجميع هو 16,500 رطل لكل بوصة مربعة (1,137,6 بار). **يجب** عدم تجاوز هذا الحد.

مهايئ الاختبار مناسب لتكرار الاختبار. طالما تم استيفاء الفحوصات المطلوبة الموضحة في القسم 5.

2 المستندات والرسومات ذات الصلة

الرقم	الاسم	الموقع
10204852	دليل التركيب وعمليات التشغيل والصيانة ElecTRON	siemens-energy.com/subsea
SD00021196	TC6A-1387 PDS و TC6A-658	Teamcenter
T17087	الرسم وقائمة المواد ذات الصلة DHCE-A5	Teamcenter
T18358	الرسم وقائمة المواد ذات الصلة DHCE-A70	Teamcenter
T18391	TC6A-1387 و TC6A-658 الرسم وقائمة المواد ذات الصلة	Teamcenter
SD10032016	ورقة بيانات المنتج DHCE-A51	Teamcenter
SD00022433	ورقة بيانات المنتج DHCE-A70	Teamcenter

3 المعدات

ستكون المعدات التالية مطلوبة لإكمال هذا التركيب:

- مفتاح ربط بعزم دوران 2/1 بوصة مصنف بقوة 40 رطل قدم (54 نيوتن متر) - على سبيل المثال NOR-13019.
- تركيب مفتاح عزم الدوران A/F مقاس 16/15 بوصة - على سبيل المثال NOR-29712.

4 معلومات السلامة العامة والمخاطر

- للحصول على معلومات السلامة والمخاطر الكاملة، يرجى الرجوع إلى دليل التركيب وعمليات التشغيل والصيانة ElecTRON أو نشرة بيانات السلامة الخاصة بوسائط الاختبار المستخدمة.

تحذير. خطر الإصابة الجسدية البسيطة للأشخاص الذين يعانون من حساسية للزيوت ذات القاعدة المعدنية. احرص على ارتداء واقية أيدي مناسبة عند مناولة المنتجات أو الزيوت ذات القاعدة المعدنية أو التخليقية.	
تحذير. خطر الإصابة الجسدية البسيطة و/أو الضرر المادي أو البيئي أثناء التجميع. يجب توخي الحذر أثناء التجميع لضمان تركيب التجهيزات والمعدات الهيدروليكية/الهوائية بشكل صحيح.	
تحذير. خطر الإصابة الجسدية الناجمة عن الأجزاء المحتفظة بالضغط والتي تصبح بمثابة مقذوفات بفعل قيام المستخدم بتكليف الضغط المفرط بالنظام.	
تحذير. خطر الحقن الهيدروليكي. لا يجوز استخدامه إلا تحت ضغط التشغيل الأقصى المسموح به مع الزيت والمضخة المناسبة بما يتماشى مع لوائح معدات الضغط (السلامة) (2016) أو البديل المحلي ذي الصلة عند استخدامه في الخارج.	

5 التحضير

- قم بإجراء فحص بصري للتجميع، وتأكد من عدم وجود أي تلف في مخروط الإحكام، أو مانع التسرب المطاطي، أو القلاووظ، أو جسم مُثبت التجميع. إذا كانت هناك أية شكوك حول سلامة مُثبتات التجميع أو أي من مكوناتها، فتوقف عن العمل على الفور وقم بعزل المعدات والاتصال بالقسم الفني في شركة Siemens Energy.
- قم بتنظيف مُثبت التجميع باستخدام مناديل مشبعة بكحول الأيزوبروبيل، مع الاهتمام بشكل خاص بسطح مخروط منع التسرب.

6 العملية

1. قم بتثبيت المسطحات الممتدة لمُثبت التجميع باستخدام كمامشة ذات فكين ناعمين.
2. قم بتركيب جسم موصل الربط الجاف في مُثبت التجميع وربط حلقة المشبك للموصل (العنصر 20 في رسومات الموصل).
3. اربط حلقة المشبك بعزم يصل إلى 40 رطل قدم (54 نيوتن متر).
4. قم بإجراء اختبار الضغط المطلوب كما هو منصوص عليه في إجراءات التركيب ذات الصلة وتعليمات تشغيل تركيب الضغط. يُشار إلى هذه المعلومات في أوراق بيانات المنتج الخاصة بالموصلات المعمول بها.
5. عند الانتهاء من الاختبار، قم بتقليل الضغط إلى درجة الحرارة المحيطة، ثم قم بإزالة مُثبت التجميع.
6. كرر الفحص البصري لسطح منع التسرب الخاص بمُثبت التجميع والسدادة الدائرية.
7. قم بتنظيف أي زيت متبقي على الموصل ومُثبت التجميع.

نهاية الإجراء