

文件名称：E1A4114929 压力测试配件操作指南

文件编号：E1A4355198

版本	作者	检查人	审批人	发布日期
A	D. M ^c DOUGLE	L. OWEN	S. KELLY	2024 年 12 月 9 日
	初始版本			

版本控制：版本控制历史记录由文件管理系统管理。

1 目的和适用范围

本程序的目的是详细说明使用压力测试适配器 E1A4114929 的过程。

E1A4114929 压力测试适配器用于安装 DHCE-B57 心轴连接器和 DHCE-S16 占位连接器，作为安装套件 TC6A-1007 的一部分使用。

测试适配器的最大允许工作压力 (MAWP) 为 16,500 psi (1,137.6 bar)。不得超出此值。

测试适配器适用于重复测试。只要满足第 5 节中列出的先决条件检查要求即可。

2 相关文件和图纸

编号	名称	位置
10204852	ElecTRON 安装、操作和维护手册	Siemens-energy.com/subsea
E1A4115009	测试适配器 E1A4114929 的计算书	Teamcenter
E1A4117126	E1A4114929 PDS	Teamcenter
GB9:TC6A-1007	TC6A-1007 物料清单	Teamcenter
T25207	E1A4114929 图纸和相关物料清单	Teamcenter

3 设备

完成此安装需要以下设备：

- 1/2" 驱动扭矩扳手，额定值为 40.5 lbf·ft (55 Nm) – 例如：NOR-13019。
- 3/4" A/F 扭矩扳手接头，例如：NOR-29709。
- 18 mm A/F 扭矩扳手接头，例如：NOR-29876。

4 一般安全信息和风险

- 有关完整的安全和危险信息，请参阅所用测试介质的 ElecTRON IOM 或安全数据表。

	警告。 对矿物基油敏感人员的轻微人身伤害风险。 处理产品或矿物油或合成基油时，请佩戴合适的手套。
	警告。 安装过程中的轻微人身伤害和/或材料或环境损害风险。 装配期间应小心谨慎，确保配件和液压/气动设备安装正确。
	警告。 系统受压过大会导致承压部件飞出，因此存在身体受伤风险。
	警告。 存在液压喷射风险。仅限在低于 MAWP 时，与符合压力设备（安全）法规 (2016) 或境外相关当地替代法规的油和合适的泵配合使用。

5 准备工作

- 目视检查组件的各个部件，确保密封锥、弹性密封、螺纹或任何部件主体没有损坏。如果对装配夹具或其任何部件的完整性有任何疑问，请立即停止工作，隔离设备并联系 Siemens Energy 技术部。
- 用浸有异丙醇的抹布或无绒布清洁组件，特别注意密封面。

6 流程

- 请参阅 T25207 和相关物料清单以及 TC6A-1007 物料清单。
- 将 1/4 BSP 转 LF6 HiP 适配器安装到管道吊架测试连接器主体上，拧紧至 30 lbf ft (40.67 Nm)。
- 将 O 形密封圈 50-019EL101 安装到管道吊架测试连接器主体的凹槽中，将组件滑到被测连接器上，直到 O 形密封圈和测试连接器主体与管道吊架底部齐平。

注意：安装时，确保 O 形密封圈留在凹槽中，以防损坏。

- 安装插座堵盖 (S1U10507753)，拧紧至 40.5 lbf ft (55 Nm)，确保管道吊架测试连接器主体与管道吊架器底部齐平。
- 将测试设备的软管安装到 1/4 BSP 转 LF6 HiP 适配器上，拧紧至 14.75 lbf ft (20 Nm)。
- 按照相关安装程序中的规定进行测试，注意测试装置 MAWP 为 16,500 psi，不得超过该值。
- 测试完成后，将压力降至环境压力，拆下油软管。
- 松开插座堵盖 (S1U10507753)，从被测连接器上拆下测试设备。
- 清除测试设备和被测连接器上的任何残留油。
- 重复第 5 节中规定的目视检查。

程序结束