

Nome do documento: ORIENTAÇÕES DE OPERAÇÃO DO ADAPTADOR DE TESTE TC6A-1190

Número do documento: E1A4405430

Revisão	Autor	Verificador	Aprovador	Data de emissão
A	D. M ^c DOUGLE	J. Pridmore	K. Turner	20/01/2025
	EMIÇÃO INICIAL			

CONTROLE DE REVISÕES: O Histórico de Controle de Revisões é gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Documentos.

Não controlado se estiver fora do Sistema de Gerenciamento de Documentos

1 OBJETIVO E ESCOPO

O objetivo deste procedimento é detalhar o processo de uso do adaptador de teste de pressão do Acoplamento Seco TC6A-1190.

O adaptador de teste TC6A-1190 é usado durante a instalação no local do Conector de Acoplamento Seco das séries de conectores TC6A-512 e TC6A-716.

Esse adaptador pode ser instalado no suporte de tubos do cliente usando 2 ou 4 dos parafusos de cabeça cilíndrica fornecidos. Quando usado na configuração de 2 parafusos, a pressão de teste máxima que pode ser aplicada é de 10.000 psi (689 bar).

A pressão de trabalho máxima permitida (MAWP) do adaptador de teste é de 15.750 psi (1.086 bar). ESSE VALOR NÃO DEVE SER EXCEDIDO.

O adaptador de teste é adequado para testes repetidos. Desde que as verificações de pré-requisitos mostradas na Seção 5 sejam atendidas.

2 DOCUMENTOS E DESENHOS ASSOCIADOS

Número	Nome	Localização
10032136	TC6A-512 Product Data Sheet	Teamcenter
10204852	ElecTRON Installation, Operations and Maintenance Manual	Siemens-energy.com/subsea
SD00021200	TC6A-1190 Product Data Sheet	Teamcenter
SD00021241	TC6A-716 Product Data Sheet	Teamcenter
T31549	TC6A-1190 Drawing and Associated BOM	Teamcenter

3 EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos serão necessários para realizar essa instalação:

- Chave de torque de acionamento de 1/2" classificada para 40 lbf·ft (54 Nm) – por exemplo, NOR-13019.
- Chave de torque de acionamento 3/8" A/F sextavada 1/2".
- Chave de acionamento 5/16" sextavada 1/2".

4 INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E RISCOS

- Para obter informações completas sobre Segurança e Perigos, consulte o IOM do ElecTRON ou a Folha de Dados de Segurança dos meios de teste em uso.

	Advertência. Risco de lesões pessoais leves a pessoas com sensibilidade a óleos minerais. Use proteção adequada para as mãos ao manusear produtos ou óleos minerais ou sintéticos.
	Advertência. Risco de lesões leves e/ou danos materiais ou ambientais durante a montagem. Deve-se tomar cuidado durante a montagem para garantir que as conexões e os equipamentos hidráulicos/pneumáticos sejam corretamente instalados.
	Advertência. Risco de lesão corporal causada pela retenção da pressão em peças que se tornam projéteis devido à pressurização excessiva do sistema por parte do usuário.
	Advertência. Risco de injeção hidráulica. Só deve ser usado abaixo da MAWP (pressão máxima de trabalho admissível) com óleo e bomba adequada em linha com os Regulamentos (de Segurança) de Equipamentos de Pressão (2016) ou alternativa local relevante quando usado no exterior.

5 PREPARAÇÃO

- Inspeccione visualmente o conjunto e garanta que não haja danos nos cones de vedação, na vedação elastomérica, nas roscas ou no corpo do adaptador de teste. Se houver alguma dúvida sobre a integridade do adaptador de teste ou de qualquer de seus componentes, interrompa o trabalho imediatamente, coloque o equipamento em quarentena e entre em contato com o Departamento Técnico da Siemens Energy.
- Limpe o adaptador de teste com lenços umedecidos com álcool isopropílico ou um pano adequado sem fiapos e álcool isopropílico, prestando atenção especial à face do cone de vedação.

6 PROCESSO

1. Consulte o desenho T31549 e a lista BOM associada.
2. Assegure que 2 dos O-Rings (20) estejam encaixados no Adaptador de Teste (10) e que o O-Ring (60) esteja encaixado no Adaptador com Flange (50).
3. Se estiver testando um TC6A-512, instale o Plugue Energizador de Vedação (70) no Adaptador de Teste (10).

Observação: Se testar um TC6A-716, assegure que o Plugue Energizador de Vedação (Item 70 em T31549) seja removido. Não removê-lo pode resultar em danos ao Pino de Contato do Acoplamento Seco do TC6A-716.

4. Encaixe o conjunto do adaptador de teste no conector a ser testado. Garanta que o corpo do Adaptador com Flange fique alinhado com a base do suporte de tubos.
5. Encaixe os Parafusos de Cabeça Cilíndrica (30) e as Arruelas (40) conforme necessário, e aperte manualmente antes de aplicar torque com valor de 54 Nm (40 lbf ft).
6. Instale a mangueira do equipamento de teste no Adaptador de Teste (10) e aperte a 20 Nm (14,75 lbf ft).
7. Realize o teste conforme indicado no procedimento de instalação associado, observando a MAWP de 15.750 psi do adaptador de teste, que não deve ser excedida.

Nota Importante! Ao usar este adaptador na configuração de 2 parafusos, a pressão de teste NÃO DEVE EXCEDER 10.000 psi.

Observação: O procedimento de instalação usado dependerá do projeto e será diferente para TC6A-512 e TC6A-716. Estes estão listados na Folha de Dados do Produto apropriada.

8. Ao concluir o teste, reduza a pressão para a ambiente e remova a mangueira de óleo.
9. Solte os parafusos de cabeça cilíndrica e remova o conjunto do adaptador de teste do suporte de tubos.
10. Limpe o óleo residual do adaptador de teste e do conector sob teste.
11. Repita a inspeção visual conforme indicado na Seção 5.

FIM DO PROCEDIMENTO