Comunicações Móveis

Hugerles S. Silva, PhD Universidade de Brasília (UnB)

- Os primeiros sistemas celulares a operarem tinham como principais características a transmissão da voz.
 - ► Canais de voz: modulação em freqüência (FM).
 - ► Sinalização: modulação FSK (*Frequency Shift Keying*).
- A técnica de acesso ao meio era puramente FDMA (30 kHz).
- Baseiam-se no AMPS (*Advanced Mobile Phone Service*), desenvolvido nos Estados Unidos na década de setenta.
- AMPS (EUA e Brasil), NTT (Japão), etc.

- Os sistemas celulares de primeira geração europeu eram incompatíveis devido às diferentes frequências e protocolos de comunicação utilizados.
- A própria capacidade das redes era limitada, devido ao fato de ser analógica.
- Taxas de dados: 2,4 kbps.
- Usuários faziam chamadas em um único país (sem roaming internacional).

- A segunda geração de sistemas móveis celular surgiu das técnicas digitais para codificação da voz e compressão.
- A técnica de acesso ao meio era TDMA. Essa técnica consiste em dividir o tempo de um canal em *slots* de tempo.
- A segunda geração de sistemas móveis oferece uma capacidade superior em mais de três vezes aos primeiros sistemas celulares.
- Serviços: SMS.
- Taxas de dados: 64 kbps.
- Sistema semi-global.

- A Europa procurou convergir em suas pesquisas para o padrão GSM.
- O padrão GSM permitia a adoção de equipamentos de diferentes fabricantes. Resolvia o problema de incompatibilidade!
- Erros na transmissão são tratados através de: i) Códigos de bloco e convolucionais, ii) *Interleaving*.

- 2,5G: Sistemas celulares que oferecem serviços de dados a taxas de até 384 kbps. São um passo intermediário na evolução para 3G.
- 3G: Sistemas celulares que oferecem serviços de dados por pacotes e taxas de até 2 Mbps.
 - ► Serviços: streaming de vídeo.
 - Qualidade de voz superior vídeo-conferência
 - ► Aplicações: e-mail,jogos, compras online, home-banking
 - ► Roaming global

4G:

- ► "Beyond 3G" (Após 3G)
- "Anywhere, anytime" (Qualquer lugar, sempre conectado)
- ▶ Interconectividade.
- ► Taxas de 100 Mbit/s a 1 Gbit/s.
- Modulação: QPSK, 16QAM ou 64QAM. Com 64QAM, cada elemento de recurso transporta 6 *bits*.
- Uso de OFDM/arranjo de antenas.

- Comercialmente no mundo (EUA, Canadá, etc) desde de 2011
- Brasil (Copa das Confederações 2013): Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
- Taxas de dados: 100 Mbit/s (móvel) e 1 Gbps (fixo).
- Banda de frequência: 5–20 MHz (escalonável).

■ 5G

- ► Taxa de dados: 1 Gbps (móvel) e 10 Gbps (baixa mobilidade).
- ▶ Baixa latência: 1ms.
- ► Alta densidade de dispositivos (IoT).
- ► Alta densidade de tráfego: Até 1000 vezes (4G).
- ► Confiabilidade: Disponibilidade de 99,999%.
- ▶ Tempo de vida das baterias: 10 anos para IoT.
- ▶ Baixo consumo de energia: Redução de 90%.

- Três palavras-chaves em 5G:
 - eMBB (enhanced Mobile BroadBand).
 - ► URLLC (*Ultra Reliable Low Latency Communication*).
 - ► mMTC (massive Machine-Type Communication).

Sistemas de Rádio Móvel Convencional

- Os primeiros sistemas de comunicação por rádio móvel possuíam uma única estação base.
 - ► Antena posição em uma região elevada.
 - ► Alta potência de transmissão
 - ▶ Tráfego limitado.

- A princípio, uma determinada região ou área de cobertura geográfica a ser atendida pelo serviço móvel celular é dividida em sub-regiões, que são chamadas células.
- A célula é a área no sistema móvel celular, na qual canais específicos (ou estações radiobase específicas) são usadas preferencialmente (de forma não exclusiva!).

- A extensão da área de cobertura de uma ERB é dependente dos seguintes fatores:
 - ► Potência de saída do rádio transmissor.
 - Altura e localização da antena.
 - ► Tipo da antena.
 - ► Topografia da área (sombreamento).

- Utilizam o reuso de um mesmo conjunto de canais para conseguir atender o tráfego pelo uso de um grande número de ERBs.
 - ► Célula (região iluminada por uma ERB).
 - ► Área celular (área coberta).
- Reuso de frequências: uso da mesma frequência (canal) na cobertura de diferentes áreas.

- O reuso de frequência é feito dividindo todo o espectro disponível em grupos de frequências.
 - ▶ É necessário garantir uma separação adequada.
 - As células que contêm o mesmo grupo de canais são denominadas de co-células.
- Interferência co-canal: interferência entre células que usam a mesma freqüência (limites toleráveis).

Sistema Móvel Convencional × Sistema Móvel

Celular

- Sistema Móvel Convencional
 - Baixa densidade de tráfego.
 - Sem reuso de freqüências.
 - ► Transmissores de alta potência montados em altas estruturas.
 - ▶ Grande área de cobertura.
 - ► Capacidade limitada pelo ruído.

Sistema Móvel Convencional × Sistema Móvel

Celular

- Sistema Móvel Celular
 - ► Alta densidade de tráfego.
 - ► Permite o reuso de freqüências.
 - ► Transmissores de baixa potência montados em estruturas mais baixas.
 - ► Pequena área cobertura.
 - ► Capacidade limitada pela interferência entre usuários.

- Cluster: conjunto de células em que não há reutilização de freqüências.
- Estruturas mais empregadas (antenas omnidirecionais células hexagonais)



Figure: Uma célula.




Figure: Três células.




Figure: Sete células.




Figure: Doze células.

Tipos de Células

- Célula omnidirecional: Nas células omnidirecionais, a ERB é equipada com uma antena omnidirecional que transmite a mesma potência em todas as direções, no plano azimutal, formando assim uma área de cobertura aproximadamente circular, cujo centro é a própria ERB. Para efeito gráfico, essa célula é representada por um hexágono.
- Célula setorizada: Nas células setorizadas, a ERB é equipada com antenas diretivas, de forma que cada uma cubra determinada região (60º ou 120º).

Tipo de Células




Figure: Célula setorizada (120º).

Tipo de Células

Número de células por cluster (N = 1, 3, 4, 7, 12, ...)

$$N = i^2 + ij + j^2, \quad i, j \text{ inteiros}$$
 (1)

■ Distância de reuso de frequência

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3N} \tag{2}$$

Capacidade de Tráfego e Interferência Co-canal

Ν	D/R	Canais/célula	Capacidade de tráfego	Qualidade de transmissão
1	1,73	360	Mais alta	Mais baixa
3	3,00	120	†	_
4	3,46	90	<u> </u>	_
7	4,58	51	<u> </u>	↓
12	6,00	30	Mais baixa	Mais alta

Capacidade de Tráfego e Interferência Co-canal

Seria interessante aumentar consideravelmente o valor de N em um projeto real?

Capacidade de Tráfego e Interferência Co-canal

- A qualidade da transmissão e a capacidade de tráfego operam em sentido opostos. Além disso, quanto menor o conjunto de células, menor o custo do sistema. A determinação da relação D/R é um compromisso entre esses fatores.
- O aumento de N reduz a eficiência espectral do sistema.

Reuso de Freqüência: Exemplo

Exercício: A relação D/R é utilizada na avaliação de desempenho de sistemas móveis. Para uma relação D/R=6, calcule o número de células por cluster e faça um exemplo de distribuição de frequências (f_1, f_2, \cdots, f_N) com dos clusters. A frequência f_1 deverá estar em uma célula na interface entre os clusters.

Reuso de Freqüência: Exemplo

 \blacksquare A expressão que relaciona a razão D/R com o número de células no cluster é


$$D/R = \sqrt{3N}. (3)$$

Logo,

$$N = \frac{1}{3} \left(\frac{D}{R}\right)^2 = \frac{1}{3} \cdot 6^2 = \frac{36}{3} = 12.$$
 (4)

Assim: N = 12 células.

Reuso de Freqüência: Exemplo




■ Em um modelo de perda de propagação exponencial, a potência recebida é dada por

$$P_r = P_0 \left(\frac{d}{d_0}\right)^{-\gamma},\tag{5}$$

em que P_0 é a potência à distância d_0 , d é a distância entre o transmissor e o receptor e γ é o expoente de propagação.

A potência recebida por um terminal de dados que se encontra na borda de uma célula, a partir de uma ERB no centro da célula é dada por:

$$S = P_0 \left(\frac{R}{d_0}\right)^{-\gamma}. (6)$$



■ Embora existam muitas co-células em uma grande cidade, as 6 có-células mais próximas são as que produzem a quase totalidade da interferência.

- Vamos supor que a distância das ERBs situadas no centro de cada có-célula até um usuário na borda da célula central do arranjo de interesse é aproximadamente *D*.
- Para células não-setorizadas, a potência de interferência produzida pelas 6 ERBs e recebida por este terminal é dada por

$$I = 6P_0 \left(\frac{D}{d_0}\right)^{-\gamma}. (7)$$

A relação sinal-interferência é igual a:

$$\frac{S}{I} = \frac{1}{6} \left(\frac{D}{R}\right)^{\gamma}$$

$$= \frac{1}{6} (3N)^{\frac{\gamma}{2}}.$$
(8)

Para células setorizadas.

$$I = 2P_0 \left(\frac{D}{d_0}\right)^{-\gamma}. (9)$$

Deste modo,

$$\frac{S}{I} = \frac{1}{2} \left(\frac{D}{R}\right)^{\gamma}
= \frac{1}{2} (3N)^{\frac{\gamma}{2}}.$$
(10)

Células Omnidirecionais x Células Setorizadas

Para células não-setorizadas,

$$\frac{S}{I} = \frac{1}{6} (3N)^{\frac{\gamma}{2}}. \tag{11}$$

Para células setorizadas,

$$\frac{S}{I} = \frac{1}{2} (3N)^{\frac{\gamma}{2}}. \tag{12}$$

■ Ganho de aproximadamente 4,6 dB.


Questões de Projeto

- Na prática, fixa a S/I necessária para um bom desempenho do sistema e determina o número de células no cluster (ou fator de reuso)
- **Exercício**: O padrão de comunicação celular AMPS para ter um bom funcionamento requer que um determinado canal apresente S/I superior a 18 dB. Supondo $\gamma=4$, qual é o fator de reuso de frequência necessário para satisfazer a relação sinal-ruído mínima? Considere células setorizadas em 3 setores.

Constituição do Sistema Móvel Celular

- Um sistema celular básico é constituído de três elementos, além das conexões entre esses elementos componentes básicos.
 - ► Terminal móvel (TM).
 - ► Estação radiobase (ERB).
 - ▶ Centro de comutação e controle (CCC).

Constituição do Sistema Móvel Celular



Terminal Móvel

- A estação ou terminal móvel (EM ou TM) fornece a interface aérea para o usuário do sistema celular.
- Composição:
 - ► Unidade de controle.
 - ▶ Transceptor.
 - Antena.
- Funções:
 - ► Transmite e recebe sinais de voz, possibilitando a conversação.
 - ► Transmite e recebe sinais de controle, permitindo o estabelecimento da chamada.

Terminal Móvel

- Tipos:
 - ► Instaladas em carro (telefone celular veicular);
 - Portáteis (telefone celular portátil);
 - Instaladas em área rural (telefone celular rural).
- A supervisão da qualidade do sinal que chega aos terminais móveis é realizada pela medida do nível de intensidade dos sinais recebidos das estações móveis, no caso analógico, e pela medida da taxa de erro (*Bit Error Rate* BER) em sistemas digitais.

Estação Rádio-Base

- São funções básicas das ERBs:
 - Receber as instruções da CCC;
 - ► Prover a interface rádio entre as EMs e o sistema;
 - ► Manter controle e informar as EMs em sua área de cobertura;
 - Verificar e reportar a qualidade de sinal das chamadas em andamento.

Central de Comutação e Controle


- A CCC é considerada principal elemento do sistema móvel celular.
- Coordena todas as atividades de todas as estações base.
- Comuta e controla o handoff.
- Interliga as várias ERBs do sistema.
- Controla a tarifação da chamada.
- Faz o controle e comutação dos canais.

■ Handoff

► Função que permite manter a continuidade de uma conversação quando o usuário passa de uma célula para outra.

O handoff está centralizado no CCC e no AMPS causa uma interrupção na comunicação inferior a 0,5 s.

■ Handoff




- Tipos de *Handoff*
 - ► Handoff brusco (hard handoff): TDMA
 - ► Handoff suave (soft handoff): CDMA (entre células)
 - ► Handoff super-suave (softer handoff): CDMA (entre setores)

■ Mobilidade

- ► Uma EM desloca-se de uma área de controle para outra.
- O usuário mantém o serviço em uma área diferente daquela em que ele mantém o seu registro.

■ Roaming




Acesso Múltiplo

- A alocação eficiente dos recursos entre os usuários é um aspecto de projeto chave em sistemas de comunicações.
- As técnicas de acesso múltiplo permitem a obtenção de canais dividindo as dimensões de sinalização total e atribuindo estes para diferentes usuários.
- Os métodos mais comuns para dividir as dimensões de sinalização são: i) FDMA, ii) TDMA e iii) CDMA.
- A escolha de uma técnica de acesso depende das aplicações do sistema, características de tráfego dos usuários, exigências de desempenho, etc.


Técnicas de Acesso Múltiplo: FDMA

- Em FDMA, as dimensões de sinalização são divididas ao longo do eixo da frequência em canais não sobrepostos que serão acessados pelos usuários.
- Os primeiros sistemas celulares utilizam a técnica FDMA como técnica de acesso ao meio.
- Os canais frequentemente tem banda de guarda entre eles para compensar a interfêrencia de canais adjacentes.
- Se os canais são suficientemente banda estreita, então os canais individuais não irão estar sujeito ao desvanecimento seletivo em frequência.

Técnicas de Acesso Múltiplo: FDMA



Exemplo: FDMA



Número de Canais de Tráfego por Célula

- A banda disponível B_T é dividida em canais de banda B_c . Assim, o número de canais de tráfego disponível por grupos de células é dado por $N_c = B_T/B_c$.
- ▶ O fator de reuso é determinado pela relação S/I mínima desejada. Portanto, o fator de reuso (N) impõe para cada célula um determinado número de canais. Logo,

$$N_u = B/(B_c N) = N_c/N$$
.

Exemplo: FDMA

► Uma operadora de telefonia celular utiliza o padrão AMPS na frequência de portadora de 850 MHz dispõe de uma banda de 12,5 MHz para o enlace direto e mais 12,5 MHz para o reverso. Sabendo que cada canal de tráfego utiliza 30 KHz, determine o número de canais de tráfego por célula, supondo que S/I ≥ 18 dB.


Características do FDMA

- Os canais são separados no domínio da frequência, de tal modo que cada canal utiliza a sua própria portadora.
- ► A transmissão é contínua no tempo, diferentemente do esquema TDMA em que a transmissão ocorre em surtos.
- ► A técnica FDMA continua ainda a ser muito utilizada no presente.


Técnicas de Acesso Múltiplo: TDMA

- O esquema TDMA consiste da divisão da banda disponível no sistema em canais com largura espectral menor e em cada canal existem um sinal digital composto de intervalos temporais.
- ► Facilidade de atribuir múltiplos canais para um único usuário.
- Ao menos para canais UL, há uma dificuldade na sincronização para os diferentes usuários. A sincronização é tipicamente coordenada pela ERB.
- ► TDMA utiliza uma banda de guarda entre os canais, de modo a compensar erros de sincronização e multipercursos.

Técnicas de Acesso Múltiplo: TDMA



Exemplo: TDMA



Número de Canais de Tráfego por Célula

- A banda disponível B_T é dividida em canais de banda B_c . Assim, o número de canais de tráfego disponível por grupos de células é dado por $N_c = B_T/B_c$.
- ► Em cada banda existe um sinal digital com N_{slots} slots. Supondo que cada usuário utiliza apenas 1 "slot" e para um fator de reuso N, então o número de canais de tráfego por célula é dado por: $N_u = BN_{slot}/(B_cN)$.

Exemplo: TDMA

- ▶ O padrão GSM utiliza uma largura espectral de 12,5 MHz para transmitir e outra igual para receber dados. Esta banda de 12,5 MHz é dividida em 62 canais de 200 kHz. Dentro de cada canal de 200 kHz existe um sinal digital em que um quadro é composto de 8 slots. Supondo que cada terminal transmite em apenas um slot e que N é igual a 3, determine o número de canais de tráfego por célula.
- ► **RESPOSTA**: 166 canais de tráfego por célula.

Características do TDMA

- Existe uma estrutura de quadros digitais.
- Para todos os slots de uma mesma faixa existe uma única subportadora.
- No esquema TDMA a transmissão ocorre em surtos e não de forma contínua.

Técnicas de Acesso Múltiplo: CDMA


- ► Em CDMA, os sinais de informação dos diferentes usuários são modulados por códigos com espalhamento ortogonal ou não.
- Os sinais espalhados simultaneamente ocupam o mesmo tempo e largura de faixa.
- O receptor usa a estrutura de espalhamento do código para separar os diferentes usuários.
- ► A forma mais comum de CDMA é o espalhamento espectral multiusuário com sequência direta (DS) ou salto em frequência (FH).
- ► Canais DL usam códigos de espalhamento ortogonais. Já canais UL utilizam, geralmente, códigos não ortogonais. $_{=}$ $_{\sim}$ 0,0 $_{\circ}$ $_{\circ}$ 0,84

Técnicas de Acesso Múltiplo: CDMA

- Uma vantagem de CDMA não ortogonal é que uma pequena coordenação dinâmica dos usuários no tempo e na frequência é necessária.
- Códigos não ortogonais causam interferência mútua entre os usuários.
 - O alto nível de interferência pode degradar o desempenho do sistema para todos os usuários.
- O esquema CDMA n\u00e3o ortogonal requer o controle de pot\u00e9ncia em canais UL para compensar o efeito perto-longe.
- Detecção multiusuário também pode ser utilizada para redução da interferência.



Técnicas de Acesso Múltiplo: CDMA



Técnicas de Acesso Múltiplo: SDMA

- SDMA usa a direção como outra dimensão no espaço de sinais, que pode ser dividida e atribuída a diferentes usuários.
- Na prática, SDMA é implementada frequentemente usando arrays de antenas setorizadas, cuja faixa angular de 360^a é dividida em N setores.
 - 1. Provê alto ganho direcional em cada setor.
 - 2. Diminui a interferência entre os setores.
- A técnica de acesso múltiplo CDMA é bastante utilizada em comunicações celulares.

Técnicas de Acesso Múltiplo Híbridas

- Muitos sistemas usam uma combinação de diferentes esquemas de múltiplo acesso.
- ► A escolha da técnica de múltiplo acesso irá depender das exigências do sistema, custo e complexidade.
- Questão de projeto: como realizar uma comparação justa entre os esquemas FDMA, TDMA e CDMA?

O Canal de Comunicações Móveis

- Em geral, os modelos para canais de comunicação sem fio classificam-se em:
 - ► Modelos determinísticos (modelo físico exato do meio)
 - ► Modelos estatísticos (modelo empírico).
 - Modelos teóricos (campo interessante de pesquisa).
- Complexidade da análise: Infinitos parâmetros para descrever um ambiente.

O Canal de Comunicações Móveis

- Desvanecimento
 - ► Atenuações de até 40 dB
 - Montanhas, túneis, espelho d'água, etc
 - ► Multipercurso e sombreamento.
- Ruído
 - ► A assunção gaussiana não é adequada!
- Interferência co-canal e entre canais adjacentes

Fórmula de Friis

- Transmissão no espaço-livre
- Densidade de potência considerando uma casca esférica hipotética de raio *d*

$$\frac{W_r}{W_t} = G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$$

 W_r – potência recebida

 W_t – potência transmitida

 G_r (ou G_t) – ganho da antena receptora (ou transmissora)

 λ – comprimento de onda

d – distância

Perdas na Propagação

Perdas

$$L_p = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$$

■ Em decibéis (dB)

$$L = -10 \log \frac{W_r}{W_t} = -10 \log W_r + 10 \log W_t$$

Perda no espaço-livre

$$\frac{W_r}{W_t} = G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$$

$$L = -10 \log G_t - 10 \log G_r - 20 \log \lambda + 20 \log d + 21,98$$

O Canal de Comunicações Móveis

■ Qual a importância da equação de Friis?

O Canal de Comunicações Móveis

- Qual a importância da equação de Friis?
 - Descreve as perdas no espaço livre relacionadas à potência transmitido e recebida por antenas genéricas.
 - ► Fundamental para o planejamento do enlace.
 - Requisitos necessários para que o balanço da equação

$$L = -10 \log G_t - 10 \log G_r - 20 \log \lambda + 20 \log d + 21,98$$

forneça potência suficiente ao receptor.


Exercício

Nos enlaces de microondas terrestres, o requisito de direcionalidade das antenas de transmissão e recepção limita a distância de separação entre transmissor e receptor a cerca de 40 km. Se um transmissor, transmitindo a 4 GHz e com potência de saída de 100 mW, for utilizado em conjunto com antenas (transmissora e receptora) de área efetiva de 0,5 m^2 , qual será o nível de potência recebido em dBm?

O Canal de Comunicações Móveis

- A equação para propagação em espaço livre é simplista.
 - Desconsidera o efeito da superfície da terra.
 - ► Considera a existência de um percurso livre de obstáculos.
- Pergunta: em geral, qual modelo de sistema de comunicação atende as condições acima?
- A incorporação no modelo da dependência da altura da antena faz sentido intuitivo?

Modelo de Dois Raios (Lee)



Modelo de Dois Raios (Lee)

■ Equação de propagação plano-terra:

$$W_R = W_T \cdot G_T \cdot G_R \left(\frac{h_T \cdot h_R}{d^2}\right)^2$$


Difere da equação da propagação no espaço livre de três formas:

- ► É independente da frequência.
- Exibe uma dependência com o inverso da quarta potência da distância.
- Evidencia o efeito das alturas das antenas de transmissão e recepção nas perdas de propagação.

Exercício

■ Desenhe e compare a perda de percurso (em dB) para os modelos de propagação no espaço livre e plano-terra em função da distância, considerando uma onda de 800 MHz, na escala logarítmica de 1m a 400 km. Presumo que as antenas são isotrópicas e que foram colocadas na mesma altura, 10 m.


- Modelo empírico baseando em medições de campo na cidade de Tóquio ($h_t = 200 \text{ m e } h_r = 3 \text{ m}$).
- Estimativa inicial para perdas de propagação em terremos pouco acidentados (Δh = 20 m)



- Fatores de correção: A(f, d) e G_{area}
- Perdas: $L = L_0 + A(f, d) G_{area} G(h_t) G(h_r)$.




Atenuação média: A(f, d)



Rev. Elec. Comm. Lah., pp. 825-873, Sept.-Oct. 1968.)

■ Fator de correção: G_{area}



- Correção (Alturas das antenas)
- Antena transmissora

$$G(h_t) = 20 \log(h_t/200)$$
 $h_t > 10 \text{ m}$

Antena receptora

$$G(h_r) = 10 \log(h_r/3)$$
 $h_r < 3 \text{ m}$

$$G(h_r) = 20 \log(h_r/3)$$
 3 m $\leq h_r \leq 10$ m



Fórmula de Hata

- O Método de Okumura não pode ser automatizado de forma eficiente (consulta a várias curvas)
- Hata desenvolveu uma fórmula empírica baseada nos resultados de Okumura
- Perda em dB

$$L = 69,55 + 26,16 \log f - 13,82 \log h_T - A(h_R) + (44,9-6,55 \log h_T) \log d$$

■ Fator de correção: $A(h_r)$

$$A(h_R) = (1, 1 \log f - 0, 7)h_R - (1, 56 \log f - 0, 8)$$
 [cid. peq/média]

$$A(h_R) = 3, 2\log^2(11,75h_R) - 4,97$$
 [cid. grandes]



Exemplo

- Enlace com raio médio de 10 km
- Frequência de operação: 1 GHz
- Altura da antena transmissora: 100 m
- Altura da antena receptora: 3 m
- Antenas com ganho unitário: $G_t = G_r = 1$
- Cidade de porte médio
- Perdas de propagação:
 - ► Okumura: 137,96 dB
 - ► Hata: 148,27 dB
 - ► Erro: 6,95%

