PEDRO HENRIQUE DORNELAS ALMEIDA

DATA: 13/04 ASSINATURA



Questão 1

Itens:

- 1. V
- 2. V
- 3. F
- 4. V
- 5. V
- 6.
- 7. V
- 8. V
- 9.
- 10. V
- 11. V
- 12. F
- 13. V
- 14. F
- 15. V
- 16. V
- 17. F
- 18. F
- 19. V 20. F
- Questão 2

É possível encontrar a capacidade máxima do sistema(C), por meio da banda passante do sistema e da relação sinal ruído existente(S/N), temos o princípio de shannon:

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N)$$

Temos do sistema:

$$B = 70MHz - 30MHz = 40MHz$$

S/N = 48,165dB

Porém, precisamos achar a S/N em escala linear, para isto:

$$10 \cdot \log_{10}(x) = 48,165$$

```
log_10(x) = 4,8165

x = 10^4,8165

x = 65539,02
```

Assim, podemos então encontrar a capacidade do sistema em bits por segundo:

 $C = 40M \cdot \log_2(1+65539,02)$

C = 640,003 Mbps

Para descobrir quantos níveis são possíveis utilizando a codificação multinível, podemos fazer:

 $M = sqrt_2(1+S/N)$

 $M = sqrt \ 2(1+65539,02)$

M = 256,0078

Podem ser utilizados M = 256 níveis.

Questão 3

Para o tamanho mínimo do quadro 802.3:

Mínimo 64 bytes = 512 bits

Podemos encontrar a distância, transformando as unidades para bits e metros, por meio da seguinte relação:

```
d = (tamanho-do-quadro · velocidade_de_propagação) / (taxa_de_transmissão)
```

 $d = (512 \cdot 200000 \cdot 1000) / (500 \cdot 10^6)$

d = 204,80m

Questão 4

4.1

Questão 5

Como a root bridge é definida no switch A, pelo BID(bridge ID). A partir disso, cada non-root bridge usa como informação a root bridge para definir quais de suas portas tem o caminho de menor custo até a root, essas são as root ports(RP), e no nosso exemplo, são designadas: RP = B esquerda, C esquerda, D cima, E cima, F cima, H cima, J esquerda.

Todas as outras bridges vão determinar qual das portas conectadas a outros enlaces tem o caminho de menor custo até a root bridge, assim, a bridge de menor custo é designada como designated bridge(DB), e suas portas como designated ports(DP), e então podemos encontrá-las: DP = A esquerda, A direita, B direita, C direita, D baixo, E baixo, F baixo, H baixo, J baixo.

Por fim, podemos então descobrir as portas bloqueadas, tendo as root ports(RP) e as designated ports(DP), e encontramos:

Portas bloqueadas = G esquerda, G direita, I esquerda, I direita, J direita.

Questão 6

Para encontrar a taxa de transmissão, usou-se como referência o slide 11 do slide sobre IEEE 802.11ac, assim o cálculo da taxa de transmissão se dá por:

PHY Data Rate = Banda * Feixes Espaciais * Codificação * $\log_2(QAM)$ / Tempo OFDM $((2*234)*(4)*(5/6)*\log_2(256))$ / $4*10^(-6)$ = 3.12Gbps

Questão 7

Questão 8

Considerando as características informadas, é possível fazer:

```
A perda no espaço livre é dada por = 21,98 - 20log(l) + 20log(d): l = c/5GHz = (3\cdot10^8)/5\cdot10^9 = 0,06m d = 500 perda no espaço livre = 21,98 - 20log(0,06) + 20log(500) perda no espaço livre = 100,396dB
```

Utilizando o balanço de potência podemos fazer:

Cliente -> AP B = 0 + 18 +