

Trabajo de Investigación: BIOS

Alumno: Dresch, Pedro Hernan

Materia: Reparación de PC

Carrera: Analista en Sistemas

Año: 2021

Institución: Instituto Superior Combate Mbororé

Trabajo Práctico de Reparación de PC



LA BIOS

- ¿Qué es la BIOS?

BIOS es una abreviatura de "Basic Input Output System" ("Sistema básico de entrada y salida"). Este es el firmware instalado en una memoria ROM (no volátil) de la computadora (generalmente un chip dedicado). Este es el puente entre el hardware y el software del sistema, por lo que es un elemento básico al arrancar una PC. Básicamente, explica al software cómo funciona el hardware.

- ¿Para qué sirve?

La BIOS admite funciones de muy bajo nivel en la PC, como la secuencia de inicio (el sistema operativo que usa el dispositivo de almacenamiento y cómo se inicia) y cómo usar el teclado. También se utiliza para identificar y configurar componentes de hardware como discos duros, dispositivos de almacenamiento externo, procesadores y RAM. De hecho, desde la BIOS puedes, por ejemplo, cambiar los parámetros del modo de funcionamiento del procesador para desactivar núcleos o cambiar la velocidad a overclock o underclock.

- ¿Cuáles son sus funciones?

Por lo general, puede ingresar al BIOS, cambiar la configuración, guardar los cambios y reiniciar la PC para habilitarlos. Como se mencionó anteriormente, el BIOS afecta el sistema de arranque de la PC y es lo primero que usa el hardware para saber cómo tiene que comportarse.





Estas son las <u>principales funciones</u> que se pueden modificar:

- Cambiar el orden de la secuencia de arranque.
- Cargar los ajustes de fábrica.
- Actualizar la BIOS.
- Crear / cambiar / desactivar la contraseña de acceso.
- Cambiar la fecha y la hora del equipo.
- Cambiar los ajustes de las unidades de almacenamiento.
- Cambiar los ajustes de las unidades ópticas / disco.
- Ver la cantidad de memoria instalada en el sistema.
- Configurar si queremos que al arrancar esté activo o no el pad numérico del teclado.
- Activar o desactivar el logo del fabricante de la placa base en el arranque.
- Activar o desactivar el POST (Power On Self Test).

- Activar o desactivar la caché interna del procesador.
- Cambiar las opciones y el comportamiento del procesador.
- Cambiar las opciones y la velocidad de la memoria RAM.
- Cambiar los voltajes.
- Crear sistemas RAID de dispositivos de almacenamiento.
- Activar o desactivar IEE1394.
- Activar o desactivar la tarjeta de sonido integrada en la placa.
- Activar o desactivar los puertos RS232/LPT.
- Activar o desactivar ACPI.
- Cambiar el comportamiento del botón de encendido del PC.
- Cambiar las opciones de arranque.
- Activar o desactivar varios monitores en el arranque.
- Cambiar el comportamiento de los ventiladores PWM.
- Monitorizar las temperaturas del PC.
- ¿Cómo se accede para entrar a configurar los parámetros del PC?



Por norma general, nada más pulsar el botón de encendido del PC podremos acceder pulsando repetidamente la tecla **SUPR** del teclado, aunque en algunos equipos esto cambia y la tecla es **F2** (Insyde) o **F1** (Microid). En muchos PCs también podemos acceder parcialmente a funciones específicas de la BIOS, como por ejemplo pulsando F10 para simplemente seleccionar el dispositivo de almacenamiento desde el que queremos que arranque el sistema.

