## Processamento Digital de Sinais

Suzete E. N. Correia


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

suzete.correia@gmail.com

## Processamento Digital de Sinais Analógicos

- O processo de digitalização de um sinal analógico consiste em três etapas básicas: amostragem, quantização e codificação.
- No processo de amostragem, obtém-se amostras do sinal em instantes de tempo discretos
- Na etapa de quantização, as amostras em tempo discretos obtidas são mapeadas para um alfabeto finito.
- O sinal digital consiste então de uma seqüência de símbolos discretos que podem ainda ser representados por palavras binárias na etapa de codificação.

## Processamento Digital de Sinais Analógicos



#### Filtro Anti - Aliasing

- Geralmente procura-se usar a menor taxa de amostragem possível de modo a minimizar os requerimentos do processador digital.
- Logo: Sinal de entrada precisa ser limitado em frequência.

Ex.: Voz inteligível : até 4kHz porém possui freq. até da ordem de 10kHz.


Ex.2: Sinal limitado + Ruído de alta frequência.

P/ evitar *aliasing* é necessário limitar a largura de banda do sinal de entrada.


## Conversão Analógico - Digital

A/D: dispositivo que converte tensão ou corrente em um código binário.


Conversão tem precisão finita Não é instantânea: Necessita sample&hold




#### Sample & Hold



• Transforma uma sequência de entrada x[n], com um intervalo contínuo de amplitudes, em uma sequência na qual cada valor de x[n] assume um entre um número finito de valores possíveis





Se o sinal analógico x(t) possui amplitudes na faixa (−X<sub>m</sub>, X<sub>m</sub>), o tamanho de cada intervalo (passo de quantização )é dado por:

$$\Delta = \frac{2X_m}{L}$$

L – número de níveis X<sub>m</sub> – valor máximo do sinal de entrada

- Cada amostra é aproximada para o ponto médio do intervalo em que ela se encontra
- Um sinal desse tipo é conhecido como um sinal digital L-ário

- O número de níveis  $L = 2^B$
- B é o número de bits
- o erro de quantização é intrinseco ao processo de quantização
- •A necessidade de representar sinais com um número finito de bits, faz com que o ruído de quantização esteja presente em quase todos os sistemas de processamento digital de sinais.


Como as amplitudes são arredondadas para um dentre L níveis discretos (níveis quantizados), é gerado um erro chamado **erro de quantização**.

$$e[n] = \hat{x}[n] - x[n]$$


Limitado por:

$$-\Delta/2 \le e[n] \le \Delta/2$$

level n+1



- Erro de quantização pensado como ruído aditivo
- Normalmente, não é conhecido e sua descrição é feita estatisticamente



Para se levantar um modelo estatístico do erro. Assume-se que:

- A sequência de erro *e*[*n*] é uma amostragem de um processo randômico estacionário (suas característica estatísticas não se alteram como tempo).
- O erro e[n] é descorrelacionado com o sinal x[n]
- As variáveis randômicas do processo de erro são descorrelacionadas (o erro é um processo ruído branco)
- A função distribuição de probabilidade do erro é uniforme sobre o range (faixa) do erro de quantização

Em geral são boas aproximações para sinais *x[n]* naturais (voz, música, vídeo, etc...), e pequenos passos de quantização.


Ex.:

 $x[n] = 0.99\cos(n/10)$ 

3 bits (B=2)

e[n]/p 3 bits


e[n]/p 8 bits



**Figure 4.51** Example of quantization noise. (a) Unquantized samples of the signal  $x[n] = 0.99 \cos(n/10)$ . (b) Quantized samples of the cosine waveform in part (a) with a 3-bit quantizer. (c) Quantization error sequence for 3-bit quantization of the signal in (a). (d) Quantization error sequence for 8-bit quantization of the signal in (a).

Para  $\Delta$  pequeno pode-se modelar a probabilidade do sinal de

erro como:



Erro de quantização distribui-se uniformemente no intervalo  $[-\Delta/2, \Delta/2]$ 


Variância (potência do erro): 
$$\sigma_e^2 = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} e^2 \cdot \frac{1}{\Delta} \cdot de = \frac{\Delta^2}{12}$$

Para B+1 bits e X<sub>m</sub> tem-se: 
$$\sigma_e^2 = \frac{2^{-2B} X_m^2}{12}$$

1 =

Para  $\Delta$  pequeno pode-se modelar a probabilidade do sinal de

erro como:



Erro de quantização distribui-se uniformemente no intervalo  $[-\Delta/2, \Delta/2]$ 

$$pN(n) = \frac{1}{\Delta}$$

$$P_{N} = \int_{-\infty}^{\infty} n^{2} p_{N}(n) dn = \frac{1}{\Delta} \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} n^{2} dn = \frac{1}{\Delta} \frac{\Delta^{3}}{12} = \frac{\Delta^{2}}{12}$$

1 /

Relação Sinal-Ruído:

$$SNR = 10\log_{10}\left(\frac{\sigma_{x}^{2}}{\sigma_{e}^{2}}\right) = 10\log_{10}\left(\frac{12 \cdot 2^{2B}\sigma_{x}^{2}}{X_{m}^{2}}\right)$$
$$SNR = 6.02B + 10.8 - 20\log_{10}\left(\frac{X_{m}}{\sigma_{x}}\right)$$

- Logo: a SNR aumenta 6.02 dB p/ cada bit
   σ<sub>x</sub> é o desvio padrão ou o valor RMS de x[n]
   Assim esta equação não é válida se o sinal x[n] saturar o quantizador, isto é |x[n]|>X<sub>m</sub>.
- Se a amplitude do sinal x[n] tem uma distribuição gaussiana Apenas 0.0064% das amostras terão amplitudes >  $4 \sigma_x$ . Fazendo:  $\sigma_x = X_m/4$  consegue-se  $SNR \cong 6.B-1.25$

# Erro de Quantização Relação Sinal-Ruído Ruído Relação Sinal-Ruído Relação Rela


$$P_{N} = \frac{\Delta^{2}}{12} = \frac{4PX}{12L^{2}} = \frac{PX}{3.4^{B}}$$

$$SNR = 10\log_{10}\left(\frac{\sigma_{x}^{2}}{\sigma^{2}}\right) = 10\log_{10}3.4^{B}$$

$$SNR = 10LOG(3) + 10BLOG4 \approx 5 + 6B DB$$

 Logo: a SNR aumenta 6.02 dB p/ cada bit  $\sigma_{\mathbf{y}}$  é o desvio padrão ou o valor RMS de x[n]Assim esta equação não é válida se o sinal x[n] saturar o quantizador, isto é  $|x[n]| > X_m$ .

- Para quantizadores uniforme com passo de quantização Δ, pode-se observar que a relação sinal/ruído de quantização cai com o inverso da amplitude do sinal (1/x) – ou seja, valores menores de amplitude sofrem mais com o ruído de quantização.
- O aumento de um bit, que equivale dobrar o número de níveis do sinal quantizado, faz com que a SQNR aumente em 6 dB



Relação Sinal/Ruído de quantização uniforme

## Codificação

- A saída do quantizador é enviada a um codificador que atribui um número binário único (palavra de código) a cada nível de quantização.
- Pode-se usar qualquer atribuição de palavras código aos níveis
- Há muitas maneiras de se codificar uma fonte, dependendo da aplicação.