BIOENGENHARIA - LABORATORIO 01

Table of Contents


Ex	1	1
Ex	2	2
	3	
	4	
	5	_
	6	
	Complementar ?	

Aluno: Pedro Henrique Garcia Macedo R.A.: 1829696

Ex 1.

```
x = @(t) (exp(-2.*t));
subplot(4,1,1)
fplot(x, [0, 10])
% b.
Ts = 0.1;
T = 0:Ts:10;
xd1 = x(T);
subplot(4,1,2)
stem(T, xd1, ".");
title("Ts = 0.1s")
xlabel("t (s)")
ylabel("y = exp(-2t)")
% C.
Ts = 1;
T = 0:Ts:10;
xd2 = x(T);
subplot(4,1,3)
stem(T, xd2);
title("Ts = 1s")
xlabel("t (s)")
ylabel("y = exp(-2t)")
% d.
Ts = 4;
T = 0:Ts:10;
xd2 = x(T);
subplot(4,1,4)
stem(T, xd2);
title("Ts = 4s")
xlabel("t (s)")
ylabel("y = exp(-2t)")
```

% e. % O mlehor período de amostragem é de 0.1s.





Ex 2.

```
clear
load("p_1_2.mat")
whos
plot(x1);
grid on;
% d.
% Assumindo que a unidade é segundos, então o período é 10s, e a
frequência
% de amostragem é 1/10;
% e.
figure
plot(x2)
m2 = mean(x2./(1:length(x2)))
figure
plot(x3)
m3 = mean(x3./(1:length(x3)))
% Para o sinal x2, a inclinação média é 0.5231. Para o sinal x3
% a inclinação média é 11.6956.
```

BIOENGENHARIA -LABORATORIO 01


Name	Size	Bytes	Class	Attributes		
x1 x2	1x41 1x81	328 648	double double			
<i>x</i> 3	1x81	648	double			
m2 = 0.5231						
m3 = 11.6956						





Ex 3.

```
clear
load("p_2_9.mat")
x = y;
n = length(x);
X = abs(fft(x));
plot(y(1:n/2-1));
grid on;
xlabel("Frequency")
ylabel("Magnitude")
[~, freq_dom] = max(x);
% A frequência dominante é 34.
```





Ex 4.

```
clear
A = imread("p_2_10", "jpg");
A = A(:,:,1);
A_mag = abs(fft2(A));
% tem um nivel dc gigante de ~10E3
dc = rms(rms(A_mag));
A_mag_norm = A_mag - dc;
% tem um pixel muito maior, ver surf
% surf(A_mag_norm)
```

BIOENGENHARIA -LABORATORIO 01

```
A_mag_norm(1,1) = 0;
figure(1)
image(A_mag_norm);
figure(2)
surf(A_mag_norm);
```





Ex 5.

O comando fft() calcula a DFT de N pontos em apenas uma dimensão. Como uma imagem possui duas dimensões, a função correta é a fft2() que calcula a DFT em 2 dimensões.


Ex 6.

As componentes de baixa e alta frequência.

A. Complementar?

assumindo freq. de amostragem = 1000 Hz

```
fs = 1000;
fn = 200;
n = 9;
[b, a] = butter(n, fn/fs/2, 'high');
freqz(b,a);
```



Published with MATLAB® R2018b