

Pró-Reitoria Acadêmica Diretoria Acadêmica Assessoria Pedagógica da Diretoria Acadêmica

FACULDADE: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UniCEUB

CURSO: ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

DISCIPLINA: SISTEMAS DE TEMPO REAL E EMBARCADOS

CARGA HORÁRIA: 60 H. A. ANO/SEMESTRE: 2020/02

PROFESSOR: ADERBAL BOTELHO **HORÁRIOS**: Terças e Quartas às 07h40

LABORATÓRIO - SINCRONIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO

RESUMO

Os sistemas de tempo real precisam lidar com aspectos relacionados à concorrência para aexecução de suas tarefas nos tempos especificados. O laboratório vai trabalhar alguns algoritmos para solução dos problemas relacionados à concorrência para o desenvolvimento de sistemas de tempo real.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Construir algoritmos para sincronização e comunicação.

Objetivos Específicos

- 1. Aprender a utilizar o Arduíno para implementar alguns algoritmos conhecidos;
- 2. Conhecer as ferramentas para realizar sincronização das tarefas;
- 3. Explorar teorias que poderão ser utilizadas no Projeto Final da disciplina.

EXERCÍCIO 01 - BLINK1

O exemplo mostra a maneira mais simples de obter resposta do Arduíno e visualizar uma resposta física: a luz pisca quando solicitada. Para implementar é necessário realizar as conexões apresentadas na Figura 1.

Para executar o tutorial serão necessários os seguintes componentes:

- Arduino
- LED
- Resistor de 220 ohm

¹ Disponível em https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink






Figura 1: Esquemático do tutorial Blink

Para fazer o exemplo funcionar utilize o seguinte trecho de código:

, . Blink

Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to the correct LED pin independent of which board is used.

If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check



EXERCÍCIO 01 – BLINK

```
the Technical Specs of your board at https://www.arduino.cc/en/Main/Products
 This example code is in the public domain.
 modified 8 May 2014
 by Scott Fitzgerald
modified 2 Sep 2016
by Arturo Guadalupi
modified 8 Sep 2016
by Colby Newman
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage
level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}
```

EXERCÍCIO 02 - DIGITALREADSERIAL²

O exemplo ilustra como monitorar o estado de um *switch* estabelecendo uma comunicação serial entre a placa Arduino e o seu computador através da entrada USB. O esquemático proposta está descrito na Figura 2.




Figura 2: Esquemático para leitura do serial



EXERCÍCIO 02 - DIGITALREADSERIAL

Para executar o tutorial serão necessários os seguintes componentes:

- Placa Arduino;
- Um botão ou chave (*switch*);
- Resistor de 10k ohm;
- Jumpers;
- Protoboard.

Para fazer o exemplo funcionar utilize o seguinte trecho de código:

```
/*
 DigitalReadSerial
Reads a digital input on pin 2, prints the result to the serial monitor
This example code is in the public domain.
// digital pin 2 has a pushbutton attached to it. Give it a name:
int pushButton = 2;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
 // make the pushbutton's pin an input:
pinMode(pushButton, INPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 // read the input pin:
 int buttonState = digitalRead(pushButton);
 // print out the state of the button:
 Serial.println(buttonState);
 delay(1); // delay in between reads for stability
```

EXERCÍCIO 03 – SEMÁFOROS

Semáforos são varáveis de controle que inseridas em chamadas à região crítica indicam se a área está disponível para uso ou não. Utilizam-se de uma estrutura binária muito simples: está liberada para uso ou não está. Para que o semáforo seja consistente, a utilização da região crítica deve ser atômica, ou seja, os recursos são bloqueados durante a escrita e liberados ao final da operação.

As operações de liberação e bloqueio da região crítica são também chamadas de *down* e *up* respectivamente. Ao realizar um *down* o semáforo tem seu valor decrementado, ou seja, reduzido em 1, caso seu valor seja maior que 0. Se o valor for menor que 0, o processo é posto para dormir por enquanto. O *up* incrementa o valor em 1 e caso o valor resultante seja maior que 0 a região crítica é liberada.



EXERCÍCIO 03 – SEMÁFOROS

Para trabalhar com semáforos na plataforma Arduíno, vamos trabalhar com a biblioteca NilRTOS, que implementa algumas ferramentas úteis para sistemas de tempo real. Baixe e instale a biblioteca NilRTOS-Arduino no endereço https://github.com/greiman/NilRTOS-Arduino

EXERCÍCIO: Utilize o trecho de código a seguir para implementar um semáforo utilizando a biblioteca NilRTOS. O esquemático exige que o pino do LED seja plugado no conector digital 13, a exemplo do laboratório anterior de Arduíno.

```
* Example to demonstrate thread definition, semaphores, and thread sleep.
#include <NilRTOS.h>
// The LED is attached to pin 13 on Arduino.
const uint8_t LED_PIN = 13;
// Declare a semaphore with an inital counter value of zero.
SEMAPHORE_DECL(sem, 0);
//-----
* Thread 1, turn the LED off when signalled by thread 2.
// Declare a stack with 128 bytes beyond context switch and interrupt needs.
NIL_WORKING_AREA(waThread1, 128);
// Declare the thread function for thread 1.
NIL_THREAD(Thread1, arg) {
 while (TRUE) {
   // Wait for signal from thread 2.
   nilSemWait(&sem);
   // Turn LED off.
   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
 }
                 -----
* Thread 2, turn the LED on and signal thread 1 to turn the LED off.
* /
// Declare a stack with 128 bytes beyond context switch and interrupt needs.
NIL_WORKING_AREA(waThread2, 128);
// Declare the thread function for thread 2.
NIL_THREAD(Thread2, arg) {
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
 while (TRUE) {
```



EXERCÍCIO 03 – SEMÁFOROS // Turn LED on. digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Sleep for 200 milliseconds. nilThdSleepMilliseconds(200); // Signal thread 1 to turn LED off. nilSemSignal(&sem); // Sleep for 200 milliseconds. nilThdSleepMilliseconds(200); } · //-----* Threads static table, one entry per thread. A thread's priority is * determined by its position in the table with highest priority first. * These threads start with a null argument. A thread's name may also * be null to save RAM since the name is currently not used. NIL_THREADS_TABLE_BEGIN() NIL_THREADS_TABLE_ENTRY("thread1", Thread1, NULL, waThread1, sizeof(waThread1)) NIL_THREADS_TABLE_ENTRY("thread2", Thread2, NULL, waThread2, sizeof(waThread2)) NIL_THREADS_TABLE_END() void setup() { // Start Nil RTOS. nilSysBegin(); ______ // Loop is the idle thread. The idle thread must not invoke any // kernel primitive able to change its state to not runnable. void loop() { // Not used.

BIBLIOGRAFIA

SHAW, Alan C. Sistemas e Software de Tempo Real. Porto Alegre: Bookman, 2003.s

FARINES, Jean-Marie et al. Sistemas de Tempo Real. São Paulo: IME-USP, 2000. v. 1. (http://lattes.cnpq.br/4953705856223870)

IST (2009). Jantar dos filósofos em linux. Dispon v**el** em http://comp.ist.utl.pt/ec-st/Labs/Jantar-Linux.htm Acessado em 12/01/2011.