

Como montar uma planilha orcamentaria para concorrência de obra privada

Guia pratico e detalhado para preparar um orcamento tecnico-comercial competitivo, comparavel e protegido

O que voce vai encontrar neste PDF

Um passo a passo completo para sair dos documentos da concorrência e chegar a uma planilha de venda consistente.

Estrutura recomendada de abas, composicao de custos, tratamento de BDI, riscos, equalizacao e checklists finais.

Orientacoes pensadas para contratacao privada, em que escopo, premissas, exclusoes e estrategia comercial pesam tanto quanto o numero final.

Ideia central

Em concorrência privada, a melhor planilha não é apenas a que fecha a conta: é a que permite explicar o preço, demonstrar aderência ao escopo e reduzir discussões futuras sobre o que estava ou não incluso. Por isso, o orçamento deve nascer integrado com proposta técnica, premissas e mapa de equalização.

Atualizado e organizado para uso pratico em construtoras, incorporadoras, escritórios de engenharia e equipes internas de suprimentos.

1. O que muda quando a concorrência é privada?

Em obra privada, a planilha orçamentária é ao mesmo tempo um documento técnico e um instrumento comercial. Diferentemente de processos mais rigidamente padronizados, aqui o contratante costuma comparar propostas de empresas com metodologias, premissas, produtividades, marcas e estratégias financeiras diferentes. Isso significa que o número isolado quase nunca basta: a clareza do escopo, das exclusões e do critério de medição faz enorme diferença.

Na prática, o objetivo não é somente "precificar a obra". O objetivo é montar uma base comparável, defensável e rastreável, capaz de responder três perguntas: (a) o que foi considerado, (b) como o preço foi formado e (c) em que condições esse preço se sustenta.

- A concorrência privada costuma valorizar prazo, estratégia de ataque, fluxo financeiro, nível de detalhamento, premissas e capacidade de equalização.
- Uma proposta tecnicamente melhor apresentada pode vencer mesmo sem ser a menor, desde que o contratante enxergue menos risco de aditivo, atraso ou conflito.
- Por isso, a planilha precisa conversar com a carta-proposta, com o cronograma, com o memorial e com a matriz de inclusões e exclusões.

Regra prática

Preço sem memória vira discussão.

Escopo sem premissa vira aditivo.

Planilha sem equalização vira comparação injusta.

Concorrência privada bem feita depende de leitura crítica, não de simples multiplicação de quantidades por custos.

2. Documentos que você deve reunir antes de abrir a planilha

Antes de lançar qualquer item, organize um pacote mínimo de informações. A melhor forma de evitar esquecimento é trabalhar com uma lista de entrada obrigatória. Mesmo quando a concorrência vier incompleta, registre a ausência e transforme isso em premissa formal da proposta.

- Projetos disponíveis: arquitetura, estrutura, fundações, instalações, detalhamentos, paisagismo, comunicação visual e demais disciplinas aplicáveis.
- Memorial descritivo, caderno de especificações, padrão de acabamento, relação de marcas aceitas e eventuais itens de performance.
- Escopo da concorrência: o que está incluso, o que está fora, se há fornecimento pelo cliente, se existe interface com terceiros e se a mobilização está prevista.
- Condições contratuais: prazo, regime de medição, reajuste, garantias, seguros, multas, tributação, retenções e obrigações acessórias.
- Informações comerciais: data-base do orçamento, prazo para proposta, prazo de validade, calendário da obra, restrições de acesso, horário de trabalho e exigências de segurança.
- Visita técnica e ata de esclarecimentos: tudo o que for observado em campo ou respondido pelo cliente deve retornar para a planilha como premissa ou ajuste de custo.

3. Fluxo recomendado para montar o orçamento

1. Ler e marcar os documentos da concorrência.
2. Montar a EAP ou estrutura de pacotes da obra.
3. Levantar quantitativos por disciplina.
4. Montar composições e custos diretos.
5. Tratar encargos, perdas, fretes, equipamentos e subcontratos.
6. Calcular custos indiretos e administração de obra.
7. Definir BDI e estratégia comercial.
8. Fazer mapa de equalização e análise de riscos.

9. Fechar cronograma, desembolso e coerencia final da proposta.
10. Emitir resumo executivo, carta-proposta e anexos de apoio.

4. Estrutura ideal de abas da planilha

Em obra privada, vale muito mais uma planilha bem segmentada do que uma unica aba gigante. A segmentacao facilita auditoria interna, revisao tecnica, negociacao de compras e explicacao ao cliente.

Aba	Funcao principal	Conteudo recomendado
00_Premissas	Registrar bases do orcamento	Data-base, tributacao, jornadas, encargos, premissas de produtividade, marcas, exclusoes e condicionantes
01_Resumo	Leitura executiva	Resumo por disciplina, custo direto, indiretos, BDI, impostos, contingencia e preco final
02_Quantitativos	Base tecnica	Quantidades por item, unidade, memoria de calculo, referencia de desenho, revisao de projeto
03_Composicoes	Formacao dos custos	Materiais, mao de obra, equipamentos, perdas, fretes, subcontratos e produtividade
04_Cotacoes	Base de mercado	Mapa de fornecedores, datas, condicoes, prazos, exclusoes das cotacoes e comparativo entre propostas
05_MO_Encargos	Custo de equipes	Salarios, encargos, beneficios, uniformes, ferramentas e produtividade por frente
06_Indiretos	Custos fora do item de servico	Canteiro, administracao local, mobilizacao, consumo, SST, ensaios, topografia, apoio e limpeza
07_BDI	Transformar custo em preco	Administracao central, despesas financeiras, seguros, garantias, tributos sobre faturamento, comercial e lucro
08_Cronograma	Sequencia e caixa	Curva fisica, curva financeira, marcos contratuais, desembolso e necessidade de capital de giro
09_Equalizacao	Comparabilidade	Inclusoes, exclusoes, riscos e ajustes para comparar sua proposta com as demais
10_Proposta	Saida final	Planilha para envio, carta-proposta, anexos, premissas, validade e documentos complementares

5. Comece pela EAP: se a estrutura estiver ruim, o preco tambem estara

A EAP (estrutura analitica do projeto) organiza a obra em pacotes logicos. Ela serve para evitar omissoes, distribuir responsabilidade e permitir que cada item tenha um dono tecnico. Em concorrência privada, e comum a EAP seguir o jeito de contratar: fundacao, estrutura, vedacoes, revestimentos, esquadrias, instalacoes, acabamentos, area externa, apoio e administracao.

- Organize a EAP pelo mesmo criterio com que a obra sera comprada, medida e gerenciada.
- Evite misturar itens de execucao com itens administrativos no mesmo bloco.
- Crie codigos claros para cada pacote, pois isso facilita revisao, compras e futuras reprogramacoes.

Sinal de alerta

Quando a equipe orça por disciplina, mas a obra compra por pacote, aparecem lacunas e sobreposições. Quando a obra mede por etapa, mas a planilha foi montada por ambiente sem consolidação, a medição vira conflito.

A estrutura da planilha deve refletir como a obra será gerida na vida real.

6. Levantamento de quantitativos: onde mais se perde margem

O levantamento de quantitativos é uma das etapas mais sensíveis. Erros pequenos repetidos em dezenas de itens viram perdas relevantes. Por isso, a memória de cálculo precisa ser rastreável: desenho, revisão, área, trecho, ambiente, critério de desconto e observações.

- Trabalhe sempre com revisão de projeto identificada; se o material recebido estiver incompleto, anote isso como premissa.
- Padronize unidades. Exemplo: concreto em m³, forma em m², armação em kg, pintura em m², eletroduto em m, quadro em un.
- Defina critérios de arredondamento e perdas. Alguns itens exigem perda física; outros pedem apenas sobra comercial ou lote mínimo.
- Separe o que é quantitativo de projeto do que é quantitativo executivo. Itens de apoio, consumíveis, reforços e retrabalhos normalmente não aparecem integralmente no desenho.
- Sempre revise interfaces: furos, rasgos, chumbamentos, impermeabilizações de encontro, arremates, testes e comissionamento costumam escapar do levantamento bruto.

7. Como compor o custo direto de cada item

Cada serviço deve ter uma composição clara. Mesmo quando você usar referências como SINAPI ou bases internas, ajuste a composição ao método construtivo, ao padrão especificado e a realidade do canteiro. Base de referência não substitui leitura de escopo nem cotação atual de mercado.

Componente	O que incluir	Cuidados principais
Materiais	Consumo teórico, perdas, embalagens, lotes mínimos, fretes e descarte	Validar marca, espessura, resistência, acabamento e local de entrega
Mão de obra	Equipe, salário-base, encargos, benefícios, produtividade e curva de aprendizado	Não usar produtividade genérica sem testar a condição real do canteiro
Equipamentos	Locação, depreciação, combustível, operador, manutenção e disponibilidade	Checar se o equipamento fica no item ou no indireto de obra
Subcontratos	Escopo fechado, mobilização, administração, testes, ART/RRT e garantias	Ler exclusões da proposta do terceiro antes de assumir o valor
Apoios do item	Andaimes, plataformas, proteções, ferramentas e pequenos consumíveis	Muitos esquecimentos nascem aqui
Perdas e retrabalho	Índice técnico, sobra comercial e margem para interfaces	Não confundir perda técnica com colchão comercial oculto

8. Tratamento de mão de obra e produtividade

Não basta conhecer salário e encargos. Em obra privada, a produtividade costuma ser o grande diferencial entre empresas. Duas propostas com o mesmo preço de material podem divergir muito no

custo final por causa de equipe, sequenciamento, restricao de horario, verticalizacao, dificuldade logistica, nivel de retrabalho e padrao de acabamento.

- Monte a equipe por frente de serviço, não apenas por categoria isolada.
- Considere condições reais: elevador de obra, acesso restrito, trabalho noturno, obra em funcionamento, área ocupada, fachada, andares altos, área nobre, vizinhança sensível.
- A produtividade usada precisa ser coerente com o prazo ofertado. Não adianta vender prazo curto com produtividade conservadora, nem vender preço baixo com produtividade irreal.
- Registre as bases adotadas para permitir revisão futura e para sustentar pleitos, renegociações ou discussões internas.

9. Custos indiretos de obra: o que não aparece no desenho, mas aparece no caixa

Custos indiretos de obra são aqueles necessários para executar o empreendimento, mas que nem sempre estão vinculados a um único item de serviço. Em concorrência privada, é aqui que muita margem se perde: equipe administrativa de campo, canteiro, vigilância, energia, água, limpeza, apoio técnico, ensaios, consumos, locais gerais e segurança do trabalho.

Bloco de indiretos	Exemplos típicos
Administração local	Engenheiro, mestre, encarregados, almoxarife, técnico de segurança, apontador, administrativos de obra
Instalação de canteiro	Tapumes, containers, sanitários, escritório, vestiário, internet, mobiliário, comunicação visual obrigatória
Operação do canteiro	Água, energia, limpeza, coleta de resíduos, manutenções, EPIs gerais, controles e pequenos consumos
Apoios técnicos	Topografia, laboratório, ensaios, controle tecnológico, compatibilização complementar, as built e documentação
Logística e mobilização	Frete iniciais, desmobilização, guindastes de apoio, equipamentos comuns, acessos e sinalização
Qualidade e SST	Treinamentos, exames, licenças operacionais, programas legais, placas, proteções coletivas e auditorias

10. BDI em obra privada: transformar custo em preço de venda

BDI é a camada que transforma o custo em preço de venda. Em vez de tratar o BDI como um número "de mercado" aplicado no fim, o ideal é abrir seus componentes, testar cenários e verificar aderência ao tipo de contrato. Em obra privada, o BDI precisa refletir a realidade da empresa, do risco e das condições de pagamento.

- Normalmente entram no BDI: administração central, seguros, garantias, despesas financeiras, apoio comercial, tributos incidentes sobre faturamento e lucro.
- Algumas empresas tratam administração local fora do BDI, diretamente no custo da obra. O importante é não duplicar nem omitir parcelas.
- Prazo longo, medição atrasada, necessidade de capital de giro e risco elevado tendem a pressionar BDI ou contingência.
- Para concorrência privada, não existe um percentual mágico universal: o correto é justificar a taxa com base em premissas reais da empresa e do contrato.

Formula conceitual simplificada

Preço de venda = Custo direto + Custo indireto de obra + Contingência técnica + Encargos comerciais/financeiros + Tributos sobre faturamento + Lucro.

Em algumas empresas, parte dessas parcelas fica agrupada sob a etiqueta BDI; em outras, parte fica separada em abas próprias. O essencial é que todas estejam visíveis e sem sobreposição.

11. Tributos, regime fiscal e impacto no preço

Não monte o orçamento sem alinhar o enquadramento tributário da empresa e a forma de faturamento do contrato. O mesmo custo pode gerar preços de venda diferentes conforme o tratamento tributário, a natureza da receita, a repartição entre materiais e serviços, a localização da obra e as exigências do contrato.

- Confirme com a área fiscal quais tributos incidem sobre a receita da obra e em qual base.
- Entenda se haverá destaque, retenção ou particionamento entre fornecimento e serviço.
- Cheque se o cliente exige seguradoras, garantias, seguros ou condições que impactam custo financeiro.
- Não misture tributo sobre faturamento com contingência técnica ou com gordura comercial; cada parcela precisa de identidade própria.

12. Contingencia e matriz de riscos

Em obra privada, parte da competitividade esta em decidir o que vai para custo, o que vai para premissa e o que vira ressalva formal. Nem todo risco deve ser embutido cegamente no preco. Em muitos casos, e melhor registrar a premissa e negociar a alocao de risco com o cliente.

Tipo de risco	Tratar como	Exemplo de acao recomendada
Projeto incompleto	Premissa + ressalva	Informar que quantitativos e composicoes poderao ser revistos com base na versao executiva
Solo/incerteza tecnica	Exclusao ou provisao especifica	Nao diluir genericamente em todos os itens; criar verba destacada quando couber
Prazo agressivo	Custo e estrategia	Recalcular produtividade, turnos, horas extras, mobilizacao e indiretos
Fornecimento critico	Cotacao e risco de prazo	Separar lead time, reajuste e eventual reserva de compra
Obra em operacao	Custo adicional explicito	Prever protecoes, isolamento, trabalho noturno, perda de produtividade e liberacoes
Mudancas de escopo	Procedimento contratual	Vincular a aprovacao formal de aditivos e reprogramacao

13. Equalizacao: a etapa que mais ajuda a vencer concorrências privadas

Equalizar significa tornar comparaveis propostas que vieram diferentes. E uma disciplina essencial para entender por que uma oferta ficou muito abaixo ou acima, quais itens estao faltando e onde voce pode negociar sem destruir a margem.

- Monte uma aba comparando sua proposta com o escopo da concorrência e com as principais propostas de terceiros.
- Liste inclusões, exclusões, fornecimentos pelo cliente, responsabilidades compartilhadas, marcas, produtividade assumida, prazo, garantias e condições de pagamento.
- Reclassifique diferenças de criterio para enxergar preco comparavel. Exemplo: empresa A alocou andaime no item; empresa B no indireto.
- Use a equalizacao para conversa comercial: muitas vezes o cliente descobre que a proposta mais barata esta menos completa.

Perguntas que a equalizacao deve responder

As propostas consideraram o mesmo escopo?

Ha itens ausentes, duplicados ou tratados de modo diferente?

O prazo ofertado e coerente com o custo?

Ha riscos ou condicionantes escondidos?

Existe oportunidade de engenharia de valor sem perder desempenho?

14. Como apresentar a proposta junto da planilha

A planilha sozinha raramente resolve. Em obra privada, ela deve vir acompanhada de uma carta-proposta curta, objetiva e segura. Essa carta amarra premissas, validade, prazo, exclusões, condicionantes e forma de medicao.

- Abra com identificacao do empreendimento, pacote ofertado, versao dos documentos analisados e data-base do orcamento.
- Informe preco global e, se fizer sentido, resumo por disciplina ou macroetapa.
- Declare prazo de execucao, prazo de mobilizacao, validade da proposta e principais condicoes comerciais.
- Anexe lista de inclusoes e exclusoes. Essa lista economiza mais conflito do que qualquer desconto adicional.
- Destaque fornecimentos do cliente, interfaces com terceiros, limites de escopo, condicoes de reajuste e criterios de medicao.

15. Modelo de colunas para a aba principal de orcamento

Abaixo esta um modelo de estrutura de linha que funciona bem para concorrencias privadas. Ajuste conforme a necessidade, mas preserve a logica de rastreabilidade.

Cod.	Disciplina	Servico	Un.	Qtd.	Mat. unit.	MO unit.	Eq. unit.	Outros unit.	Custo dir. unit.	BDI %	Preco venda unit.	Total venda
01.02.015	Alvenaria	Alvenaria de vedacao bloco 14 cm	m2	120	48,00	22,00	3,00	4,00	77,00	23,0%	94,71	11.365,20
03.04.008	Revest.	Chapisco + emboço interno	m2	860	12,40	10,60	1,20	1,10	25,30	23,0%	31,12	26.763,20
05.01.002	Pintura	Pintura acrilica fosca 2 demaos	m2	2.140	7,80	5,40	0,30	0,80	14,30	23,0%	17,59	37.642,60

16. Formulas uteis para a planilha

Campo	Formula ou logica sugerida
Custo direto unitario	Mat. unit. + MO unit. + Eq. unit. + Outros unit.
Preco de venda unitario	Custo direto unitario x (1 + BDI)
Total de venda	Preco de venda unitario x Quantidade
Perda de material	Consumo teorico x (1 + % perda)
MO por unidade	Custo hora da equipe / produtividade da equipe
Resumo por disciplina	Soma dos totais dos itens vinculados ao mesmo pacote
Curva financeira	Distribuicao dos totais conforme cronograma fisico e condicao de faturamento

17. Erros mais comuns em concorrência privada

- Usar base referencial sem adaptar especificacao, produtividade e metodo executivo da obra.
- Não registrar exclusoes e premissas, deixando a proposta vulneravel a leitura ampla do contratante.
- Aplicar um BDI padrao da empresa sem testar prazo, capital de giro, risco e condicoes de pagamento daquela obra especifica.
- Esquecer apoio de canteiro, mobilizacao, protecoes, testes, comissionamento, documentacao final e exigencias de seguranca.
- Orçar somente o que esta desenhado e esquecer interfaces, arremates, retrabalho e requisitos de entrega.

- Comparar proposta propria com a do concorrente sem equalizacao tecnica.
- Prometer prazo comercial agressivo sem recalculer estrutura de equipe e indiretos.

18. Checklist final antes de enviar o PDF e a planilha

- ☐ Versao dos projetos e memoriais conferida.
- ☐ Premissas e exclusoes formalizadas.
- ☐ Quantitativos revisados e com memoria de calculo.
- ☐ Cotacoes relevantes atualizadas e registradas.
- ☐ Produtividades coerentes com o prazo ofertado.
- ☐ Indiretos de obra completos e sem duplicidade.
- ☐ BDI testado com a realidade fiscal, financeira e comercial do contrato.
- ☐ Mapa de equalizacao preparado.
- ☐ Carta-proposta alinhada com a planilha.
- ☐ Resumo executivo claro, sem divergencia de valor total.
- ☐ Validade da proposta, data-base e reajuste indicados.
- ☐ Arquivos finais conferidos antes do envio.

19. Sequencia pratica para equipes pequenas

Quando a empresa nao tem um departamento grande de orcamentos, use uma rotina simples em sete movimentos. Ela resolve boa parte das concorrencias privadas de medio porte com seguranca razoavel.

11. Consolide documentos e abra uma aba de premissas antes de qualquer numero.
12. Monte quantitativos e destaque lacunas do projeto.
13. Cotacao dos itens mais relevantes ou mais volateis do pacote.
14. Monte composicoes dos principais servicos e use referencias para itens secundarios, sempre revisando aderencia.
15. Feche indiretos, cronograma e necessidade de equipe de obra.
16. Teste dois ou tres cenarios de BDI e contingencia.
17. Emita proposta com resumo, premissas e exclusoes.

20. Conclusao

Uma boa planilha orcamentaria para concorrencia de obra privada nao e a mais enfeitada e nem a mais extensa. E a que organiza o escopo, da visibilidade aos custos, protege a margem e facilita a decisao do cliente. Quem orca bem nao apenas descobre um preco: constroi uma narrativa tecnica e comercial coerente para aquele preco.

Se voce estruturar a planilha com EAP, quantitativos auditaveis, composicoes consistentes, indiretos completos, BDI justificado e equalizacao objetiva, sua proposta tende a ficar mais forte, mais clara e mais negociavel.

Fontes de referencia consultadas

- CAIXA / SINAPI - pagina institucional do sistema e publicacoes metodologicas, utilizadas aqui como referencia de estrutura de composicoes e custos referenciais.
- CBIC / TCU - orientacoes sobre elaboracao de planilhas orcamentarias e detalhamento de BDI.
- CBIC - guia sobre BDI em obras e materiais de apoio a formacao do preco.
- ABNT NBR 16633 - terminologia e referencias relacionadas a formacao do preco e composicao do orcamento.