

Medir e contar no AutoCAD — a cola

Os comandos de levantamento, com as pegadinhas que a própria documentação da Autodesk registra (nomes em português conforme as páginas oficiais; CONTAGEM existe desde o AutoCAD 2022). Material de apoio do ai.arq.br/blog.

Paleta PROPRIEDADES

Selecione o objeto e leia área e perímetro direto na paleta — a própria Autodesk recomenda: dá pra achar a área “sem usar nenhum comando”.

AREA

Calcula área e perímetro de objetos (círculo, elipse, spline, polilinha, polígono, região) ou de uma área definida por pontos clicados.

CUIDADO — Polilinha ABERTA não dá erro: o AutoCAD fecha sozinho com uma linha reta virtual do último ponto ao primeiro e devolve um número — sem avisar. E o perímetro IGNORA essa linha virtual. Polilinha com espessura: mede pela linha de centro.

MEDIRGEOM (MEASUREGEOM)

Mede distância, raio, ângulo, área e volume — clicando ou dinamicamente (opção Rápido).

CUIDADO — Não mede hachura nem cota (a doc lista as duas como não medidas).

LIMITE (BOUNDARY)

Clica dentro de um contorno e cria uma polilinha/região FECHADA dele, com detecção de ilhas. A receita oficial pra área composta: LIMITE e depois Propriedades ou LISTA no objeto criado.

LISTA (LIST)

Despeja os dados do objeto selecionado na janela de texto — inclusive a área, no caso de polilinha fechada ou região.

CONTAGEM (COUNT) — AutoCAD 2022+

Conta e realça as instâncias do bloco no desenho; a paleta Contagem lista todos os blocos, e COUNTTABLE insere uma tabela com nomes e contagens.

CUIDADO — Só conta o que está VISÍVEL no model space. Fica de fora: bloco dentro de xref, texto, hachura, sólido 3D, imagem. E a página oficial da Contagem avisa: bloco dentro de bloco não sai na Seleção rápida.

Fonte: documentação oficial da Autodesk (help.autodesk.com), páginas de comando e de recursos consultadas em 30/08/2026 (edições 2017–2025, conforme a página). Comandos e limitações podem mudar entre versões — confira a ajuda da SUA versão.