# Климанов. Лекция 2

## 11 сентября 2018 г.

Локальные сети.

Сегодня - в основном про первый уровень модели OSI

В современных проводных локальных сетях основная технология - Ethernet.

## 1 На физическом уровне:

- 1. Витая пара UTP неэкранированная витая пара
- 2. Оптика
- 3. Твинаксиальный кабель twinax (в основном в Data-центрах)

На заре появления всего самым популярным был коаксиальный кабель.

## 1.1 Коаксиальный кабель

Плюсы коаксиального кабеля:

- 1. Недорогой
- 2. Все устройства подключаются к нему напрямую.

Такой способ подключения называется шина (bus)

BNC - специальный разъем для такого способа подключения

Минусы коаксиального кабеля:

1. Если в любом месте сети появлялся разпыв, переставала работать вся сеть.

На границах сегментов кабеля стояли специальные устройства - *терминаторы*, которые гасили остаточный сигнал (?).

Ограничения размеров сегмента для двух популярных диаметров (тонкого и толстого) - 200 и 500м

- 2. Коаксиальный кабель не позволяет передавать данные 2 устройствам одновременно
- 3. Теоретический предел скорости **10 Mbps**

Repeater - устройство, повторяющее сигнал, посзволяющее обойти ограничение на длину сегмента кабеля. 5-4-3 - правила построения сетей на коаксиальном кабеле

## 1.2 Витая пара

Виды:

- 1. UTP неэкранированная витая пара
- $2.\ STP$  экранированная витая пара
- 3. FTP фольгированная витая пара

#### 1.2.1 UTP

Unshielded Twisted Pair

В общаге мы подключаемся через нее)

4 пары, 8 проводников

Twisted - 4 пары перекручены между собой на всей длине, чтобы уменьшить влияние передающихся сигналов друг на друга и приём сторонних сигналов.

Маркировка позволяет правильно прикрепить коннектор 8P8C (В народе неправильное название - RJ-45 (на самом деле наш разъем отличается, так как стандарт RJ-45 задает другое правило расположения проводов))

Пары скручиваются с переменных, разный у разных пар шагом.

### 1.3 STP

Внутри пары каждая жила экраникуется.

#### 1.4 STP

Еще и фольгируется

AWG - сколько витую пару тянули, чем больше, тем тоньше пара.

Маркировка портов в RJ-45 разъеме:

- 1. Бело-зелёный
- 2. Зеленый
- 3. Бело-оранжевый
- 4. Синий
- 5. Бело-синий
- 6. Оранжевый
- 7. Бело-коричневый
- 8. Коричневый

## 1.5 Разводка пары

## 1.5.1 Стандарт ICO Base-TX

В разъеме контакты 1, 2, 3 - Tx

3, 6 - Rx

В Tx и Rx необходимо подключать <u>разные</u> пары, иначе тк, одинаковые между собой не скручены, мы получим ОГРОМЕННУЮ антенну.

Контакты  $4\ u\ 5$  использовались для подключения RJ-21 - разъема "как у домашнего телефона которые раньше использовались как разъемы для подключения переговорных устройств в сетях.

Современный стандарт СКС уже не требует их. Например, в гигабитных сетях они уже используются для передачи данных.

При подключении витой пары к какому-либо сетевому оборудованию, мы используем *прямой патчкорд*. На коммутаторах что бы не использовали прямые кабели, Rx и Tx поменяли местами.

Кабель-кроссовер (нужен для соединения двух свитчей между собой):

- 1. Бело-оранжевый
- 2. Оранжевый
- 3. Бело-зеленый
- 4. Синий
- 5. Бело-синий
- 6. Зеленый
- 7. Бело-коричневый
- 8. Коричневый

В современных компьютерах существуют раскладки *MDI* и *MDIX*, которая позволяет определитьть, что находится с другой стороный и *переворачивает разъем*, что позволяет соединять прямыми кабелями *всё*.

## 1.5.2 Категория кабеля

Определяет качества кабеля.

Существует 7 категорий:

- 1. 1-2 не предназначены для работы с ethernet
- 2. 5 (обычная неэкранированная витая пара) на ней построены большая часть сетей
- 3. 5е оптимищация 5
- 4. 6 и 6А экранированная витая пара, ползволяет передавать на более высоких частотах, передавать с большими скоростями

A прямой зависимости между максимальной скоростью передачи и максимальной частотой для кабеля -  $\underline{nem}$ .

#### 1.5.3 Типы волокн

Тип волокна в кабеле определяет то, сколько световых мод он пропускает, что определяет дальность передачи сигнала.

Одномодовое SM и многомодовое SM волокно различаются диаметром сердечника:

7-10 мкм - одномодовое. Пропускает только один пучок света.

50-62,5 мкм - многомодовое. Передает несколько мод, входящих в него под разными углами.

Разницы в цене между волокнами нет, разница в цене существует для *трансиверов*. Стандарты разъемов трансиверов:

SFP - позволяет передавать до 1Gbps

SFP+ - 10 Gbps

 $\mathit{QSFP}$  - 4 Gbps

QSFP+ - 40 Gbps

B современных датацентрах можно встретить скорости  $40 \, {\rm Gbps} \, \, u \, \, 100 \, {\rm Gbps} \, \, u \, \, {\rm даже} \, \, 400 \, {\rm Gbps} \, \, (все \, \, {\rm еще} \, \, {\rm дорого})$ 

Сегодня можно встретить переходники с оптических разъемов на медные R J-45.

### 1.5.4 Физические принципы оптических кабелей

SFP: При помощи призмы собираем сигналы нескольких длин волн в кабель, а потом при помощи другой призмы раскладываем обратно.

SFP28: Позволяет передовать данные на скорости 25Gbps сигнал на одной длине волны. Сигнал с одной длиной волны проще мультиплексировать.