## Климанов. Семинар 3

## 22 сентября 2018 г.

... разговоры по Ethernet Ethernet не гарантирует целостности и доставки данных. Ір - тоже.

## 1 Работа с оборудованием

show interface status - показывает сведения об интерфейсах

show cdp neighbor - показать подключенных соседей

show cdp имя устройства - показать подробную информацию о соседе

show interfaces summary/brief - информация об интерфейсах

show interfaces stats - статистика

show interface интерфейс - подробная информация об интерфейсе ...

configure terminal conf t - переход в режим глобальной конфигурации. Если в таком режиме набрать, например, interface fa0/11, мы перейдем в режим конфигурации интерфейса FastEthernet0/11.

Можно установить скорость командой speed скорость. Если просто набрать speed, будут выведены доступные варианты значения скорости.

Во избежание сильной потери в скорости необходимо одинаково конфигурировать дуплекс с двух сторон

dupl full - жестко установить полный дуплекс

Ctrl+z - перейти в привелегированный режим сразу

show running-config | ? - опции для парсинга файла текущей конфигурации. Например, опция include - только строчки, содержащие ключевое слово. Опция interface интерфейс - информация об "интерфейс".

Что бы отменить команду, вводим её со словом по впереди. Например, по speed, no duplex

Для того, что бы не выходить в привилегированный режим, можно использовать команду do. E.g. do show interface интерфейс.

Настройка интервала отображения статистики: load-interval интервал show running-config interface интерфейс - отображает настройки интерфейса show ip interface интерфейс и др. отображают состояние интерфейса.

shutdown - переводит в статус administratible down

intrface range ? - список доступных опций для выбора нескольких интерфейсов

interface range опция - переход к конфигурированию группы интерфейсов, отвечающих "опция".

Рекомендация: пописывать интерфейсы, можно увидеть их при помощи show cdp neighbor (если админ не отключил)