激光 SLAM 理论与实践 - 作业 1

peng00bo00

December 3, 2020

1. 1) 常用的 Linux 命令如下:

apt-get update: 用来获取需要更新的软件仓库列表

apt-get dist-upgrade: 用来更新系统和软件

mkdir: 用来创建空目录

2) vim 是一个文本编辑软件,要插入文本可以使用 i 键进入输入模式以输入字符,删除文本可以使用 delete 键,保存并退出 vim 可以使用:wq 命令。

3) Linux 中可以使用 zip 和 unzip 命令来对文件进行压缩和解压,也可以使用 gzip 和 gunzip 命令来对文件进行压缩和解压。

2. 运行 TurtleSim 结果如下图所示:




Figure 1: TurtleSim

3. 1) 机器人位姿为 (x_a, y_a, θ_a) , 物体位姿为 (x_b, y_b, θ_b) , 则各自坐标系到世界坐标系的转换矩阵为

$$T_A^W = \begin{bmatrix} \cos \theta_a & -\sin \theta_a & x_a \\ \sin \theta_a & \cos \theta_a & y_a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (1)

$$T_B^W = \begin{bmatrix} \cos \theta_b & -\sin \theta_b & x_b \\ \sin \theta_b & \cos \theta_b & y_b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (2)

B 系到 A 系的转换矩阵为

$$T_B^A = T_W^A T_B^W = (T_A^W)^{-1} T_B^W \tag{3}$$

其中矩阵 T_B^A 平移部分对应物体 B 在机器人 A 系下的坐标,旋转部分对应物体 B 在机器人 A 系下的朝向。 2) 设机器人 A 移动后对应的坐标系为 D, 则 D 到 A 系的转换矩阵为

$$T_D^A = \begin{bmatrix} \cos \theta_d & -\sin \theta_d & d \\ \sin \theta_d & \cos \theta_d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4}$$

B 系到 D 系的转换矩阵为

$$T_B^D = T_A^D T_W^A T_B^W = (T_D^A)^{-1} (T_A^W)^{-1} T_B^W$$
(5)

其中矩阵 T_B^D 平移部分对应物体 B 在 D 系下的坐标,旋转部分对应物体 B 在 D 系下的朝向。

4. 代码可参见 basic_transform_study.cpp 文件,运行结果如下图所示:

Figure 2: 坐标变换