
技术协议

名称	组合仪表技术协议
编号	
版本	



编制				工 艺	-		
校核				标准化	,		
审核				批准	<u> </u>		
版本号	更改人	更改日期			更	改说明	变更编号
A	彭年春	2018-07-30	初版	创建			

目 次

1	目的和适用范围	1
	1.1 目的	1
	1.2 适用范围	1
2	引用和参考的相关标准	1
3	术语和缩略语	2
4	使用环境条件	2
5	功能和性能要求	2
6	接口要求	3
	6.1 外观要求	3
	6.2 人机接口要求	3
	6.3 机械接口	
	6.4 电气接口	
	6.5 整车参数	
7	材质要求	
	验证试验要求	
	质量与可靠性	
) 工艺要求	
	· 环保要求	
	2 安全性要求	
	3 文档要求	
14	4 其它要求	8
	14.1 标识	
	14.2 许可要求	
	14.3 技术服务与培训要求	
	14.4 可维修性要求 14.5 其它	
Γ/ .	录 A	
PI:		
	A. 2 电气接口	
	A. 3 整车参数	
	A. 4 通讯协议	
	14.5.1 通用报警标志表	.13
	14.5.2 电机故障标志表	.14

1 目的和适用范围

1.1 目的

本文件作为需方提供给供方用于物料设计、生产、检验、质量控制的输入,也作为需方进行采购、来料检验、试验验证、质量责任界定的依据。

1.2 适用范围


本规格书适用于上海方堰实业有限公司的组合仪表。

2 引用和参考的相关标准

引用和参考的标准见表1。

表 1

序号	标准/文件号	标准/文件名称	备注
1	GB2423.1-89	电工电子产品基本环境试验规程-低温试验	
2	GB2423.2-89	电工电子产品基本环境试验规程-高温试验	
3	GB2423.17	电工电子产品基本环境试验规程-盐雾试验	
4	GB4942	电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志	
5	GB17619-1998	机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法	
6	GB/T 18384	电动汽车安全要求	
7	GBT 19836-2005	电动汽车用仪表	
8	GB/T 19751	混合动力电动汽车安全要求	
9	GB/T18655-2010	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法	
10	GB/T19951-2005	道路车辆静电放电产生的电骚扰试验方法	
11	GB/T 20234-2006	电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求	
12	GB/T 21437.3-2012	道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰	
13	GB/T 21437.2-2012	道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰	
14	QC/T 413-2002	汽车电气设备基本技术条件	
15	QCT 727-2007	汽车、摩托车用仪表	



16	QC/T 29106-2004	汽车低压电线束技术条件	
----	-----------------	-------------	--

3 术语和缩略语

术语和缩略语见表2。

表 2

序号	术语/缩略语	描述
1	车速表	指示或显示汽车行驶速度的表。
2	转速表	指示或显示汽车发动机或电机工作转速的表。
3	制动气压表	指示或显示制动系统内空气压力的表。
4	传感器	能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常 由敏感元件和转换元件组成。

4 使用环境条件

工作温度: -30-+75℃

环境温度: -40-+85℃

储存温度: -40-+75℃

相对湿度: < 100%(冷凝)

正面防护等级: ≮IP53

5 功能和性能要求

- a) 根据要求实现显示转速、车速、水温、油量、电压和油压等功能;
- b) 通过仪表盘符号片对车辆状态信息报警或指示;
- c) 通过仪表液晶屏翻屏显示功能,显示车辆设备状态信息,诊断信息;
- d) 通过仪表按键设置车辆参数及时钟显示等信息;
- e) 具有声音报警功能;
- f) 仪表输入管脚具备浪涌电流吸收功能;
- g) 仪表CAN通讯端具备可选择120欧姆终端电阻;
- h) 仪表具备电压检测功能;
- i) 车辆在行使过程中仪表应满足GB/T 17619和GB 18655的要求;
- j) 仪表耐振性能应满足QC/T 413-2002中的3.12的规定。

6 系统技术参数

仪表中央是一块12.3寸TFT彩屏,分辨率为1440*544,亮度可达700cd,使用寿命不低于100000小时输入

- 40 个高控/低空开关采集输入
- 6个电阻/电压采集输入
- 2个频率输入
- 4个高唤醒信号输入
- 1路多功能报警蜂鸣器

输出

- 1路传感器供电输出(12V)
- 1路摄像头供电输出
- 2路 24V 功率输出

通讯接口

● 2 个 CAN2. OB (ISO 11898 标准)接口

7 接口要求

7.1 外观要求

仪表外观应干净, 无沾污, 无划伤、无明显注塑缺陷。

经环境试验后,不允许出现裂纹缺损等缺陷;表面不应有明显的颜色改变。

仪表标识应不可擦除, 铭牌和面板上的数字、符号、文字和标志必须清晰端正、牢固。

标度盘上的分度线、符号、数字及其它标志必须清晰、完整;信号灯点亮时无窜光、漏光现象。 接插件护套和针脚完好、无损伤。

7.2 人机接口要求

符号片显示

编号	名称	LED 符号片	信号来源
1	左转向灯符号片	—	ON-左转向灯 ON
2	驻车符号片	(P)	ON-驻车制动信号 ON
3	水位低指示	₽	开关量输入 ON—水位低 报警



4	近光灯符号片		ON-近光灯工作信号 ON
5	气压报警符号片	(①)	ON-气压低报警
6	远光灯符号片		ON-远光灯工作信号 ON
7	前雾灯符号片	₹ 0	ON-前雾灯工作信号 ON
8	后雾灯符号片	0=	ON-后雾灯工作信号 ON
9	右转向灯符号片	-	ON-右转向灯 ON
10	24V 发电机未工作指示		ON-发电机未工作指示
11	刹车灯指示		刹车信号 ON
12	后舱门开指示	- 1	后舱门开关
13	总电源指示		钥匙 ON 开关
14	刹车蹄片报警指示	+(L)+	左刹车蹄片报警
15	刹车蹄片报警指示	(R)	右刹车蹄片报警
16	左侧门开指示	L.	左侧门开信号
17	右侧门开指示	R	右侧门开信号



18	气压报警符号片	(①)	气压低报警 (蜂鸣器报警)
		D	当前进档有效时,显示 D 档
19	档位指示	R	当倒档值有效时,显示 R 档
		N	当空档值有效时,显示 N 档
20	绝缘检测报警	4	CANB 绝缘检测报文:
21	位置灯指示	300€	位置灯开关
22	充电线连接指示	(BS) == 2	充电线连接指示
23	充电状态指示		充电状态指示
24	系统故障	< <u>1</u> >	系统故障
25	动力蓄电池切断	20	动力蓄电池切断
26	动力蓄电池故障	- + !	动力蓄电池故障
27	R eady 指示	Ready	

主界面显示要求

要求仪表上电后在不进行任何操作下能直接查看以下信息内容:车速、蓄电池电压、制动气压、里程、续驶里程及重要能量系统信息(液晶屏显示)等。



7.3 机械接口

见附录A.1

7.4 电气接口

见附录A.2

7.5 整车参数

见附录A.3

7.6 通讯协议

见附录A.4

8 材质要求

无

9 验证试验要求

验证试验要求见表3。

表 3

检验项目	型式试验	例行试验	依据标准和方法
外观检查		√	GB/T 19836-2005
基本误差试验	1		QC/T 727-2007
耐温度变化试验	1		QC/T 727-2007
温度影响试验	1		QC/T 727-2007
耐温度、湿度循环变化试验	1		QC/T 727-2007
电压影响试验	1		QC/T 727-2007
电源反向连接试验	√		QC/T 727-2007
电源过电压试验	√		QC/T 727-2007
电压干扰试验	√		QC/T 727-2007
电磁抗扰性试验	1		QC/T 727-2007
耐振动试验	1		GB/T 19836-2005
防尘试验	√		GB/T 19836-2005
防水试验	1		GB/T 19836-2005

10 质量与可靠性

质量与可靠性要求见表 4。

表 4

序号	项目	判定要求	
1	用户现场年失效率(或 MTBF(平均无故障时间))	≤1%	

11 工艺要求

电子车速表基本误差见表 5

表 5

实际车速 (km/h)	17~23	36~39	55~59	75~79
车速指示 (km/h)	20	40	60	80
实际车速 (km/h)	95~99	114~120	133~140	152~160
车速指示 (km/h)	100	120	140	160

电子转速基本误差见表 6

表 6

转速表指示转速	基本误差(被检点转速值的百分数,%)
低转速	±10
中、高转速	±5

12 环保要求

无

13 安全性要求

无

14 文档要求

文档要求见表 6

表 7

序号	文件名称	语言	文件格式	交付方式	交付时间	交付地址
1	产品外形尺寸及 总装图		PDF、CAD、三维	邮件或书面	甲方提出需求 1 个工作 日内	甲方
2	产品使用维护说 明书	中英文	PDF	邮件或书面	甲方提出需求 1 个工作 日内	甲方
3	产品出厂检测报告		纸质	随产品附带		甲方

15 其它要求

15.1 标识

- (1) 标识内容应包括品名、序号、型号、基本参数、出厂日期及厂家等;
- (2) 标识应符合相关国家标准。

15.2 许可要求

无

15.3 技术服务与培训要求

- (1) 乙方设计人员应提供技术服务与培训要求,整车装配调试过程中乙方应配合甲方要求进行现场技术支持。
 - (2) 乙方应在甲方提出技术支持后,24小时内乙方技术人员需到达国内指定现场进行技术支持。

15.4 可维修性要求

无


15.5 其它

无


附录A

A.1 机械接口

组合仪表




总线模块



A. 2 电气接口

组合仪表






连接器信息 插座型号:AMP 174975-2 整车线束插头(护套)型号:174046-2 整车线束插针(端子)型号:173681-1

备注:插件编号与插头件印号

21	B1	D	FREQ2	频率2传感器接口	3	
22	B2	D	FREQ1	频率1传感器接口		Characha total
23	В3	A	SER6	电压6传感器接口		电压式传感器
24	В4	A	SER5	电阻5传感器接口		电阻式传感器
25	B5	A	SER4	电压4传感器接口	3	气压表传感器1(电压式)
26	B6	A	SER3	电压3传感器接口	3	气压表传感器2(电压式)
27	B7	A	SER2	电阻2传感器接口		电阻式传感器
28	B8	A	SER1	电阻1传感器接口		电阻式传感器
29	В9	С	BCANL	车身总线CANL	自带120欧姆	内网CANL1
30	B10		BCANH	车身总线CANH	匹配电阻	内网CANH1
31	B11	Р	CITE .		24 #¥ ## /2	电源负极
32	B12	Р	GND	地	并联脚位	电源负极
33	B13	Р	0.417 037	Auth NE	24 #¥ otn/2:	钥匙014开关(唤醒)
34	B14	Р	24V_ON	on电源	并联脚位	钥匙ON开关(唤醒)
35	B15	ъ.	UDAT	中海崇中	++ #¥ #n/÷	<u> </u>
36	B16	P	VBAT	电源常电	并联脚位	仪表常供电




连接器信息 插座型号:AMP 966658-2 插头 (护套) 型号: 1719057-2 插针 (端子) 型号: 928999-1 护套 (芯子) 型号: 1719059-1

编号	接插件引脚	1/0类型	名称	描述	备注	护套 (芯子) 型号: 1719059-1 外部接口
1	C1	I	IN4	开关量采集1	控火	ACC唤醒
2	C2	I	IN3	开关量采集2	控火	中门开门信号(仪表显示中门开信号)
3	СЗ	I	IN2	开关量采集3	控火	前门开门信号(仪表显示前门开信号)
4	C4	I	IN1	<u> </u>	控地	左转向开关
5	C5	I	IN5	开关量采集5	控地	右转向开关
6	C6	I	IN6	开关量采集6	控地	小灯开关
7	C7	I	IN7	开关量采集7	控地	远光灯开关
8	C8	I	IN8	开关量采集8	控地	近光灯开关
9	C9	I	IN9	开关量采集9	控地	前雾灯开关
10	C10	I	IN10	开关量采集10	控地	后雾灯开关
11	C11	I	IN11	开关量采集11	控地	TV开关
12	C12	I	IN12	开关量采集12	控地	广告灯箱开关
13	C13	I	IN13	开关量采集13	控地	喇叭开关
14	C14	I	IN14	开关量采集14	控地	雨刮低档开关
15	C15	I	IN15	开关量采集15	控地	雨刮间歇档开关
16	C16	I	IN16	开关量采集16	控地	雨刮高档开关
17	C17	I	IN21	开关量采集17	控地	雨刮喷水档开关
18	C18	I	IN22	开关量采集18	控地	
19	C19	I	IN23	开关量采集19	控地	
20	C20	I	IN24	 开关量采集20	控地	

21	C21	I	IN17	开关量采集21	控地	
22	C22	I	IN18	开关量采集22	控地	
23	C23	I	IN19	开关量采集23	控地	路牌开关
24	C24	I	IN20	开关量采集24	控地	前门开开关
25	C25	I	IN28	开关量采集25	控地	前门关开关
26	C26	I	IN27	开关量采集26	控地	中门开开关
27	C27	I	IN26	开关量采集27	控地	中门关开关
28	C28	I	IN25	开关量采集28	控地	
29	C29	I	IN32	开关量采集29	控地	
30	C30	I	IN31	开关量采集30	控地	
31	C31	I	IN30	开关量采集31	控地	
32	C32	I	IN29	开关量采集32	控地	

总线模块


连接器信息: 插座型号:AMP 1-967280-1 插头(护套)型号: 1-967281-1 插針(端子)型号: 大針965999-2 小針964263-2



	上盖: 96	型号: 大針965999−2 小剝 65643−1	1301200 2	50		
部相	東央接口	AN THE RESIDENCE OF THE PARTY O	90)	160		
半号	插件脚	描述	电气参数	应用实例	功能说明	
4	A01	OUT1	第1路輸出 电压 24V 电流 <8A	雨刮快档	受快档开关控制	
6	A02	OUT3	第3路輸出 电压 24V 电流 <8A	喷水电机	受兩刮喷水开关控制	
8	A03	OUT5	第5路輸出 电压 24V 电流 <8A	ABS指示	(ON档电源输出)	1
	A04	OUT7	第7路輸出 电压 24V 电流 <8A	左转向灯	当左转向灯点亮, 需在仪表上有指示灯, 闪光频率符合	
		8	i i		QC/T501-1999标准	
12	A05	OUT9	第9路輸出 电压 24V 电流 <8A	左远光灯	当远光灯点交时,仪表要有指示灯	4
14	A06	OUT11	第11路輸出 电压 24V 电流 <8A	日行灯	(ON档电源输出)	-
16	A07	OUT13	第13路輸出 电压 24V 电流 <8A	左近光灯	受近光灯开关控制且在仪表上有指示灯	4
18	A08	OUT15	第15路輸出 电压 24V 电流 <8A	除霜器控制	(ON档电源輸出)	4
5	A09	OUT2	第2路輸出 电压 24V 电流 <8A	雨刮慢档	受慢档开关控制	4
7	A10	OUT4	第4路輸出 电压 24V 电流 <8A	左前雾灯	 点壳条件: 当小灯打开且前雾灯开关接通时 2、关闭 条件: 当前雾灯开关断开或小灯关闭 3、前雾灯点壳时, 仪表上需要有指示灯 	
9	A11	OUT6	第6路輸出 电压 24V 电流 <8A	右转向灯	当右转向灯点亮,需在仪表上有指示灯,闪光频率符合 QC/T501-1999标准	
11	A12	оитв	第8路輸出 电压 24V 电流 <8A	液位显示电源	ON档电输出	
13	A13	OUT10	第10路輸出 电压 24V 电流 <8A	换气扇电源	ACC电源輸出	
15	A14	OVT12	第12路輸出 电压 24V 电流 <8A	ACC电源	ACC电源輸出	
3	A15	GND	电源负极	电源地	蓄电池负极	
20	A16	CANH	Nat 96.00A.Col	车身CANH	内网CANH1	1
22	A17	KH1	开关量采集 控火有效	倒车灯开关		
24	A18	KL2	开关量采集 控地有效			
	A19	KL4	开关量采集 控地有效	左前摩擦片报警开关(正常接地, 悬空报警)	控制仪表上的指示灯和蜂鸣报警	按地开关不可能 负载采集, 若3
28	A20	KL6	开关量采集 控地有效	10 mile 12 mile 11		集端有负载。需
30	A21	KL8	开关量采集 控地有效			设置成控火开关
32	A22	KL10	开关量采集 控地有效			1
34	A23	KL12	开关量采集 控地有效			1
36	A24	KL14	开关量采集 控地有效	ADD2地址选择2	景空	1
38	A25	SER1	模拟信号1 电阻型			1
10	A26	FREQ1	车速信号			1
42	A27	GND	申源负极			1
2	A28	+24V	电源正极	电源24V	蓄电池正极	1
1	A29	+24V	电源正极	电源24V	蓄电池正极	1
19	A29 A30	+24V +8V	电源正极 传感器供电 8V輸出	42.00.4 T F	整性化工机	1
21	A30	CANL	14/李野州中 6/利田	车身CANL	内网CANL1	1
				十分 CARL (MANAGER	+
23	A32	KL1	开关量采集 控地有效		+	+
25	A33 A34	KL3 KL5	开关量采集 控地有效 开关量采集 控地有效	右前隊擦片报警开关(正常接地, 長空報警)	控制仪表上的指示灯和蜂鸣报警	1
29	A35	KL7	开关量采集 控地有效	學工以實/		1
31	A36	KL9	开关量承集 控地有效			1
33	A37	KL11	开关量采集 控地有效			1
35	A38	KL13	开关量系集 控地有效	ADD1地址选择1	景空	1
37	A39	KL15	开关量求表 经现有效			1
39	A40	SER2		Name and the second	1	1
41	A40	ADD1	模拟信号2 电阻型 兩刮复位信号	雨刮复位开关(控负)		1
			BS 表 17 4 表 表			II.

序号	插件脚	描述	电气参数	应用实例	功能说明	备注
4	A01	OVT1	第1路輸出 电压 24V 电流 <8A	广告灯箱	受广告灯箱开关控制	
6	A02	OVT3	第3路輸出 电压 24V 电流 <8A	倒车灯	受倒车信号控制	
8	A03	OVT5	第5路輸出 电压 24V 电流 <8A	前门开门电磁阀	前门开开关信号接通时输出,仪表指示	- E
10	A04	OUT7	第7路輸出 电压 24V 电流 <8A	前门关门电磁阀	前门关开关信号接通时输出	
12	A05	OVT9	第9路輸出 电压 24V 电流 <8A	中门开门电磁阀	中门开开关信号接通时输出, 仪表指示	
14	A06	OVT11	第11路輸出 电压 24V 电流 <8A	中门关门电磁阀	中门关开关信号接通时输出	
16	A07	OVT13	第13路輸出 电压 24V 电流 <8A	小灯电源	小灯开关控制	
18	A08	OVT15	第15路輸出 电压 24V 电流 <8A	左转向灯	受左转向灯开关控制]
5	A09	OVT2	第2路輸出 电压 24V 电流 <8A	右转向灯	受右转向灯开关控制	
7	A10	OVT4	第4路輸出 电压 24V 电流 <8A	制运力灯	受制动灯开关控制	
9	A11	OVT6	第6路輸出 电压 24V 电流 <8A	前路牌	受路牌开关控制	-i &
11	A12	OVT8	第8路輸出 电压 24V 电流 <8A	侧路牌	受路牌开关控制	
13	A13	OVT10	第10路輸出 电压 24V 电流 <8A	电喇叭	受电喇叭开关控制	
15	A14	OVT12	第12路輸出 电压 24V 电流 <8A	ACC电源输出	ACC电源输出	
3	A15	GND	电源负极	电源地	蓄电池负极	
20	A16	CANH	20-1190 197 107 100 107 100 107 107 107 107 107 10	车身CANH	内网CANH1	
22	A17	КН1	开关量采集 控火有效		100000000000000000000000000000000000000	1
24	A18	KL2	开关量采集 控地有效			
26	A19	KL4	开关量采集 控地有效	3	3	
28	A20	KL6	开关量采集 控地有效	X	X	控地开关不可带
30	A21	KL8	开关單采集 控地有效	3	3	负载采集,若采
32	A22	KL10	开关軍采集 控地有效		37	集端有负载,需
34	A23	KL12	开关單采集 控地有效	MANAGE 870, 35 8	1 455	设置成控火开关
36	A24	KL14	开关量采集 控地有效	ADD2地址选择2	地	- Constitution of the Cons
38	A25	SER1	模拟信号1 申阴型	NEW YORK ON THE STATE OF THE ST		
40	A26	FREQ1	车谏信号			
42	A27	GND	申源负极	-72170	Ewitor School	
2		+24V	申源正极	电源247	蓄电池正极	
1	A29	+24V	申.源正极	电源24V	蓄电池正极	_8
19	A30	+8V	传感器供电 8V输出	123 (03)		
21	A31	CANL		车身CANL	内网CANL1	
23		KL1	开关量采集 控地有效	333000	Carried Control]
25		KL3	开关量采集 控地有效			1
27		KL5	开关量采集 控地有效			
29	A35	KL7	开关量采集 控地有效			
31	A36	KL9	开关單采集 控地有效	X	The state of the s	
33	A37	KL11	开关單采集 控地有效	3		<u>.</u>
35	A38	KL13	开关軍采集 控地有效	ADD1地址选择1	悬空	
37		KL15	开关量采集 控火有效			
39	A40	SER2	模拟信号2 电阴型].
41	A41	ADD1	雨刮复位信号			1 1
17	A42	OUT14	第14路输出 电压 24V 电流 <8A	TV电源	受TV开关控制	

连接器信息: 插座型号: AMP 1-967280-1 插头(护套)型号: 1-967281-1 插卦(端子)型号: 大针965999-2 小针964263-2



2000	后部模块接口						
序号	插件脚	1 描述		应用实例	功能说明	备注	
4	A01	OVT1	第1路输出 电压 24V 电流 <8A	制动灯	受制动灯开关控制	100000	
6	A02	OUT3	第3路輸出 电压 24V 电流 〈8A	后雾灯	 当前雾灯、远光灯或近光灯点亮时,后雾灯开关接通,后雾灯点亮; 当小灯关闭时,后雾灯关闭,当小灯关闭后再次点亮时,后雾灯不能自动点亮; 后雾灯开关及常开形式,后雾灯亮时,仪表指示 		
8	A03	OVT5	第5路輸出 电压 24V 电流 <8A	左转向灯	同前模块左转向灯		
10	A04	OUT7	第7路輸出 电压 24V 电流 <8A	右转向灯	同前模块右转向灯		
12	A05	OUT9	第9路輸出 电压 24V 电流 <8A	倒车灯	受倒车开关控制		
14	A06	OUT11	第11路輸出 电压 24V 电流 <8A	前门踏步灯	受中门踏步灯开关和小灯开关控制	7	
16	A07	OVT13	第13路輸出 电压 24V 电流 〈8A	中门踏步灯	受中门踏步灯开关和小灯开关控制	1	
18	A08	0VT15	第15路輸出 电压 24V 电流 <8A	气压传感器电源	ACC电源輸出	3	
5	A09	OUT2	第2路輸出 申 F 24V 申 流 <8A	反吹电池阀	ON档輸出		
7	A10	OUT4	第4路輸出 申 F 24V 申 流 <8A	空调面板	ACC电源輸出		
9	A11	OUT6	第6路輸出 电压 24V 电流 <8A	(A THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION	a Park (Mark Andre	0.	
11	A12	OUT8	第8路輸出 电压 24V 电流 <8A	干燥器电源	ON档輸出	3	
13		OUT10	第10路輸出 电压 24V 电流 <8A	PTC控电源	ON档輸出		
	A14	OUT12	第12路輸出 电压 24V 电流 <8A	位置灯、示高灯	受小灯开关控制	1	
3	A15	GND	电源负极	电源地	蓄电池负极		
20	A16	CANH	THE STATE OF THE S	车身CANH	内网CANH1		
22	A17	KH1	开关量采集 控火有效			To Marian	
24	A18	KL2	开关單采集 控地有效			控地开关不可靠	
26	A19	KL4	开关量采集 控地有效			负载采集,若来	
28	A20	KL6	开关量采集 控地有效	制动灯开关(控负)	控制制动灯	集端有负载,需	
30	A21	KL8	开关量采集 控地有效	驻车制动开关	控制仪表驻车指示灯	设置成控火开关	
32	A22	KL10	开关量采集 控地有效			Joen De la Comp	
34	A23	KL12	开关量采集 控地有效			3	
36	A24	KL14	开关量采集 控地有效	ADD2地址选择2	悬空	s	
38	A25	SER1	模拟信号1 电阻型				
40	A26	FREQ1	车速信号				
42	A27	GND	电源负极		23 St. 20 St. 20		
2	A28	+24V	电源正极	电源24V	蓄电池正极		
1	A29	+24V	电源正极	电源24V	蓄电池正极	-25	
19	A30	+8V	传感器供电 8V输出	100000000000000000000000000000000000000	201.00	7	
21	A31	CANL		车身CANL	内网CANL1	3	
23	A32	KL1	开关量采集 控地有效	水位传感器开关(接地报警)	控制仪表指示灯		
25	A33	KL3	开关量采集 控地有效	and the second s	- 17 17 1		
27	A34	KL5	开关量采集 控地有效				
29	A35	KL7	开关量采集 控地有效				
31	A36	KL9	开关量采集 控地有效				
33	A37	KL11	开关量采集 控地有效			3	
35	A38	KL13	开关量采集 控地有效	ADD1地址选择1	地		
37	A39	KL15	开关量采集 控火有效	后仓门开关(控火)	控制后仓门指示灯		
	A40	SER2	模拟信号2 电阻型	4			
	A41	ADD1	雨刮复位信号			1	
	A42	OVT14	第14路輸出 电压 24V 电流 <8A				

		型"
甲 方: (盖 章)	乙 方: (盖章)	技术部
甲方代表: (签 名)	乙方代表: (签名)	到海拔
日期:	日期:	2018.8.

备注:

- (1) 甲方对乙方的本物料技术规格书负有保密义务,不得泄漏给任何第三方;
- (2) 本规格书一式两份,双方代表签字及盖公司公章之日起生效。