CA-8B GPS(BD)卫星定位行驶记录仪

接线图规格说明书

(客车厂)

Ver: 3.0

声明:深圳市国脉科技有限公司版权所有,并保留本文档及本声明的解释权和修改权。本文档所有内容的版权归深圳市国脉科技有限公司所有。未经深圳市国脉科技有限公司书面许可,任何人或单位不得以任何方式对本文档的内容进行复制、摘录、修改、传播、翻译成其它语言。更不能向第三方泄露。

目录

1	引言	<u> </u>	
	1.1	编写目的	
	1.2	安装配件说明	
	1.3	安装步骤	
	1.4	图表说明	
	15	接线与安装光平	4/2/

1 引言

本文描述了 CA-8B 型卫星定位行车记录仪的电气接口及安装需求等内容。

1.1 编写目的

本文描述了 CA-8B 型卫星定位行车记录仪的电气接口及安装需求等内容。

通过该文档使硬件、结构等客车研发人员以能够清楚地使用产品整体需求。以达到整车 前装整车汽车电路布线的美观性,利于后期的电路保养和检修。

1.2 安装配件说明

安装前应准备以下全套终端及其配件:

- 主机: CA-8B型卫星定位汽车行驶记录仪一台
- 配线:包括主机电源线、GSM 天线、GPS(北斗)天线、记录仪通信电缆
- SIM 卡:中国移动、中国联通或者中国电信提供的用于数据传输的电话 卡(客户提供)
- 支架:表面式安装或**支架嵌入式安装**(车厂推荐安装)
- 其他配件:如 SD 卡、摄像头、语音播报器、报警开关等相关配件。(按

需要求配置)

1.3 安装步骤



生,还原车内的物体。

将登记表填写完整,安装人员调 试确认

将入网登记表交回中心。

1.4 图表说明


设备尺寸:190(长)X135(宽)X58(高)mm



CA-8B GPS (BD)型卫星定位汽车行驶记录仪接线示意图


一、接插件1为DJ7041-6.3-11,接插件2为DJ7081-6.3-11,接插件3为DJ7031-6.3-11

二、接插件为设备对接端面视图




1-线材实物:(长度:各1M)





DJ7031-6. 3-11



3-电源线接口对接设备实物图,如下图所示:



4-信号开关量接线如下图所示



1.5 接线与安装步骤

记录仪的车速信号输入应取自车速传感器脉冲信号,制动信号输入应取自制动开关量信号。所有导线均应有适当保护,以保证这些导线不会接触到可能会引起导线绝缘损伤的部件。当导线需穿越金属孔时,应装有衬套。金属穿线孔应进行倒角,不得有锋利的边缘。接线要整齐布置,并使用线夹、电缆套、电缆卷固定,线束内的导线要有序编扎。 注:参考《GBT19056-2012-汽车行驶记录仪》7.4 章节

- 主机安装优先考虑嵌入式安装,先装安装支架固定支架后塞入主机;表面式支架安装,应考虑平整可靠,操作方便以及整个车内饰的美观。
- 电源:
 - 1)将电源线束(4P)中的红色线接到钥匙开关上的 B+常火线上。
 - 2)将电源线束(4P)中的黄色线接到钥匙开关上的 ACC 控制电源线上。

- 3)将电源线束(4P)中的黑色线搭铁。
- 4)接线时车匙必须先拔出。
- 信号线:(事故疑点数据判别依据)
 - 1) 左右方向灯信号线高电平有效。
 - 2)门开灯信号线是正触发(高电平)有效,大部分国产车开关信号为负触发应通过继电器装换为正触发。
 - 3) 近光和远光信号线同样高电平有效。
 - 4)刹车信号线可以直接接在刹车灯开关上,一般刹车灯开关位于刹车踏板上方。
 - 5)三芯屏蔽线为车速传感器线束,红黑线为 5V 输出匹配传感器(在原车无车速传感器需加装传感器的情况下使用),黄色线为车速传感器信号输入线(接原车车速传感器信号线上)
 - 6)将紧急报警按钮打孔固定在车主触手可及的隐蔽部位,一端接正电一端接信号线束(12P)紫色线。
 - 7) 信号线线束红色和黑色线为自定义线。

脉冲系数公式为:记录仪速度*记录仪特征系数/车速表的速度×8 如果记录仪程序是有速度校准功能的设备,设备将在车速达到一定标准的时候,自动匹配。

- GPS(北斗)天线的安装
 - 1、一般 GPS(北斗)天线 安置于车顶上方并固定它,并把天线插头引到 主机安装位置(注:GPS 天线要与车辆水平放置其顷斜度不能超出 30度,并且上方不能有金属覆盖,而 GPS(北斗)天线引线不能与其

它线路互相缠绕,应单独走线和扎线以免产生干扰。)



- 2、打固定胶要防止出现漏水。
- **3、**GPS(北斗)天线贴切有银白色标签的向下 ,圆角面的保持开阔朝向 天空有利于接收卫星信号。

安装 GPS(北斗)天线的位置普遍为:

4、安装 GPS(北斗)天线时,如果天线不能通过磁性天线吸附,应用双面 胶进行粘接。

● GSM 天线安装

- 1、一般把 GSM 天线置于靠近车门处的隐蔽地方,走线应避免和其它线路互相缠绕,天线引线不能与其它线路互相缠绕,应单独走线和扎线以免产生干扰,并用塑带或双面磁固定天线,插头引到主机位置。
- 2、对贴有防爆膜的车辆,GSM 天线也要引出车外,一般引出并置于车头处或档内玻璃雨刷饰板内。
- 3、应尽量远离喇叭,以防止其发射的电磁波对喇叭造成干扰,影响话音质量。安装位置应尽量避免侧屏蔽,造成 GSM 天线发射功率增大。
- 安装麦克风(选配件)
 - 1、 把麦克风装置于左 A 柱上方近遮阳板处(尽量靠近驾驶员,以免在

对讲时产生回音和空间距离感),走线应避免和其它线路互相缠绕, 天线引线不能与其它线路互相缠绕,应单独走线和扎线以免产生干扰。

2、 由于麦克风引线细小,注意在安装时要避免引线损坏。

安装紧急按扭(选配件)

要车主要求紧急按扭的安装位置,则根据隐蔽的原则或车主要求选定位置,用手提钻孔后,把按扭拧紧。(一般车主都不愿意钻孔,此时可半按扭夹在饰板夹缝中。)

● 装主机

首先用螺丝刀猜下上面板的 SIM 卡面板,装入 SIM,优先考虑采用嵌入式支架安装主机,先装好支架后插接信号线束,然后接 GSM 和 GPS(北斗)天线,最后插接电源线束。

- 终端的固定
- 表面式:采用表面固定支架安装效果如下(后装车辆,位置:仪表台上方)



嵌入式:采用嵌入式安装支架固定效果如下(前装车辆,车厂推荐安装方式)




● 打印纸更换:将显示屏右侧的打印盒盖子顺力拉开,将打印纸放入纸盒,纸头微微拉出即可。

注意:装的时候纸头朝外


深圳市国脉科技有限公司

2015.5.17


附:设备嵌入式支架示意图




八十旬获记录仪女表义朱丽忧恼



汽车行驶记录仪安装支架右视图



汽车行驶记录仪安装支架俯视图



设备清单

产品配置

1、CA-8B GPS(BD)汽车行驶记录仪 一台

2、GPS/北斗卫星接收天线

一条 一条

3、GSM/CDMA天线

一条

4、D款4P电源线 5、D款8P信号线

一条

- 6、保修卡、说明书、合格证 各一份
- 7、驾驶人身份识别卡 2张

