记录仪与仪表通讯规范(SAEJ1939)

1、CAN 网络地址分配表

结点名称	地址 SOURCE ADDRESS(SA)
仪表(Instrument)	<mark>23</mark> /37
行驶记录仪(TCO)	238 33

2、报文格式

报文1: 记录仪向仪表发送时间

OUT	IN		ID				周期ms	
行驶记录仪	仪表		Р	R	DP	PGN	1000	
(TCO)	(Instrumen	(Instrument)		0	0	FEE6		
						(65254)		
数据								
位置		数排	居名					
BYTE1		秒				0.25s/bit,	0.25s/bit, 0 offset	
						范围 0 to	范围 0 to 59.75s	
BYTE2	52 分包			钟			1 minute/bit, 0 offset	
						范围 0 to	范围 O to 59min	
BYTE3	小臣		、时			1 hr/bit,	1 hr/bit, 0 offset	
						范围 0 to	23hr	
BYTE4 月		月			1 month/bi	1 month/bit, 0 offset		
							范围 1 to 12month	
BYTE5		日					0.25 day/bit, 0 offset	
						范围 0.25 to 31.75day		
ВҮТЕ6	年					1 year/bit, 1985 year offset		
						范围 1985	to 2235year	
BYTE7		保留(reserved)						
BYTE8		录留(reserved)						

报文2: 仪表向记录仪发送速度

10人21. 人农内记录人次总是及							
OUT	IN		ID				周期ms
仪表	行驶记录仪		P	R	DP	PGN	50
(Instrument)	(TCO)		3	0	0	FE6C	
地址为23						(65132)	
数据	数据						
位置		数据	居名				
BYTE1		保留(reserved)					
BYTE2		保留(reserved)					
BYTE3		保留(reserved)					

BYTE4	保留(reserved)	
BYTE5	保留(reserved)	
BYTE6	保留(reserved)	
ВҮТЕ7	车速信号低字节	(1/256 km/h/bit,偏移量:0,
	(VS low byte)	范围:0~250.996 km/h)
BYTE8	车速信号高字节	(1/256 km/h/bit, offset:0,
	(VS high byte)	scope:0~250.996 km/h)

报文3: 仪表向记录仪发送状态信息

が又3: 仅衣内で OUT	IN		ID	周期ms					
仪表	行驶记录仪		Р	R	DP	PGN	200		
(Instrument)	(TCO)		6	0	0	FED9			
地址为 <mark>37</mark>						(65241)			
数据					L				
位置		数排	居名						
BYTE1		信号	; 1			Bit8,7 喇贝	Bit8,7 喇叭		
		(Mes	ssage 1)			Bit6,5 倒 <mark>车灯</mark>			
						Bit4,3 雾火	Bit4,3 雾 <mark>灯</mark>		
						Bit2,1 近 <mark>光</mark>	Bit2,1 近 <mark>光灯</mark>		
						00-0FF, 01-	00-0FF, 01-0N		
BYTE2		信号	12			Bit8,7车广	7开		
		(Mes	ssage 2)			Bit 6,5 左	转向灯		
						Bit 4,3 右	Bit 4,3 右转向灯		
						Bit 2,1	Bit 2,1 严重故障		
						00-0FF, 01-0N			
BYTE3		信号	; 3			Bit 8,7 远光灯			
		(Message 3)				Bit 6,5 低气压报警			
						Bit 2,1 门强制选择开关			
							00-0FF, 01-0N		
BYTE4		信号	14			Bit 8,7 油	Bit 8,7 油压报警		
		(Message 4)				Bit 6,5 空滤报警			
						Bit 4,3 水位低报警			
						Bit 2,1 水温高报警			
						00-0FF, 01-			
BYTE5		信号5				Bit 4,3 后气压报警			
		(Message 5)				Bit 2,1 前气压报警			
						00-0FF, 01-0N			
BYTE6		信号	1 6			Bit 8,7 门2开			
		(Message 6)				Bit 6,5 门1开			
					Bit 4,3 缓速器工作				
						Bit 2,1 刹车工作			
						00-0FF, 01-	ON		
BYTE7		信号	1 7			Bit 8,7 左			
		(Mes	ssage 7)			00-左门,01	-右门		

		Bit 6,5 左门1
		Bit 4,3 左门2
		Bit 2,1 左门3
		00-0FF, 01-0N
BYTE8	信号8	Bit 8,7 车型选择
	(Message 8)	00-普通公交车,11-BRT车
		Bit 6,5 右门1
		Bit 4,3 右门2
		Bit 2,1 右门3
		00-0FF, 01-0N

3、记录信息过程

仪表每隔一周期将车辆的状态信息和车速信息通过CAN总线发送给行驶记录 仪,行驶记录仪对信息进行实时记录。 行驶记录仪每隔1s广播当前时间。

4、备注

实际试验中, 报文格式及地址均可能变化, 以实际实验结果为准。