# 纯电动客车电池管理系统与整 车 CAN 网络通信协议

版本号: V2.3

起草单位:珠海银隆集团储能中心

2016年11月

文件状态:

[ ] 草稿

[√] 正式发布

[]正在修改

文件起草分工:



# 更改历史

版本	更改描述	更改日期	更改人
V1. 0	初始版本	2014/4/8	姚高亮
V1. 1	单个 BMU 最多监控 12 路单体电压;		
	系统最多 24 个 BMU;	2014/5/7	姚高亮
	单体电压 ID 固定;	2014/ 5/ 7	州间冗
	单体温度 ID 固定		
V1.2	增加温度偏移量解释	2014/5/12	姚高亮
V1.3	电流偏移量改为-32000	2014/5/13	姚高亮
V1.4	修改部分笔误	2014/7/18	姚高亮
V1. 5	总电流 (-/+)(电池充/放电电流) 修改为总电流 (+/-)(电池充/放电 电流),定义充电电流为正,放电电 流为负	2014/10/22	姚高亮
V1. 6	最大允许充/放电电流偏移量改为 -32000	2014/11/24	姚高亮
V1. 7	更改部分笔误; 修改部分信息发送周期	2014/12/23	姚高亮
V1.8	修改 ID 号 "0x1819D0F3"报文 Status_Flag3 的6bit与7bit,增加	2014/12/25	姚高亮
	充电机失效报警与充电接触器失效		

	报警		
V1. 9	添加 ECU 拓扑结构的注释;		
	电池箱改为 BMU;		
	0x1819D0F3 Status_Flag3 增加		
	3bit 的电流传感器请求及8bit的B		
	级电压电路通断状态;		
	添加 Status_Flag4 继电器状态	2016/07/08	海哲峰 陶哲峰
	0x181BD0F3 ;	2010/01/08	阿台岬
	增加 BMU 通讯状态的数量;		
	0x181CD0F3 增加该报文, BMU均衡		
	状态;		
	0x181DD0F3 增加该报文, 充电插头		
	温度、绝缘电阻值。		
V2. 0	比例因子移至偏移量右侧;	2016/11/3	陶哲峰
	BMS -LCD01 周期改为2秒;		
	增加剩余能量报文0x181ED0F3。		
V2. 1	0x181ED0F3 增加Status_Flag5充	2016/11/5	李玉娟
	放电状态		
V2. 2	0x181FD0F3增加该报文,单体电压	2016/12/7	李玉娟
	和温度位置远程监控国标格式定义		
V2. 3	0x181ED0F3增加Status_Flag6火灾	2017/03/15	李玉娟
	报警状态位、高压互锁报警		

### 一、网络中的 ECU 拓扑结构

网络拓扑结构如图 1 所示,通讯网络系统由 3 路高速 CAN 总线组成(含电池管理系统内部 CAN 总线),传输速率为 250kbps。3 路 CAN 线线路的两个末端上,必须接有 120ohm 终端电阻。终端电阻不得放置在 ECU 中,以避免其中一个 ECU 断线,总线将失去终端电阻。CAN 屏蔽线采用单点接地的方式接在车身地上,各个 ECU 的 CAN 屏蔽地接口均不接入 CAN 屏蔽地。




图 1 纯电动客车 CAN 网络拓扑结构图

#### 注:

- ▶ 电池管理系统从控为 BMU; 电池管理系统主控为 BCU。
- ▶ 数据域中保留位使用 1 填充,保留字节用 0xff 填充。
- ▶ 字节存储模式采用大端模式, 高字节在前, 低字节在后。

# 二、各输出信号偏移表

数据类型	范围(实际量程)	偏移量	比例因子	字节数
总电压	0 to 10000(0 to 1000)	0	0.1V/bit	2ВҮТЕ
总电流	0 to 65535(-3200 to 3200)	-32000	0.1A/bit	2ВҮТЕ
单体电池电压	0 to 65535(0 to 5v)	0	0.001V/bit	2ВҮТЕ
温度	0 to 250(-40 to 210)	-40	l°C/bit	1ВҮТЕ
电池 (SOC)	0 to 250 (0 to 100%)	0	0.4%/bit	1ВҮТЕ
电池 (SOH)	0 to 250 (0 to 100%)	0	0.4%/bit	1ВҮТЕ
生命信号	0~255	0	1/bit	1ВҮТЕ
最大允许充电电流	0 to 65535(-3200 to 3200)	-32000	0.1A/bit	2ВҮТЕ
最大允许放电电流	0 to 65535(-3200 to 3200)	-32000	0.1A/bit	2ВҮТЕ
绝缘电阻值	0 to $65535$ (0 to $65M\Omega$ )	0	1KΩ/bit	2ВҮТЕ
剩余能量	0 to 65535(0 to 999.9KW.h)	0	0.1KW.h/bit	2ВҮТЕ



# 三、CAN1 网络各 ECU 参数组定义

# 3.1 整车控制器

(另外参照整车控制器部分)



# 四、CAN2 网络各 ECU 参数组定义

# 4.1 电池管理系统参数信息

说明: 发送方式为周期循环发送

参数报文名称: BMS-LCD01 波特率: 250k

ID: 0x18AA28F3 数据长度: 8字节

周期: 2S 发送节点: 电池管理系统主控

申 池   管 理 ( 表 系统 )     P R DP PF PS SA   28yte 电池箱体个数 (单位:1 个)   3Byte BMU 单元个数 (单位:1 个)   4Byte 电池系统总串数 (高字节)   5Byte 电池系统总串数 (低字节)													
电池管理仪表系统 2S   1Byte 1参数类型(1)   2Byte 电池箱体个数(单位:1个)   3Byte BMU单元个数(单位:1个)   4Byte 电池系统总串数(高字节)   5Byte 电池系统总串数(低字节)	OUT	IN		ID				通信周期			数据		
电池管理仪表系统   PRDPPFPSSA     28yte   电池箱体个数(单位:1个)     3Byte   BMU 单元个数(单位:1个)     4Byte   电池系统总串数(高字节)     5Byte   电池系统总串数(低字节)					PC	GN				4		刑 (1)	SPN
管理仪表系统   3Byte   BMU 单元个数(单位:1 个)     4Byte   电池系统总串数(高字节)     5Byte   电池系统总串数(低字节)			P	R	DP	PF	PS	SA		T byte			
7Byte 电池管理系统编号低字节 8Byte 保留	管 理								28	3Byte 4Byte 5Byte 6Byte 7Byte	BMU 单元 电池系统。 电池系统。 电池管理。 电池管理。	<ul><li>一个数(单位:1个)</li><li>总串数(高字节)</li><li>总串数(低字节)</li><li>系统编号高字节</li></ul>	

OUT	IN			ID	)	A		通信周期	数据					
				4		4			位置	数据名	SPN			
		P	R	PG DP I		PS	SA		1Byte	2参数类型(2)				
电 池									2Byte	n(n为BMU号,从1开始累计)				
	仪表							2S	3Byte	第 n 个 BMU 电池单体个数				
系统									4Byte	第 n 个 BMU 温度探头个数				
									5Byte	保留				
									6Byte	保留				
									7Byte	保留				
									8Byte	保留				

# 4.2 电池管理系统实时信息

报文名称: BMSCAN2\_B1 波特率: 250k

ID: 0x1818D0F3 数据长度: 8字节

周期: 1S 发送节点: 电池管理系统主控

位置	数据名
字节1	总电压 (电池系统测量总线电压值)高字节
字节 2	总电压 (电池系统测量总线电压值)低字节
字节3	总电流 (+/-)(电池充/放电电流)高字节
字节 4	总电流 (+/-)(电池充/放电电流)低字节
字节 5	SOC(电池模块 SOC)
字节 6	电池管理系统的 LIFE(0~255)
字节7	电池 Status_Flag1
字节8	电池 Status_Flag2

### 电池 Status\_Flag1:

				0808000	Accept App.	VORDERSON AND	9
8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit 1	bit(LSB)
温度过	高:	温度さ	过低:	单体电压	E过高:	单体电压过	t低:
无过高	: 00	无过何	₹: 00	无过高	<b>词: 00</b>	无过低:	00
一般过高	高: 01	一般过	低: 01	一般过	高: 01	一般过低:	: 01
严重过高	<b>高</b> : 10	严重过位	低: 10	严重过	高: 10	严重过低:	: 10
保留	i: 11	保	留: 11	保留	<b>:</b> 11	保留:	11

#### 电池 Status\_Flag2:

				4007				
8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)	
电池压差过大:		绝缘漏电:		电流过	过高:	SOC 过低:		
无过大	: 00	无漏电:	00	无过高	哥: 00	无过	低: 00	
一般过っ	<b>∀:</b> 01	一般漏电	: 01	一般过	高: 01	一般这	t低: 01	
严重多力	<b>∀:</b> 10	严重漏电:	: 10	严重过	高: 10	严重这	<b>姓低: 10</b>	
保留:	11	保留:	: 11	保留:	11	保	留: 11	

报文名称: BMSCAN2\_B2

波特率: 250k

ID: 0x1819D0F3

数据长度: 8字节

周期: 1S

发送节点: 电池管理系统主控

位置	数据名
字节1	最高单体电池电压高字节
字节 2	最高单体电池电压低字节
字节3	最低单体电池电压高字节
字节 4	最低单体电池电压低字节
字节 5	电池最高温度
字节 6	电池最低温度
字节7	Status_Flag3
字节 8	继电器状态 Status_Flag4

#### Status Flag3:

8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
B 级电压电路 的通断状态:	整车充电接 触器失效,		请求整车进	请求进入强	电流传感器 故障:		充电插头连
1	融码人双, 请立即手动		入低速行驶 模式命令	制停车模式命令	4	常常	光电描关注 接
闭合: 1	停止充电	停止充电	大丁m	HP 7	有故障: 1		

注:逻辑1表示事件为真;逻辑0表示事件为假;

保留位置1;

6bit: BMS 发送停止充电命令至充电机 5S 内,仍有充电电流时,此位置 1,

仪表收到报文后蜂鸣器鸣响,主界面显示"充电机停止失效,立即手动停止充电";

7bit: BMS 切断充电接触器动作完成 2S 内, 仍有充电电流时, 此位置 1,

仪表收到报文后蜂鸣器鸣响,主界面显示"充电接触器失效,立即手动停止充电"。

#### 继电器状态 Status Flag4:

8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
充电继电器 2	充电继电器 2	充电继电器1	充电继电器1	辅助放电继	辅助放电继	主放电继电	主放电继电器
状态:	粘点:	状态:	粘点:	电器状态:	电器粘点:	器状态:	粘点:
断开: 0	不粘点: 0	断开: 0	不粘点: 0	断开: 0	不粘点: 0	断开: 0	不粘点: 0
闭合: 1	粘点: 1	闭合: 1	粘点: 1	闭合: 1	粘点: 1	闭合: 1	粘点: 1

报文名称: BMSCAN2\_B3

波特率: 250k

ID: 0x181AD0F3

数据长度: 8字节

周期: 1S

发送节点: 电池管理系统主控

位置	数据名
字节1	最高单体电压所在 BMU(1~N)
字节 2	最高单体电压所在 BMU 内位置
字节3	最低单体电压所在 BMU(1~N)
字节 4	最低单体电压所在 BMU 内位置
字节 5	最高温度所在 BMU(1~N)
字节 6	最高温度所在 BMU 内位置
字节7	最低温度所在 BMU(1~N)
字节8	最低温度所在 BMU 内位置



报文名称: BMSCAN2\_B4

ID: 0x181BD0F3

波特率: 250k

数据长度: 8字节

周期: 1S

发送节点: 电池管理系统主控

位置	数据名
字节1	1~8 号 BMU 通讯状态
字节 2	9~16 号 BMU 通讯状态
字节3	17~24 号 BMU 通讯状态
字节4	25~32 号 BMU 通讯状态
字节 5	保留
字节 6	保留
字节7	保留
字节8	保留

#### 字节 1: 1~8号 BMU 通讯状态:

8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
第8号连接	第7号连接	第6号连接	第5号连接	第4号连接	第3号连接第	52号连接	第1号连接
故障	故障	故障	故障	故障	故障	故障	故障

#### 字节 2: 9~16 号 BMU 通讯状态

8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
第 16 号连	第15号连	第 14 号连	第 13 号连	第 12 号连	第 11 号连	第 10 号连	第9号连接
接故障	接故障	接故障	接故障	接故障	接故障	接故障	故障

#### 字节 3: 17~24 号 BMU 通讯状态

8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
第 24 号连	第 23 号连	第 22 号连	第 21 号连	第 20 号连	第 19 号连	第 18 号连	第 17 号连
接故障	接故障	接故障	接故障	接故障	接故障	接故障	接故障

#### 字节 4: 25~32 号 BMU 通讯状态

8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
第 32 号连	第 31 号连	第 30 号连	第 29 号连	第 28 号连	第 27 号连	第 26 号连	第 25 号连
接故障	接故障	接故障	接故障	接故障	接故障	接故障	接故障

#### 注:

逻辑 1 表示事件为真,逻辑 0 表示事件为假; 仪表不得解析超过 BMU 总个数之外的 Bit 位。 报文名称: BMSCAN2\_B5

波特率: 250k

ID: 0x181CD0F3

数据长度: 8字节

周期: 1S

发送节点: 电池管理系统主控

位置	数据名
字节1	1~8 号 BMU 均衡状态
字节 2	9~16 号 BMU 均衡状态
字节3	17~24 号 BMU 均衡状态
字节 4	25~32 号 BMU 均衡状态
字节 5	保留
字节 6	保留
字节7	保留
字节8	保留

#### 字节 1: 1~8号 BMU 均衡状态:

8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
第8号均衡	Á			AN CONTRACTOR OF THE PARTY OF T			
失效	失效	失效	失效	失效	失效	失效	失效

#### 字节 2: 9~16 号 BMU 均衡状态

8	8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
13	第16号均	第15号均	第 14 号均	第 13 号均	第 12 号均	第 11 号均	第 10 号均	第9号均衡
	衡失效	衡失效	衡失效	衡失效	衡失效	衡失效	衡失效	失效

#### 字节 3: 17~24 号 BMU 均衡状态

8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
第 24 号均	第 23 号均	第 22 号均	第 21 号均	第 20 号均	第 19 号均	第 18 号均	第 17 号均
衡失效	衡失效	衡失效	衡失效	衡失效	衡失效	衡失效	衡失效

#### 字节 4: 25~32 号 BMU 均衡状态

8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
	第 31 号均	第 30 号均	第 29 号均	第 28 号均		第 26 号均	
衡失效	衡失效	衡失效	衡失效	衡失效	衡失效	衡失效	衡失效

#### 注:

逻辑 1 表示事件为真,逻辑 0 表示事件为假; 仪表不得解析超过 BMU 总个数之外的 Bit 位。

报文名称: BMSCAN2\_B6

波特率: 250k

ID: 0x181DD0F3

数据长度: 8字节

周期: 1S

发送节点: 电池管理系统主控

位置	数据名
字节1	充电插头 1 DC+温度
字节 2	充电插头 1 DC-温度
字节3	充电插头 2 DC+温度
字节4	充电插头 2 DC-温度
字节 5	正对地绝缘电阻值高字节
字节 6	正对地绝缘电阻值低字节
字节7	负对地绝缘电阻值高字节
字节8	负对地绝缘电阻值低字节

报文名称: BMSCAN2 B7

波特率: 250k

ID: 0x181ED0F3

数据长度:8字节

周期: 1S

发送节点: 电池管理系统主控

位置	数据名
字节1	剩余能量高字节
字节2	剩余能量低字节
字节3	Status_Flag5
字节4	Status_Flag6
字节5	保留
字节 6	保留
字节 7	保留
字节8	保留

#### Status Flag5:

8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	充放电状态: 1 充电
							0 放电

注: 充电状态判断条件: 充电插头连接且总电流为正(即有充电电流时); 否则是放电状态。

#### Status\_Flag6:

8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
保留	保留	保留	保留	高压互锁报	警	火灾报	设警状态:
				01: 有报警		01:有报警	,其它无报警

报文名称: BMSCAN2 B8

波特率: 250k

ID: 0x181FD0F3

数据长度: 8字节

周期: 1S

发送节点: 电池管理系统主控

位置	数据名
字节1	最高单体电压位置(如果大于200时,实际位置减去200)
字节2	最低单体电压位置(如果大于200时,实际位置减去200)
字节3	最高温度位置(如果大于200时,实际位置减去200)
字节4	最低温度位置(如果大于200时,实际位置减去200)
字节 5	最高单体电压包号(1:实际位置小于等于200时;2:大于200时)
字节 6	最低单体电压包号(1:实际位置小于等于200时;2:大于200时)
字节7	最高单体温度包号(1:实际位置小于等于200时;2:大于200时)
字节8	最低单体温度包号(1:实际位置小于等于200时;2:大于200时)

注:以上位置是指电池电压总数的第几个位置和电池单体温度总数的第几个位置。

### 4.3 电池管理系统单体信息

单体电压发送信息说明:为了保证更新速率,同时降低 CAN 总线负载率。单体信息发送方式采用仪表触发发送。

电池管理系统收到仪表单体信息请求命令(仪表命令 ID: 0x1800F328)报文后才发送对应 BMU 的单体电压报文和温度报文。

流程如下: 仪表在收到按键或者触摸指令后,依据翻页指令更新仪表命令 ID 中的字节 1 的数据。BMS 在收到仪表请求命令后,用 ID 号为 0x180028F3 与 ID 号为 0x180028F4 的数据帧将单体电压数据和温度上报仪表。相同 ID 号的数据帧区别在于字节 1 和字节 2,字节 1 的数据为仪表命令的字节 1 中的数据(BMU 号)。仪表请求发送某 BMU 电池信息,则 BMS 返回该 BMU 电池电压信息和温度信息。

# 4.3.1 仪表下达单体信息命令数据帧

报文名称: LCD\_BMS 波特率: 250k

ID: 0x1800F328数据长度: 8字节周期: 事件触发 (周期 100mS)发送节点: 仪表

位置	数据名	分辨率	偏移量	范围
字节1	n(BMU 号)	1	0	1~N
字节 2	保留	/	/	/
字节3	保留		/	/
字节4	保留			/
字节 5	保留		1	/
字节 6	保留		/	/
字节 7	保留		//	/
字节8	保留		/	

注: 范围中的"N"表示 BMU 总个数。

# 4.3.2 电池管理系统反馈单体电压信息数据帧

报文名称: BMS-LCD02

波特率: 250k

ID: 0x180028F3

数据长度: 8字节

周期: 100mS

发送节点: 电池管理系统主控

位置	数据名	分辨率	偏移量	范围
字节1	n (BMU 号)	1	0	1~N
字节 2	1 (第1包数据)	1	0	255
字节3	第 n 个 BMU 单体电压 1 高字节	0.001V/bit	0	0 to 5000
字节4	第 n 个 BMU 单体电压 1 低字节	0.001 V/DIL	0	0 10 3000
字节 5	第 n 个 BMU 单体电压 2 高字节	0.001V/bit	0	0 to 5000

字节 6	第 n 个 BMU 单体电压 2 低字节			
字节 7	第 n 个 BMU 单体电压 3 高字节	0.00137/1.34	0	0 4 5000
字节8	第 n 个 BMU 单体电压 3 低字节	0.001V/bit	U	0 to 5000

位置	数据名	分辨率	偏移量	范围
字节1	n (BMU 号)	1	0	1~N
字节 2	2 (第2包数据)	1	0	255
字节3	第 n 个 BMU 单体电压 4 高字节	0.00177/5:	0	0 to 5000
字节4	第 n 个 BMU 单体电压 4 低字节	- 0.001V/bit	U	0 10 3000
字节 5	第 n 个 BMU 单体电压 5 高字节	0.001V/bit	0	0 +- 5000
字节 6	第 n 个 BMU 单体电压 5 低字节	0.001 V/bit		0 to 5000
字节7	第 n 个 BMU 单体电压 6 高字节	0.00117/bit	0	0 to 5000
字节8	第 n 个 BMU 单体电压 6 低字节	0.001V/bit	U	0 to 5000

位置	数据名	分辨率	偏移量	范围
字节1	n (BMU号)	1	0	1~N
字节 2	3 (第3包数据)	1	0	255
字节3	第n个BMU单体电压7高字节	0.001V/bit	0	0 to 5000
字节4	第 n 个 BMU 单体电压 7 低字节	0.001.07011	U	0 to 5000
字节 5	第 n 个 BMU 单体电压 8 高字节	0.001V/bit	0	0 to 5000
字节6	第 n 个 BMU 单体电压 8 低字节	U.UU1 V/DIL	U	0 10 3000
字节7	第 n 个 BMU 单体电压 9 高字节	0.001V/bit	0	0 + 2 5000
字节8	第n个BMU单体电压9低字节	v.uu1 V/bit	U	0 to 5000

位置	数据名	分辨率	偏移量	范围
字节1	n (BMU 号)	1	0	1~N
字节 2	4(第4包数据)	1	0	255
字节3	第 n 个 BMU 单体电压 10 高字节	0.001V/bit	0	0 to 5000
字节4	第 n 个 BMU 单体电压 10 低字节			
字节 5	第 n 个 BMU 单体电压 11 高字节	0.00137/bit	0	0 to 5000
字节 6	第 n 个 BMU 单体电压 11 低字节	0.001V/bit	0	0 to 5000
字节7	第 n 个 BMU 单体电压 12 高字节	0.00137/bit	0	0 +- F000
字节8	第 n 个 BMU 单体电压 12 低字节	0.001V/bit	0	0 to 5000

注:如果单箱电池串数小于 12 串,则按照实际的电池串数发送单体信息,帧报文保留部分用 0XFF 填充)。

# 4.3.3 电池管理系统反馈温度信息数据帧

报文名称: BCTDT1波特率: 250kID: 0x180028F4数据长度: 8 字节

周期: 100mS 发送节点: 电池管理系统主控

位置	数据名	分辨率	偏移量	范围
字节1	n (BMU 号)	1	0	1~N
字节 2	1(第1包数据)	1	0	255
字节3	第 n 个 BMU 温度 1	1℃/bit	-40	0 to 250 (-40to210)
字节 4	第 n 个 BMU 温度 2	1°C/bit	-40	0 to 250 (-40to210)
字节 5	第 n 个 BMU 温度 3	1°C/bit	-40	0 to 250 (-40to210)
字节 6	第 n 个 BMU 温度 4	1°C/bit	-40	0 to 250 (-40to210)
字节7	第 n 个 BMU 温度 5	1°C/bit	-40	0 to 250 (-40to210)
字节8	第 n 个 BMU 温度 6	1℃/bit	-40	0 to 250 (-40to210)

位置	数据名	分辨率	偏移量	范围
字节1	n (BMU 号)	1	0	1~N
字节 2	2(第2包数据)	1	0	255
字节3	第 n 个 BMU 温度 7	1℃/bit	-40	0 to 250 (-40to210)
字节 4	第 n 个 BMU 温度 8	1℃/bit	-40	0 to 250 (-40to210)
字节 5	第 n 个 BMU 温度 9	1℃/bit	-40	0 to 250 (-40to210)

字节 6	第 n 个 BMU 温度 10	1℃/bit	-40	0 to 250 (-40to210)
字节 7	第 n 个 BMU 温度 11	1℃/bit	-40	0 to 250 (-40to210)
字节 8	第 n 个 BMU 温度 12	1℃/bit	-40	0 to 250 (-40to210)

注:如果单箱温感数小于12串,则按照实际的温感数发送单体信息,帧报文保留部分用0XFF填充。

