序号	功能描述	图标	颜色	蜂鸣器	文字报警	备注	
1	电源指示	0	红色	无	无	钥匙ACC下指示	
2	近光灯	D	绿色	无	无		
3	远光灯	≣ O	蓝色	无	无		
4	后雾灯	却	橙色	无	无		
5	前雾灯	()	绿色	无	无		
6	蓄电池	⋮	红色	有	24V蓄电池低	低于18V报警	
7	前门状态		绿色	无	无		
8	中门状态	=	绿色	无	无		
9	手制动	(P)	红色	无	无		
10	气压低	(1)	红色	有	前桥气压低或后桥气压低	1. 图标一致,文字报警 不同 2. 气压低的蜂鸣器比其 它报警的蜂鸣器频率高 (主机厂要求)	
11	左转	+	绿色	有	无	车速大于5km/h,蜂鸣器 随转向闪烁频率蜂鸣	
12	右转	→	绿色	有	无		
13	小灯		绿色	无	无		
14	摩擦片		红色	有	左前摩擦片报警或 右前摩擦片报警或 左后摩擦片报警或 右后摩擦片报警	图标一致,文字报警不同	
15	应急阀		红色	有	前门外应急阀打开或 后门外应急阀打开或 车内门应急阀打开	图标一致,文字报警不同	
16	水位	Õ	红色	有	水位1低或水位2低	图标一致,文字报警不同	
17	脚制动		红色	无	无		
18	充电保护盖	\odot	黄色	无	充电保护盖打开		
19	电制动	((1)	绿色	无	无	背景色换成绿色	
20	下客门铃	Πĵ	绿色	有	下客请求		

21	系统故障	D	红色	无	无	
22	动力电池故障	!!!	红色	有	按协议	
23	电机过热	$\widetilde{\mathbb{Z}}$	红色	有	电机控制器过热	
24	充电桩连接标志	٧ŋ	红色	无	无	
25	动力电池充电状态		黄色	无	无	
26	主接触器断开	7	黄色	无	无	
27	主接触器闭合	Ħ	绿色	无	无	
28	整车系统正常指示信号	READY	绿色	无	无	
29	档位		绿色	无	无	