DC-DC 电源 CAN 通讯协议

版本修改记录

版本	修改日期	修改内容	修订	审核
V1.02				
V1.1	2015-7-21		修改	

一、综述

本协议规定了动力系统控制器(PCU)与 DC-DC 电源之间的通讯协议,对两者之间的发送和接收数据的 CAN 总线通讯格式及内容做了详尽的规定。本协议遵循以下原则:

- u CAN 总线技术规范 2.0B 中规定的扩展帧格式 (29 位标识符)。
- u CAN 总线波特率为 250kbps。
- u 各报文不允许在同一时间连续发送,不同报文发送间隔时间 5ms。
- u 数据中未使用或保留字节置为 0x00。

u 消息格式参考 SAE1939-71 中的相关规定;

数据格式:intel

报文格式说明:

每一个报文最长包括 8 个字节(64 位) ,其格式的如下,其中,0 字节为收到或发送的第一个字节,即 0 位则是最低有效位 LSB (Least significant Bit),7 位为最高有效位 MSB(Most significant Bit)。

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte6	Byte 7
[70]	[158]	[2316]	[3124]	[3932]	[4740]	[5548]	[6356]

u

u

二、 CAN 总线网络报文结构图

		ID	ENT	IFIE	R	11B	ITS				SRR	IDE					IDI	ENT	IFIE	ER E	EXT	ENS	IOI	V	18B	ITS				
DD	IODI	TX.		7			ΡI	OF			S	I)				PΙ	ΟU						S	OU	RC	Е		
PR	JORI' (P)	ΙΥ	R	D		F	FOR	MA	Γ		R	D	,	7			S	PEC	CIFI	С					A	DD	RES	SS		
	(1)			1		(PF)		R	Е	,	-				(P	S)							(S	A)						
3	2	1	1	1	8	7	6	5	4	3			2	1	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1


说明:

优先级为 3 位,可以有 8 个优先级; R 一般固定为 0; DP 现固定为 0; 8 位的 PF 为报文的代码; 8 位的 PS 为目标地址或组扩展;

8位的 SA 为发送此报文的源地址。

三、 协议中的的术语及缩写

缩写、术语	缩写原文	解释
CAN	Content Addressable Network	控制器局域网络
PCU	Power system Control Unit	动力系统控制器
DC-DC	DC-DC	直流变换器



五、 报文

DC-DC_msg1:

发送 节点	- <u>-</u> <i>-</i> 接収 节点	标识符 通讯周						通讯周期		数据定义	
				ID = ()x1828	272B			位置	数据名	备注
									1BYTE	DC-DC 系统状态	表 5-3
		P	R	DP	PF	PS	SA		2BYTE	DC-DC 模块温度	1 /bit,范围:-40~150 , 偏移:-40
DC-D									3ВҮТЕ	DC-DC 输出电压	0. 05V/bi t , 范围:0~3276. 75V ,
C	仪表							100ms	4BYTE		偏移:OV
									5BYTE	00 00 松山山江	0.05A/bit,范围:-1600~1600A,
		6	0	0	40	39	43		6ВҮТЕ	DC-DC 输出电流	偏移:1600A
									7BYTE	DC-DC 故障代码	表 5-4
									8BYTE	DC-DC CAN 通讯协议版本号	0.01/bit,范围:1.00~2.50, 偏移:0

I 表 5-3 DC-DC 系统状态

8bit(MSB)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit(LSB)
基	基本状态位		故障	级别位	DC/DC ☐	备用	
100:控制电源 000:就绪(Red 111:诊断和材 101:故障(Err	lay) 定(Diag_Cal	•	若基本状态为 101 00:1 级(最高级) 10:3 级(一般故障)	01:2 级(次高级)	00:停机 01:充电 10:充电完成 11:保留	ኒ	1

I 表 5-4 DC-DC 故障代码

故障等级	代码区间	代码含义
无故障	0	正常模式
一级	1-50	非常严重故障
二级	51-100	较严重故障
三级	101-150	一般故障
四级	151-200	轻微故障

故障级别	故障名称	故障代码	备注
1级	输出过压	1	
1级	输出过流	2	

2 级	风扇故障	51	DC-DC 为自然冷、水冷、集成式时,风扇故障为保留位
3 级	输入过压	101	
3 级	输入欠压	102	
3 级	过温告警	103	
4 级	CAN 通信故障 并且 24V 未接	151	