

1. MiniARM 工控核心板教你如何做 ESD 设备保护

许多公司和许多开发人员都遇到这样的情况:在实验室开发好的产品,测试完全通过,但是一到了客户手里用了一段时间之后,会出现诡异的异常现象,甚至是产品失效返修,而且故障率往往也不高。但是客户还是会抱怨产品的不可靠性,对产品的信任度下降。工程师一般是在出现问题后要绞尽脑汁去分析问题,寻找故障原因,但是因为故障不容易重复出现而很难找到真正的确定原因,从而抱怨所使用的器件存在 Bug,但即使更换器件也未必能最终解决问题。

一般来说选择优质的器件是可以降低故障率,但是如果在设计阶段没有认真思考对电路进行必要的保护,采用必要的措施应对未来复杂的应用环境,类似的故障还是可能发生,光选择器件而不加保护是无法从根本上解决问题的。

当工程师从思想上对"保护"重视起来,才能真正提高我们的产品质量,许多工程师因为怕麻烦,节省成本,对保护器件能不用就不用,才造成了后续不可预见的故障。

这里介绍了 MiniARM 工控核心板教你如何做好 ESD 设备的保护。

1.1 什么是 ESD?

ESD(ElectroStatic Discharge)即"静电放电,"物质之间相互作用(如摩擦、接触、感应、传导)引起的物质获得或者失去电子,导致物体的电荷不平衡而带电,电荷的积累就使得物质表面带上静电,当电荷积累到足够强度时,电荷将可能泄放,从而达到新的电平衡。这个过程称为静电放电,由于速度很快,而且放电对象的电阻一般很小,往往会造成瞬时大电流,可能超过 20A,这种放电如果经过集成电路,这么大的电流往往会对电路造成损害。



图 1.1 ESD 放电模型

1.2 ESD 对电子设备造成的破坏

由于电子设备工作在各种复杂的环境之中,ESD 在设备中时有发生,在静电放电过程中,将产生潜在的破坏电压、电流和电磁场,电流产生的场可以直接穿透设备,或通过空洞、缝隙、输入输出电缆等耦合到敏感电路,产生的电流在系统中流动时,激发路径中所经过的天线,导致产生波长从几厘米到数百米的辐射波,这些辐射能量产生的电磁噪声将损坏电子设备或骚扰他们的运行。

ESD 对电路的干扰一是静电放电电流直接通过电路造成损害,另一是产生电磁场通过电容耦合、电感耦合或空间辐射耦合等对电路造成干扰。ESD 的两种主要破坏机制是:一是由于 ESD 电流产生的热量导致器件的热失效;二是由于 ESD 高的电压导致绝缘击穿,造成激发更大的电流,造成进一步热失效。ESD 失效可以分为永久失效及暂时失效。如果在



静电接触传导放电时产生的电压过高电流过大,有可能会造成器件永久性损坏。而在有些情况下,一些较小的电路噪声,导致偶尔出现异常结果,但过后设备并未损坏,这种情况可称为 ESD 暂时失效。




图 1.2 ESD 对电路板及芯片造成的损坏

1.3 ESD 保护原理

避免 ESD 的方法有用抗静电材料包装、将工作环境中的人员及设备通过不同的地线接地、排除工作环境中的非抗静电材质等,这些方法有着一定的效果,但是对于终端设备、工作在复杂环境的设备并不适用,比如我们在使用手机的时候,不可能在使用之前带上静电环,使用完之后用静电袋装起来。

比较理想的方法即为在电子设备中加入 ESD 保护器件组成的保护电路,ESD 保护器件将短时间的瞬时电压冲击钳位为设备的承受范围之内,或者将短暂的 ESD 能量消耗掉,这样由 ESD 产生的瞬间高压便被 ESD 器件钳位,从而起到了保护作用。




图 1.3 Vc 钳位电压示意图



工业级 ARM9 核心板



- 主频 454MHz, 1 网口、3 串口
- 工作温度-40℃~+85℃
- 电磁兼容达工业4级
- 双系统架构设计
- 5年以上生命周期

工业级 Cortex-A8 核心板



- 主频 720MHz,双 CAN、双网口、6 串口
- 工作温度-40℃~+85℃
- 电磁兼容达工业4级
- 双系统架构设计
- 5年以上生命周期