

MIC7001 远程升级操作指南

(1) 首先生成启动应用:

步骤一:在 codesys 中创建启动应用,保持在一个以英文命名的文件夹如 updata 文件夹。




保存后的文件夹布局如下:



步骤二:调整升级文件夹的目录布局,codesys 直接生成的目录不可直接用于远程升级,文件夹的布局应与 MIC7001 中的目录布局保持一致才可以。


采用 SecureCRT 7.3 工具查看控制器中的文件目录,打开 192.168.1.253 的串口调试界面:输入指令如下:


Root cyber7001 cd/userapp ls cd Plclogic/



按照以上格式,进行以下目录布局操作:

进入 PlcLogic 文件夹,在里面新建一个名称为 Application 的文件夹,







将 PlcLogic 文件夹里的两个文件剪切至 Application 的文件夹里面



在 PlcLogic 文件夹里添加一个 version.dat 文件,用 UltraEdit-32 打开,修改文件里的版本信息:



调整之后的文件夹目录如下:



(2) 在主站下发远程升级命令

步骤一:为了确认升级效果,升级之前,进入 MIC7001 查看现有运行代码的界面,在浏览器中输入: http://192.168.1.253:8080/webvisu.htm,点击回车,查看界面,以便判断升级前后程序是否发生了变化:




步骤二:打开赛搏云平台: http://www.cyber-icloud.com/ 选择默认登陆名,密码为 123456




选择远程管控,输入设备编号为: 018807151234,点击搜索



点击远程升级:




出现以下界面,则表示主站已将 MIC7001 的升级标志置为"1"待升级状态。




(3) 将待升级文件打包并上传到主站后台:


步骤一: 打开 SQLyog.exe




如为第一次使用, 主机地址输入 47.107.240.79, 用户名输入: root, 密码输入 root, 其他保持默认, 点击连接, 进入以下界面:




选择: Tables




选择: product_heartbeat_data,选择"4数据表"




在出现的数据列表中,找到待升级的 MIC7001 的设备编号: 018807151234







查看 upgrade_state 这个字段,状态应为:"1"表示待升级。




步骤二:将文件上传至主站,打开 WinSCP:




如果提示登陆不上,则将 MIC7001 的本地网络断开,再尝试,直到打开以下界面,输入密码: cyber@7001,点击确定




进入以下页面:




选择 update 文件夹,点击右键:




点击上传,弹出以下界面后点击确定:




开始传输文件:




传输成功后,右侧出现跟上传文件夹相同的文件夹:




步骤三: 打开 SecureCRT 7.3, 登陆主站后台, 对文件进行压缩:




如果是首次登陆,建立一个新的 Session:




出现以下界面点击下一步:




在弹出界面输入主站后台地址: 47.107.240.29,点击下一步:



出现以下界面,点击完成:



双击 47.107.240.29,打开串口调试界面:



输入命令: cd /home/PlcLogic

lς


tar zcvf mic7001_app.tar.gz .


Is

cp zcvf mic7001 app.tar.gz /zprg/mic7001 server

٧


执行情况如下,则已经完成文件的压缩,并将升级文件拷贝到对应的目录下面:






(4) 将 MIC7001 重启, 启动程序升级:

步骤一:将 MIC7001 重启,在 SQLyog.exe 中刷新状态,uprate state 应由 1 变为 2,表示升级中:



步骤二: 等待 5 分钟,刷新状态,如果升级成功,则状态应变为 3:



步骤三: 再次重启 MIC7001, 此时应运行新升级的程序, 在浏览器中输入 http://192.168.1.253:8080/webvisu.htm 回车,访问控制器的界面,应为升级之后的程序界面。

