

MIC7001 远程升级操作指南

(1) 首先生成启动应用:


如果需要升级 codesys 应用,需要从第一步开始,如果升级其它文件,直接从步骤三开始。 步骤一:在 codesys 中创建启动应用,保持在一个以英文命名的文件夹如 update 文件夹。




保存后的文件夹布局如下:



步骤二:调整升级文件夹的目录布局,codesys 直接生成的目录不可直接用于远程升级,文件夹的布局应与 MIC7001 中的目录布局保持一致才可以,进行以下目录布局操作:进入 PlcLogic 文件夹,在里面新建一个名称为 Application 的文件夹,






将 PlcLogic 文件夹里的两个文件剪切至 Application 的文件夹里面




Application.app Application.crc


升级 codesys 应用,必须存在 version.dat 文件,用来做版本比较或者强制升级,在 PlcLogic 文件夹里添加一个 version.dat 文件,用 UltraEdit-32 打开,修改文件里的版本信息:




调整之后的文件夹目录如下:




步骤三:在 PlcLogic 目录下必须存在脚本文件 update.sh,在文件添加升级时需要执行的命令,另外还必须存在 sns.txt 文件,存放用来升级的设备序列号,只有需要升级的设备在设备列表中,才会进行升级。如果其它文件需要升级,也将文件放在该目录下,例如要升级 autoStartRcs.sh,目录结构如下:




同时升级 codesys 应用程序和 autoStartRcs.sh 脚本的 update.sh 脚本样例如下:






步骤四:在 PlcLogic 目录下,选中所有文件,然后将所有文件压缩成 mic7001_update.zip 文件,如下所示:



压缩之后,如下所示:



(2) 在主站下发远程升级命令


步骤一:为了确认升级效果,升级之前,进入 MIC7001 查看现有运行代码的界面,在浏览器中输入: http://192.168.1.253:8080/webvisu.htm,点击回车,查看界面,以便判断升级前后程序是否发生了变化:



步骤二:打开赛搏云平台: http://www.cyber-icloud.com/ 选择默认登陆名,密码为 123456



选择远程管控,如果要升级设备 010119030001,则输入设备编号为: 010119030001,点击搜索



点击确认, 出现以下界面, 选择刚才压缩的文件上传。



(3) 将 MIC7001 重启, 启动程序升级:

步骤一:将 MIC7001 重启,可以看到页面的进度条会移动,表示正在进行升级:



步骤二:升级完成之后,再次重启 MIC7001,此时应运行新升级的程序,在浏览器中输入 http://192.168.1.253:8080/webvisu.htm 回车,访问控制器的界面,应为升级之后的程序界面。

