공기청정기 교육 자료


Overview





필요한 데이터를 생성, 수집을 위한 스마트공장의 핵심

VITCON- Overview



"One-Stop IoT Solution"

프로그램 소스코드 + 서버 구축 + 모바일 앱

WiFi 설정만으로 서버 자동 연결


프로그램 소스 코드 제공 (기본 내장)

모바일 앱 제공
























IoT-LINK 장착만으로 APP 구축

관리자페이지 위젯기능으로 편집

PC&Mobile 관리자페이지 자동생성 실시간 통신으로 자동 업데이트



기존 생산 설비 및 장비에 loT-MODLINK를 부착만 하면 loT가 가능해집니다.



설비 및 장비로부터 생성 및 수집된 데이터를 스마트폰으로 모니터링 및 제어할 수 있습니다.

MODLINK 실습 1 - 기본 입·출력


기초 ①

TACT-LINK

기초 1 아두이노 스케치의 시리얼 모니터를 사용해 봅시다

MODLINK 실습 1 - 기본 입·출력

MODLINK 세팅



- Upload-LINK / MEGA-LINK
- TACT-LINK: A0




아두이노 스케치

1 아두이노 스케치를 실행해주세요



보드 설정


2 [툴] → [보드] → [Arduino/Genuino Mega or Mega 2560]를 선택해주세요





포트 설정

3 [툴] → [포트] → [COM1] 제외한 시리얼 포트를 선택해주세요





Coding

4 아두이노 스케치에 코드를 입력해주세요

```
bool buttonStatus;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 buttonStatus = digitalRead(A0);
 Serial.print("A0 버튼 상태:");
 Serial.println(buttonStatus);
 delay(100);
```

Upload

5 입력한 코드를 업로드 하고 시리얼 모니터 창을 열어 확인합니다.






기초 ②

LED-LINK TACT-LINK

기초 2 TACT 스위치를 활용하여 LED를 ON/OFF 해 봅시다.

MODLINK 세팅



TACT-LINK : A0

• LED-LINK: D9



Coding

4 아두이노 스케치에 코드를 입력해주세요

```
bool buttonStatus;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(A0, INPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
void loop() {
 buttonStatus = digitalRead(A0);
 if (buttonStatus == HIGH) {
   digitalWrite(9, HIGH);
   Serial.println("LED ON");
 else if (buttonStatus == LOW) {
   digitalWrite(9, LOW);
   Serial.println("LED OFF");
```

Upload


5 입력한 코드를 업로드 해주세요





LED ON/OFF

6 TACT 스위치를 눌러 LED를 ON/OFF 해 보고, 시리얼 모니터 창에서 출력물을 확인합니다.





기초 ③

WiFi-LINK LED-LINK
기초 3 WEB 위젯 화면의 스위치를 활용하여 LED를 ON/OFF 해 봅시다.

스마트폰 세팅

MODLINK에서 생성&수집된 데이터를 서버로 보내고 원격으로 모니터링&제어하기 위해 필요한 어플

[구글 Play 스토어] → [VITCON] 검색 → [WiFi Connection Manager] / [IoT Modlink] 설치하기 (혹은 iot.vitcon.co.kr 직접 입력(삼성 인터넷, Safari 등 웹 브라우저)

WIFI Connection Manager
Vitcon

אליל


- MODLINK의 WiFi-LINK를 주변에 설치된 공유기와 연결
- 데이터를 보내고자 하는 서버의 IP와 포트번호를 설정

2. | IoT Modlink Vitcon ⑤ 5.0 ★ (4 ♣) • 100 ±

> VITCON IoT 서버로 전송된 데이터를 위젯을 통해 모니터링 및 제어 가능



MODLINK 세팅



• LED-LINK : D2

• WIFI-LINK: D0, D1



MODLINK 세팅



주변에 설치된 공유기를 이용하여 장치를 <mark>인터넷에 연결</mark>하기 위한 링크 모듈

WiFi-LINK는 모든 시리얼 통신 포트에 사용 가능

(단, D0,D1(Serial)포트에 사용 시 프로그램을 업로드해주는 포트와 중복되므로 프로그램 업로드 시에는 CFG 모드로 변경 후 업로드)


WiFi Connection Manager 어플을 통해 주변 공유기와 연결하고 VITCON IoT 서버의 도메인과 포트 번호 설정

VITCON IoT 라이브러리를 사용하여 코딩해준 데이터가 WiFi-LINK를 통하여 설정된 VITCON IoT 서버로 전송




VITCON IoT Service 사용하기

1 [http://iot.vitcon.co.kr] 접속하여 회원가입을 해주세요.



VITCON IoT Service 사용하기

2 [프로젝트 목록] → '새 프로젝트 추가' → '프로젝트 이름(project1)' & '프리셋 선택(Simple Switch)' → '새 프로젝트 추가'를 클릭해 주세요




* 프리셋이란?

VITCON에서 미리 만들어 놓은 위젯 화면으로, 사용자가 직접 추가 편집할 수 있습니다.

VITCON IoT Service 사용하기

3 [새 장비 추가] → 장비 이름을 입력하고 '새장비 추가' 를 클릭해 주세요.



VITCON IoT Service 사용하기


4 '장비 목록'에서 [설정 변경] 을 클릭해주세요





VITCON IoT Service 사용하기


5 생성한 프로젝트 이름(project1)을 [프로젝트 선택]에서 선택한 후 [현재 장비의 ID]를 복사해주세요





SimpleSwitch 예제 열기

6 [파일] → [예제] → [VitconIOT] → [SimpleSwitch]를 선택해주세요





Coding

```
SimpleSwitch
14 #include <VitconBrokerComm.h>
16 using namespace vitcon;
18 /* A set of definition for IOT items */
19 #define ITEM_COUNT 2
20 void relay_out(bool val) { digitalWrite(2, val); }
21 IOTItemBin relay_status;
22 IOTItemBin relay(relay_out);
23 | IOTItem *items[ITEM_COUNT] = { &relay_status, &relay };
24 /* A set of definition for IOT items */
26 /* 10T server communication manager */
27 const char device_id[] = ""; // Change device_id to yours
28 BrokerComm comm(&Serial, device_id, items, ITEM_COUNT);
29 /* IOT server communication manager */
30
31 | void setup() {
    Serial.begin(250000);
    pinMode(2, OUTPUT);
    comm.SetInterval(200);
35 |
37 void loop() {
    relay_status.Set(digitalRead(2));
    comm.Run();
40 | }
```

라이브러리 사용

아이템 설정

서버 위젯 인덱스와 연동

장치 ID값 입력

Modlink에서 읽은 값을 서버로 전송

Coding

아래와 같이 코드를 수정해주세요

30

32

33

34

36

38

39

40 }

35 }

31⊡ void setup() {

37□void loop() {

comm.Run();

Serial.begin (250000);

comm.SetInterval(200);


relay status.Set(digitalRead(2));

pinMode (2, OUTPUT);

```
" " 사이에 복사한 디바이스ID를
                                     ┗ 붙여 넣어주세요
/* IOT server communication manager */
const char device id[] = ""; // Change device id to yours
BrokerComm comm(&Serial, device id, items, ITEM COUNT);
/* IOT server communication manager */
```

Upload

8 WiFi-LINK를 CFG(아래)에 맞추고 RESET 버튼을 누른 후 코드를 업로드 해 주세요.



WEB 모니터링 및 제어하기


9 WiFi-LINK의 라벨 번호를 확인하고, 스마트폰 WiFi 목록에서 해당 번호로(Vitcon_ESP12S******) 설정해주세요.






WEB 모니터링 및 제어하기

10 WiFi Connection Manager 어플리케이션을 실행해주세요.




- 1) AP List에서 연결할 공유기(WiFi) 선택
- 2) SET HOST 클릭
- 3) Set Target TCP Server 입력(기본값 VITCON 서버)






WEB 모니터링 및 제어하기

11 WiFi-LINK 스위치를 RUN(위)에 맞추고 RESET(검정색) 버튼을 누른 후 WiFi-LINK의 TCP, AP LED에 각각 녹색 불이 들어오는지 확인해 주세요.








WEB 모니터링 및 제어하기

12 lot.vitcon.co.kr 웹 화면에서 해당 프로젝트의 접속 상태가 녹색인지 확인해주세요






MODLINK 기초 3 - Simple Switch

WEB 모니터링 및 제어하기

13 [보기]를 클릭하여 위젯을 조작해보세요





MODLINK 기초 3 - Simple Switch

WEB 모니터링 및 제어하기





Item index : 위젯 아이템 번호(상태)

Scale : 위젯 비율 크기

Write index : 위젯 아이템 번호(제어)




실습 ①

실습 1

SENSOR INPUT V4-LINK


미세먼지 센서

미세먼지 측정값을 시리얼 모니터에 출력해봅시다




SENSOR INPUT V4-LINK: A6





MODLINK 세팅



1. COMMON (GND) --- SENSOR-INPUT-V4-LINK의 GND 단자

2. OUTPUT(P2)

3. INPUT(5VDC 90mA) --- SENSOR-INPUT-V4-LINK의 VCC 단자

4. OUTPUT(P1) --- SENSOR-INPUT-V4-LINK의 P1단자

5. INPUT(T1)

※ IoT 공기청정기 Kit는 1, 3, 4번 핀만 사용합니다.



Coding

1 'EDU-2.6.ino' 을 실행해주세요

```
#define ppd42ns A6 //먼지센서에 연결된 데이터핀

unsigned long duration;
unsigned long starttime;
unsigned long interval = 5000;//sampe 5s
unsigned long lowpulseoccupancy = 0;

float ratio = 0;
float cct = 0; //concentration
float ugm3 = 0; //The final value, in micrograms per cubic meter(µg/m³)
float pcsPerCF = 0; //Initialize CF to 0 per particle
```



```
void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(ppd42ns, INPUT); //A6번 핀을 INPUT으로 지정

starttime = millis(); //get the current time;

17 }
```

```
19□void loop() {
     duration = pulseIn(ppd42ns, LOW); //센서가 LOW신호를 받을 때의 시간을 저장
20
     lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy + duration;
     //loop에서 ppd42ns의 수광 센서에서 LOW펄스가 입력된 시간을 계속해서 더한다.
22
    //단위 : us
23
24
25
     if (millis() > interval + starttime ) //5초마다 한 번씩 실행
26⊟
27
       ratio = lowpulseoccupancy / (interval * 10.0);
      //ratio 단위 : us
28
29
30
       cct = (1.1 * pow(ratio, 3)) - (3.8 * pow(ratio, 2)) + (520 * (ratio + 0.62));
31
      // using spec sheet curve
32
      pcsPerCF = cct * 100;
33
       // When the particle concentration is multiplied by 100, the CF value per particle
34
35
36
       uqm3 = pcsPerCF / 13000;
37
       // pcs/0.01cf 단위를 μg/m^3 단위로 변환 (dust measurement of micrograms per cubic meter)
38
       ugm3 = float(int(ugm3 * 10.0f)) / 10.0f; //소수점 두 번째 자리까지 버림
39
40
       ugm3 = min(999, ugm3); //최소값 999
```

```
Serial.print("먼지 농도: ");

Serial.print(ugm3);

Serial.println("µg/m^3");

Serial.println("µg/m^3");

Serial.println("µg/m^3");

serial.println("µg/m^3");

serial.println("µg/m^3");

serial.println("µg/m^3");

serial.println("µg/m^3");

serial.print(ugm3);

serial.print(ugm3);


serial.print("UN 농도: ");

serial.print("UN 농도: ");
```



LED ON/OFF

2 스케치를 업로드한 후 시리얼 모니터 창에서 결과를 확인합니다.






RGB FAN – ON/OFF제어

TR-LINK EVC-LINK FAN Controller 1-LINK 실습 2 RGB FAN을 ON/OFF 제어해 봅시다

MODLINK 세팅



TR-LINK: D5, D4

EVC-LINK: (A2, A3)

FAN CONTROL 2-LINK: (D3, D2)



Coding

1 아두이노 스케치에 코드를 입력하고 업로드 해주세요

```
#define FAN_POWER 4 //팬 전원 핀
#define FAN_PWM 5 //팬 속도 조절 핀
void setup() {
 pinMode(FAN_POWER, OUTPUT); //D4를 출력 핀으로 설정
 pinMode(FAN_PWM, OUTPUT); //D5를 출력 핀으로 설정
void loop()
 digitalWrite(FAN_POWER, HIGH); //FAN전원 ON
 analogWrite(FAN_PWM, 100); //팬 스피드는 PWM 100으로 고정
             //2초 딜레이
 delay(1000);
 digitalWrite(FAN_POWER, HIGH); //FAN전원 OFF
                          //2초 딜레이
 delay(5000);
```

RGB FAN – 속도 제어

TR-LINK E


EVC-LINK

FAN Controller 1-LINK

실습 3

RGB FAN의 속도를 제어해 봅시다

MODLINK 세팅



VOLUME-LINK: A0

TR-LINK: D16, D17

EVC-LINK : (A2, A3)

FAN CONTROL 2-LINK: (D3, D2)




Coding

1 아두이노 스케치에 코드를 입력하고 업로드 해주세요

```
#define FAN_POWER 4 //팬 전원 핀
#define FAN PWM 5 //팬 속도 조절 핀
void setup() {
 pinMode(FAN_POWER, OUTPUT); //출력 핀으로 설정
 pinMode(FAN_PWM, OUTPUT); //출력 핀으로 설정
 digitalWrite(FAN_POWER, HIGH); //FAN전원 ON 고정
void loop()
int FanSpeed = map(analogRead(A0), 0, 1024, 200, 30);
 //200 : slow speed, 30 : fast speed
 analogWrite(FAN_PWM, FanSpeed);
```

RGB FAN – RGB 제어1

MODLINK 세팅



FAN CONTROL 1-LINK: (A0, A1)

EVC-LINK: (A2, A3)

TR-LINK: D9, D7, D6



Coding


1 아두이노 스케치에 코드를 입력하고 업로드 해주세요

```
#define RED 9 //팬 Red핀
#define BLUE 7 //팬 Blue핀
#define GREEN 6 //팬 Green핀
void setup() {
 pinMode(RED, OUTPUT); //출력 핀으로 설정
 pinMode(BLUE, OUTPUT); //출력 핀으로 설정
 pinMode(GREEN, OUTPUT); /출력 핀으로 설정
void loop() {
 digitalWrite(RED, HIGH); //빨간색 출력
 digitalWrite(GREEN, LOW);
 digitalWrite(BLUE, LOW);
 delay(2000); //2초 딜레이
 digitalWrite(RED, LOW); //초록색 출력
 digitalWrite(GREEN, HIGH);
 digitalWrite(BLUE, LOW);
 delay(2000); //2초 딜레이
 digitalWrite(RED, LOW); //파란색 출력
 digitalWrite(GREEN, LOW);
 digitalWrite(BLUE, HIGH);
 delay(2000); //2초 딜레이
```

RGB FAN – RGB 제어2

TR-LINK EVC-LINK FAN Controller 2-LINK RGB FAN의 RGB를 제어해 봅시다 -2

MODLINK 세팅



FAN CONTROL 1-LINK: (A0, A1)

EVC-LINK : (A2, A3)

TR-LINK: D9, D7, D6



Coding

1 실습4의 코드를 수정합니다.


```
#define RED 9 //팬 Red핀
#define BLUE 7 //팬 Blue핀
#define GREEN 6 //팬 Green핀
void setup() {
pinMode(RED, OUTPUT); //출력 핀으로 설정
pinMode(BLUE, OUTPUT); //출력 핀으로 설정
pinMode(GREEN, OUTPUT); /출력 핀으로 설정
Serial.begin(9600);
Serial.setTimeout(100);
}
```



Coding


1 실습4의 코드를 수정합니다.

```
char color;
String rgbValue;
void loop() {
 if (Serial.available() > 0)
  String str = Serial.readString(); //시리얼 입력 값을 문자열로 반환
  color = str.charAt(0); //문자열의 첫 문자 반환
  rgbValue = str.substring(1); //문자열의 두 번째 자리부터 반환
  int pwmValue = rgbValue.toInt(); //문자열을 int형으로 변환
  if (color == 'R') { //첫 문자가 R일 때
    analogWrite(RED, pwmValue); //D9핀에 pwmval 출력
  else if (color == 'G') { //첫 문자가 G일 때
    analogWrite(GREEN, pwmValue);//D7핀에 pwmval 출력
  else if (color == 'B') { //첫 문자가 B일 때
    analogWrite(BLUE, pwmValue);//D6핀에 pwmval 출력
                                                 VITCON
```



Coding

2 시리얼 모니터 입력창에 원하는 색의 알파벳(RED : R, GREEN : G, BLUE : B)과 PWM (0~255) 입력 후 전송합니다.






MODLINK실습 6 – CLCD

CLCD

실습 6 CLCD 에 문자를 출력해봅시다.

MODLINK실습 6 – CLCD

MODLINK 세팅






MODLINK실습 6 - CLCD

라이브러리 설치

1 [스케치] → [라이브러리 포함하기] → [라이브러리 관리]를 클릭해주세요.



2 [라이브러리 매니저]에서 'LiquidCrystal I2C by Frank de Brabander '을 검색하여 설치해주세요



MODLINK실습 6 – CLCD

Coding

3 아두이노 스케치에 코드를 입력하고 업로드 해주세요

```
/*CLCD 사용을 위한 라이브러리 추가*/
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //또는 LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
void setup() {
                      //CLCD 초기화
 lcd.init();
 lcd.backlight(); //백라이트 ON (밝기는 CLCD 뒤쪽의 가변저항으로 조절합니다.)
 Icd.setCursor(0, 0); //좌표 지정
 lcd.print("HELLO");//문자열 출력
 Icd.setCursor(0, 1); //좌표 지정
 Icd.print("VITCON!"); //문자열 출력
void loop() {
```



MODLINK실습 7 – CLCD


CLCD2

CLCD

실습 7 CLCD 에 이모티콘 만들어 출력하기

MODLINK실습 7 – CLCD

MODLINK 세팅





MODLINK실습 7 – CLCD

Coding

1 실습 6 코드를 수정합니다.


```
/*CLCD 사용을 위한 라이브러리 추가*/
#include <LiquidCrystal I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //또는 LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
void setup() {
 lcd.init();//CLCD 초기화
 lcd.backlight();
                    //백라이트 ON (밝기는 CLCD 뒤쪽의 가변저항으로 조절합니
-lcd.setCursor(0, 0); //좌표 지정
-Icd.print("HELLO VITCON!"); //문자열 출력
 /*사용자 정의문자를 메모리에 지정, 최대 8개까지 정의 가능*/
 Icd.createChar(0, crying_eye); //우는 얼굴의 눈
 lcd.createChar(1, crying_mouth); //우는 얼굴의 입
 crying_face(); //만든 이모티콘 CLCD에 출력
```




Coding

1 실습 5 코드를 수정합니다.

```
byte crying_eye[8] = {// 우는 얼굴의 눈
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B11111,
 B00100,
 B00100,
 B00100,
 B00000
byte crying_mouth[8] = {//우는 얼굴의 입
 B01110,
 B10001,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000
void setup() {
```





Coding


1 실습 5 코드를 수정하고 업로드합니다.




loT 공기청정기 만들기

실습 8 loT 공기청정기를 만들어 봅시다

MODLINK 세팅




- 1 https://iot.vitcon.co.kr/ 접속 및 로그인 해 주세요.
- 2 [프로젝트 목록] → [새 프로젝트 추가] -> [공기청정기] 프리셋을 선택해주세요



Coding

3 프로젝트 수정 클릭



번호	위젯 종류	Item Index Num.	Write Index Num.
1	숫자/문자열	0	-
2	LED	1	-
3	LED	2	-
4	LED	3	-
5	LED	4	-



loT 위젯 종류 - 라벨

	위젯 라 <u>벨</u>			
문자열 표시 인덱스 없음	label	라벨		
Ì		속성		
	Backcolor	#0000ff		
	Fontsize	15 ▼		
	Forecolor	#ffffff		
	Height	1 ▼		
	Label	label_1_25		
	Scale	1 ▼		
	Textalign	Left ▼		
	Width	3 ▼		

Backcolor : 배경색

Fontsize : 글씨크기

Forecolor : 글씨색

Height : 위젯 높이

Label : 사용할 문구

Scale : 위젯 비율 크기

Textalign : 글자 정렬

Width : 위젯 넓이



loT 위젯 종류 - LED

		위젯 <u>LED</u>
개		LED
		속성
	Item index	11
	Backcolor	#0000ff
	Scale	1 •

Item index : 위젯 아이템 번호(상태)

Backcolor : 배경색

Scale : 위젯 비율 크기



IoT 위젯 종류 – 숫자/문자열

		위젯		
7 II	<u> 숫자/문자열</u>			
표시 자열 > 1개	0	숫자/문자열		
		속성		
	Item index	13		
	Backcolor	#ffffff		
	Firsttext			
	Fontsize	36	•	
	Forecolor	#000000		
	Height	2	•	
	Lasttext	°C		
	Scale	1	•	
	Width	3	•	

Item index : 위젯 아이템 번호(상태)

Backcolor : 배경색

Firsttext : 데이터 앞에 표시할 글자

Fontsize : 글씨크기

Forecolor : 글씨색

Height : 위젯 높이

Lasttext : 데이터 뒤에 표시할 글자

Scale : 위젯 비율 크기

Textalign : 글자 정렬

Width : 위젯 넓이



Coding

1 복사해둔 Device id를 붙여넣은 후 코드를 업로드 해 주세요.

```
36  /* IOT server communication manager */
37  const char device_id[] = ""; // Change device_id to yours
```

2 장비 접속상태 확인 및 보기를 눌러 위젯을 모니터링합니다.



감사합니다.

THE HUB OF 16T

VITCON