شناسنامهی گزارش						
راهنمای راه اندازی Coreboot و Slimbootloader روی Qemu + اجرای محیط UEFI			عنوان گزارش			
چکیده						
مدیر تاییدکننده	تاريخ تاييديه	تغييرات اعمال شده	نگارش <i>ا</i> ویرایش کننده	تاريخ تهيه	شماره نسخه	
		بررسی SlimBootloader بررسی راه اندازی Coreboot روی Qemu تهیه مستند	علی حسین قربان	14.1/.8/.8	١	
		رفع باگ بالا نیامدن گرافیک EDK2 روی Qemu	کیارش کرکی		٢	

#### فهرست

٣ ۴ ۵

٢	فصل۱ مقدمه
٣	فصل ۲ راه اندازی EDK2 با coreboot در شبیه ساز Qemu
٣	۲-۱ نصب نرم افزار های پیش نیاز و دانلود و کامپایل سورس coreboot
٣	۲-۲ ساخت و اجرای payload پیش فرض (coreinfo)
۵	۳-۳ ساخت و اجرای payload های EDK2
1	فصل ٣ راه اندازي Slim Bootloader روى Qemu
1	۳-۱ نصب SlimBootloader نصب
1	۳-۲ راه اندازی  payload پیش فرض  (معماری IA32)
١	۳–۳ نکته بسیار بسیار مهم
١	۳-۴ ساخت و اجرای برنامه uefi چاپ در کنسول (معماری IA32)
١	فصل ۴ مراجع

#### فصل ۱ مقدمه

در فصل دوم این سند ابتدا نحوه نصب و راه اندازی coreboot روی شبیه ساز Qemu را بررسی کرده ایم. سپس آن را با بار کاری کاری ساده Coreinfo که صرفا ویژگی های پردازنده را نمایش می دهد اجرا کردیم. و در بخش پایانی فصل دوم، بارکاری کاری ساده EDK2 که محیط UEFI را فراهم میکند را جایگزین Coreinfo کرده و ر.ی محیط Pemu شبیه سازی را انجام دادیم.

در فصل سوم این سند، در نظر داشتیم که کارهای مشابه را برای ثابت افزار SlimBootloader بحای coreboot نیز تکرار کنیم. اما یکی از مشکلاتی که به آن برخوردیم و تا زمان تهیه این گزارش هنوز رفع نشده است، مواجه شدن با خطایی است که هنگام تغییر معماری سیستم به X64 رخ می دهد. این خطا هنگامی که از معماری IA32 استفاده می کنیم وجود ندارد.

### فصل ۲ راه اندازی EDK2 با coreboot در شبیه ساز Qemu

بیشتر اطلاعات این بخش از راهنمایی که در سایت زیر قرار دارد استفاده شده است.

https://doc.coreboot.org/tutorial/part1.html

سند زیر روی سیستمی با سیستم عامل ubuntu 2018.04 تست شده است

### ۲-۱ نصب نرم افزار های پیش نیاز و دانلود و کامیایل سورس coreboot

۱. در ابتدا مطمین شوید که نرم افزارهای زیر نصب شده باشند

sudo apt-get update

sudo apt-get install build-essential git autopoint uuid-dev cmake libfreetype6-dev
libfontconfig1-dev xclip unifont autotools-dev autoconf automake iasl python3-distutils
qemu bison curl flex git gnat libncurses5-dev m4 zlib1g-dev -y

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.6 10 را با دستور apt-get نصب نمایید. اگر nasm را با دستور apt-get نصب نمایید برای «ubuntu 2018.04 درژن های قدیمی تر مثل ۲.۱۳.۰۲ نصب شود.

- ۳. درنهایت سیستم را ریست نمایید.
- ع. مرحله بعد دریافت کد coreboot از سورس github است.

git clone https://github.com/coreboot/coreboot.git
cd coreboot
git submodule update --init --checkout

<sup>o</sup>. در مرحله بعد نیاز است تا coreboot toolchain را بسازیم. دو نکته مهم در این بخش وجود دارد. نکته اول آن است که در این مرحله باید VPN روشن باشد. برای VPN در لینوکس می توانید از VPN استفاده کنید (https://windscribe.com/guides/linux) در این مرحله باید x64 روشن باشد. برای دوم آن است که نمیتوان Toolchain را برای معماری 464 ساخت و خطا می دهد، و همانطور که در سایت (https://doc.coreboot.org/tutorial/part1.html) توضیح داده شده است باید برای معماری i386 ساخت که این معماری پلتفرم های x64 را نیز ساپورت می کند.

make crossgcc-i386 CPUS=3 # build i386 toolchain

۶. بعد از اجرای این دستور می توانید VPN را خاموش نمایید.

## ۲-۲ ساخت و اجرای payload پیش فرض (coreinfo)

در این بخش مراحل مورد نیاز برای اینکه coreboot بار کاری ساده coreinfo را روی شبیه ساز qemu اجرا کند بررسی شده است. <u>لطفا</u> در نظر داشته باشید که <mark>این بخش، پیشنیاز بخش بعد نیست و</mark> می توان از آن عبور کرد.

برای ساخت بار کاری coreinfo دستورات زیر را اجرا می کنیم

make -C payloads/coreinfo olddefconfig

make -C payloads/coreinfo

٨. سيس menuconfig را اجرا كرده تا بتوانيم تنظيمات يلتفرم را انجام دهيم

make menuconfig

- ۹. در پنجره باز شده تغییرات زیر را اعمال می کنیم
  - گزینه Mainborad را انتخاب کرده
- o مقدار Mainboard vendor باید Emulation باشد.
- o مقدار Mainboard model باید PEMU x86 i440fx/piix4 باشد.
  - گزینه General Setup را انتخاب کرده
- o گزینه Allow building with any toolchain باید انتخاب شده باشد
  - گزینه Payload را انتخاب کرده
- o گزینه Add a Payload را انتخاب کرده و در آن گزینه An Elf executable payload را انتخاب کنید
- o گزینه Payload path and filename را انتخاب کرده و مقدار Payload path and filename را وارد نمایید.
  - ۰۱. از menuconfig خارج شوید و تغییرات را ذخیره کنید

make savedefconfig

۱۱. در نهایت با دستور زیر پروژه را بسازید


make all V=1

پس از ساخت، باید متن زیر را در ترمینال مشاهده نمایید و فایل coreboot.rom در پوشه build قرار می گیرد که bios bios مسامانه خواهد بود.

Build emulation/qemu-i440fx (QEMU x86 i440fx/piix4)

۱۲. در نهایت با اجرای دستور زیر شبیه ساز qemu را با بایوس تولید شده اجرا میکنیم

qemu-system-x86\_64 -bios build/coreboot.rom -serial stdio



#### ۳-۳ ساخت و اجرای payload های ۲-۳

همانطور که گفتیم این بخش مستقل از بخش ۲-۲ است. به همین دلیل شماره گذاری ها از ۶ شروع می شود. یعنی بعد از انجام عملیات توضیح داده شده در بخش ۱-۲ نیز می توان این بخش را انجام داد.

آ. ابتدا menuconfig را اجرا کرده تا بتوانیم تنظیمات پلتفرم را انجام دهیم

make menuconfig

- ۷. در پنجره باز شده تغییرات زیر را اعمال می کنیم
  - گزینه Mainborad را انتخاب کرده
- o مقدار Mainboard vendor باید Omulation باشد.
- o مقدار Mainboard model باید <mark>QEMU x86 q35/ich9</mark> باشد. ⊙
  - گزینه General Setup را انتخاب کرده
- o گزینه Allow building with any toolchain باید انتخاب شده باشد
  - گزینه Payload را انتخاب کرده
- o گزینه Add a Payload انتخاب کرده و در آن گزینه Add a Payload انتخاب کنید
- o با انتخاب گزینه بالا باید فایل باینری edk2 با نام UEFIPAYLOAD.fd را در پوشه Build قرار گیرد. همچنین در این حالت پروژه edk2 از آدرس https://github.com/mrchromebox/edk2 دانلود می شود.
  - ۸. از menuconfig خارج شوید و تغییرات را ذخیره کنید

make savedefconfig

- 9. فایل UEFIPAYLOD.fd را در پوشه build کپی می کنیم. برای ساخت این فایل می توانید آموزش راه اندازی , EDK2
  - ۱۰. در نهایت با دستور زیر پروژه را بسازید


make all V=1

۱۱. پس از ساخت، باید متن زیر را در ترمینال مشاهده نمایید و فایل coreboot.rom در پوشه قرار می گیرد که firmware bios

Build emulation/qemu-q35 (QEMU x86 q35/ich9)

q35 ا. پس از ساخت پروژه، با دستور زیر Qemu را اجرا کنید. در نظر داشته باشید که در اینجا باید نوع ماشین را q35 انتخاب نمایید.

qemu-system-x86 64 -M q35 -bios build/coreboot.rom -serial stdio



### فصل ۳ راه اندازی Slim Bootloader روی Slim Bootloader

#### ۲-۱ نصب SlimBootloader

ابتدا نرم افزارهای زیر را نصب نمایید

Python 3.6
NASM 2.12.02
IASL 20190509 (wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/a/acpica-unix/acpica-tools\_20190509-1\_amd64.deb)
OpenSSL
Git

سپس دستورات زیر را به ترتیب در ترمینال اجرا نمایید. در این دستورات ابتدا پروژه slimbootloader را از گیت دریافت می کنیم. سپس چند کلید توسط برنامه GenerateKeys.py تولید می شود.

git clone https://github.com/slimbootloader/slimbootloader.git
cd slimbootloader
mkdir sbl\_key\_dir
python BootloaderCorePkg/Tools/GenerateKeys.py -k sbl\_key\_dir/


### ۲-۲ راه اندازی payload پیش فرض (معماری IA32)

به دایرکتوری slimbootloader بروید و برنامه Buildloader.py اجرا کرده تا فایل slimbootloader در مسیر مسیر Outputs/qemu به دایرکتوری که کلید ها در ابتدا باید متغیر SBL\_KEY\_DIR را با آدرس پوشه ای که کلید ها در آن ساخته شده اند مقداردهی کنیم.

export SBL\_KEY\_DIR=\$(pwd)/sbl\_key\_dir
/.BuildLoader.py build qemu

در نهایت با اجرای دستور زیر برنامه Qemu را با بایوس ساخته شده اجرا می کنیم.

qemu-system-x86\_64 -machine q35 -serial mon:stdio -pflash
Outputs/qemu/SlimBootloader.bin



شکل بالا خروجی اجرای SlimBootloader است که در نهایت یک shell در اختیار کاربر قرار می دهد.

#### ۳-۳ نکته بسیار بسیار مهم

یکی از مهمترین مشکلاتی که در SlimBootloader با آن مواجه شدیم (و تا زمان نگارش این سند حل نشده است) آن است که دستوری که در بخش فصل ۲۱-۳ اجرا کردیم بایوس را برای معماری IA32 میسازد و در صورت تغییر آن دستور برای معماری X64، با آنکه بایوس ساخته می شود اجرای آن روی Qemu با مشکل مواجه می شود. به همین دلیل در حال حاضر SlimBootloader گزینه مناسبی نیست.

/.BuildLoader.py build qemu -a x64

#### ۳-۴ ساخت و اجرای برنامه uefi چاپ در کنسول (معماری IA32)

در مسیر slimbootloader/PayloadPkg فایلی با نام PayloadPkg.dsc و پوشه ای با نام HelloWorld وجود دارد که شامل یک فایل c فایل b. و یک فایل inf. است. این ساختار بسیار شبیه ساختار بسته های پروژه edk2 می باشد.

به دایرکتوری slimbootloader بروید. ابتدا باید متغیر SBL\_KEY\_DIR را با آدرس پوشه ای که کلید ها در آن ساخته شده اند مقداردهی کنید. سپس برنامه Buildloader.py را با آرگومان های مشخص شده اجرا می کنیم. آرگومان ۵- مشخص می کند که فایل efi خروجی برای معماری x64 یا x64 است. کلید t- مشخص می کند که از چه Defug استفاده شود که در اینجا از GCC5 استفاده کردیم. کلید r- مشخص می کند که در مد Release هستیم و نگذاشتن آن در حالت Defug ساخته می شود. و در نهایت سوییچ و پکیجی که قرار است کامپایل شود را مشخص می کند. در نهایت فایل HelloWorld.efi ساخته شود.

export SBL\_KEY\_DIR=\$(pwd)/sbl\_key\_dir
python BuildLoader.py build dsc -p PayloadPkg/PayloadPkg.dsc

پوشه PayloadPkg/PayloadBins را می سازیم و فایل efi تولید شده را در آن کپی می کنیم.


mkdir -p PayloadPkg/PayloadBins
cp Build/PayloadPkg/DEBUG\_GCC5/IA32/HelloWorld.efi PayloadPkg/PayloadBins

براي ساخت فايل Bios که برنامه HelloWorld.efi را به عنوان Payload اجرا کند دستور زير را اجرا مي کنيم.

python BuildLoader.py build qemu -p HelloWorld.efi:HLWD:Lz4


در نهایت با اجرای دستور زیر، برنامه را در شبیه ساز Qemu اجرا می کنیم.

qemu-system-x86\_64 -machine q35 -serial mon:stdio -pflash
Outputs/qemu/SlimBootloader.bin



برای معماری X64 باید دستورات را به شکل زیر وارد کنیم که متاسفانه فعلا کار نکرده است.

```
export SBL_KEY_DIR=$(pwd)/sbl_key_dir
python BuildLoader.py build_dsc -r -a x64 -p PayloadPkg/PayloadPkg.dsc
mkdir -p PayloadPkg/PayloadBins
rm PayloadPkg/PayloadBins*/
cp Build/PayloadPkg/RELEASE_GCC5/X64/HelloWorld.efi PayloadPkg/PayloadBins/
python BuildLoader.py build qemu -a x64 -p HelloWorld.efi:HLWD:Lz4
qemu-system-x86_64 -machine q35 -serial mon:stdio -pflash
Outputs/qemu/SlimBootloader.bin
```



# فصل<sup>4</sup> **مراجع**

- [1] Link: https://doc.coreboot.org/tutorial/part1.html
  [2] Link: https://windscribe.com/guides/linux
- [3] Link:
  - $\underline{https://github.com/tianocore/edk2/blob/master/UefiPayloadPkg/BuildAndIntegrationInstructions.txt}$
- [4] https://slimbootloader.github.io/introduction/index.html