

## Instrucción de trabajo

IT-SYS-062

Página 1 de 3

Huehuetoca Estado de México a 9 de Noviembre de 2022

Nombre de IT: Mantenimiento preventivo a Laptop

Paso 1: Retirar la batería de la computadora.



Paso 2: Quitar los tornillos de la tapas, quitamos el touchpad y el teclado con una plumilla.



Realiza Ivan Ocampo Cobos Autoriza Adrian Morales



## Instrucción de trabajo

Página 2 de 3

Paso 3: Quitar el tornillo de la montura del disco duro y los tornillos que sostienen la carcasa.




Paso 4: Con cuidado retirar la carcasa de toda la computadora. Nota: Se tiene que retirar los conectores (flex)



Paso 5: Una vez destapada sopletear el equipo

Paso 6: Quitar la memoria RAM, abriendo las dos pestañas que la sostienen y limpiar los pines con una goma de migajón



Nota: En caso de ser RAM incluida al procesador, poner PAT Térmico en la parte de arriba de la memoria RAM para que no se sobre caliente el dispositivo.

Realiza Ivan Ocampo Cobos Autoriza Adrian Morales



## Instrucción de trabajo

IT-SYS-062

Página 3 de 3

Pasos para ensamblar

- Paso 1: Colocar la memoria RAM en un su lugar
- Paso 2: Poner la carcasa de la computadora con los tornillos correspondientes, ensamblando todos los flexores que contiene.
- Paso 3: Colocar el disco duro con la montura bien fija
- Paso 4: Colocar el flexor del teclado en su conector así mismo el touchpad
- Paso 5: Colocar los tornillos removidos en las tapas

Realiza Ivan Ocampo Cobos Autoriza Adrian Morales