

Preservação de Flores em Resina

Bônus - Resina Rende



BÔNUS INCLUÍDO

Preservação de Flores em Resina

Resina Rende · incluído sem custo extra

Um dos pedidos mais procurados: transformar o buquê de um casamento, ou uma flor com significado especial, numa peça que dura para sempre.

Passo 1 — Secar a flor

Antes de qualquer coisa, a flor tem de estar completamente seca por dentro — não só por fora.

- Coloca a flor num recipiente com sílica gel, cobrindo-a por completo.
- Fecha e deixa repousar entre 3 a 7 dias, sem apanhar sol direto.
- A flor está pronta quando as pétalas ficam firmes, como papel fino.

Passo 2 — Posicionar no molde

Usa uma pinça fina para colocar a flor exatamente onde queres, sem a tocares demasiado — as pétalas secas partem-se com facilidade.

Passo 3 — Verter em duas camadas

CAMADA	FUNÇÃO
1ª camada (fina)	Fixa a base da flor sem a deixar flutuar
Tempo de espera	Até a primeira camada estar quase sólida ao toque
2ª camada	Cobre a flor por completo e dá o acabamento final

Erros mais comuns

Flor húmida

Se a flor não estiver bem seca, vai escurecer ou apodrecer dentro da resina. Confirma sempre antes de avançar — vale mais esperar mais um dia de secagem.

Flor a flutuar

Acontece quando se verte a camada única e grossa de uma vez. A solução é sempre a técnica de duas camadas.

Ideias de peças com flores preservadas

- Pingente ou pulseira com uma única flor pequena
- Pousos de copo com uma flor centrada
- Porta-retratos com pétalas soltas à volta de uma foto
- Marcador de livros transparente com uma flor fina

As peças com flores de casamento ou datas especiais costumam ter o valor percebido mais alto — as clientes pagam pela memória, não só pela peça.