数字电路与数字系统实验 实验八 键盘

姓名:

学号:

班级:

邮箱:

实验时间:

一、 实验目的

学习状态机的原理,通过 verilog 语言设计、实现一个状态机,实现单个按键的 ascii 码显示。

二、实验原理

有限状态机被分为两种: Moore (摩尔)型有限状态机和 Mealy (米里)型有限状态机。 Moore 型有限状态机的输出信号只与有限状态机的当前状态有关,与输入信号的当前值无关,输入信号的当前值只会影响到状态机的次态,不会影响状态机当前的输出。Mealy 有限状态机的输出不仅仅与状态机的当前状态有关,而且与输入信号的当前值也有关。 Mealy 有限状态机的输出直接受输入信号的当前值影响,而输入信号可能在一个时钟周期内任意时刻变化,这使得 Mealy 有限状态机对输入的响应发生在当前时钟周期,比 Moore 有限状态机对输入信号的响应要早一个周期。因此,输入信号的噪声可能影响到输出的信号。

三、 实验环境

Quartus 18.1、FPGA 开发板

四、 实验过程

设计思路:

主要分为四个模块,第一个是实验手册上提供 ps2_keyboard,用来接收键盘的输入;第二个模块是 ram,通过 ps2_keyboard 里接收的键盘扫描码来获取对应的 ascii 码;第三个模块是 show,通过标识键盘是否按下的 flag 来决定是否显示输出;第四个模块是顶层模块 keyboard,调用上述三个模块和判断键盘输入的情况。当 ps2_keyboard 输出 ready 时,若 data 为 8'fh0 时,表示松开按键,将所有 flag 置为 0;若 flag2 为 0,表示断码已经过去,此时可以接受新的键盘扫描码,所以将 flag2 置为 1;若 data 不为 8'hf0 且 flag2 为 1,表示已经按下一个键,将 flag1 置为 1,显示新按键的扫描码和 ascii 码。

设计代码:

kevboard. v

```
module keyboard(clk,clrn,ps2_clk,ps2_data,hex0,hex1,hex2,hex3,hex4,hex5);
input clk,clrn,ps2_clk,ps2_data;
  3
  4
5
          output [6:0] hex0,hex1,hex2,hex3,hex4,hex5;
          wire ready,overflow;
wire [7:0] data, asc;
  6
7
8
9
          reg nextdata_n;|
reg flag1 = 1;
reg flag2 = 1;
reg flag3 = 0;
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          reg always_show = 1;
reg [7:0] count=0;
reg [7:0] outdata=0;
          reg [6:0] count_clk = 0;
reg clk2 = 0;
       always @(posedge clk)

begin

if(count_clk == 100)
                begin
                     count_clk <= <mark>0</mark>;
clk2 <= ~clk2;
                end
                else
                     count_clk <= count_clk + 1;
          end
       □ps2_keyboard P(.clk(clk), .clrn(clrn), .ps2_clk(ps2_clk), .ps2_data(ps2_data),
```

```
| Eps2_keyboard P(.clk(clk), .clrn(clrn), .ps2_clk(ps2_clk), .ps2_data(ps2_data), |
| .data(data), .ready(ready), .nextdata_n(nextdata_n), .overflow(overflow));
| .data(data), .data_asc(asc), .flag(flag3));
| .data(outdata), .data_asc(asc), .flag(flag3));
| .data(soutdata[3:0]), .hex(hex0));
| .data(soutdata[7:4]), .hex(hex1));
| .data(soutdata[7:4]), .hex(hex1));
| .data(soutdata[7:4]), .hex(hex2));
| .data(asc[3:0]), .hex(hex2));
| .data(ata), .data(asc[3:0]), .hex(hex3));
| .data(asc[3:0]), .data(asc[3:0]), .data(asc[3:0]), .dat
```

```
else |if(data != 8'hf0 && flag2)
begin
outdata <= data;
flag1 <= 1;
end

if(data == 8'h12 && outdata != 8'hf0) flag3 <= 1;
else if(data == 8'h12 && outdata == 8'hf0) flag3 <= 0;
nextdata_n <= 0;
end
else nextdata_n <= 1;
end

endmodule
```

```
module show(flag,data,hex);
input flag;
input [3:0] data;

output reg [6:0] hex;

always @ (*)
if(flag)
case(data)

4 h0: hex = 7'b1000000;
4 h1: hex = 7'b1000100;
4 h2: hex = 7'b0100100;
4 h3: hex = 7'b011001;
4 h4: hex = 7'b001001;
4 h5: hex = 7'b000010;
4 h6: hex = 7'b0000010;
4 h7: hex = 7'b111100;
4 h8: hex = 7'b000001;
4 h8: hex = 7'b000001;
4 h9: hex = 7'b000001;
4 h9: hex = 7'b000001;
4 h9: hex = 7'b000001;
4 h6: hex = 7'b000011;
4 h6: hex = 7'b000011;
4 h6: hex = 7'b0000110;
4 h6: hex = 7'b0111111;
endcase
else hex = 7'b1111111;
```

ram. v

ps2 keyboard. v 和实验手册上的一样…

ModelSim 仿真:

没有进行这一步,直接在开发板上进行验证…


引脚分配:

Node Name	Direction	Location	I/O Bank
in_ clk	Input	PIN_AF14	3B
in_ clrn	Input	PIN_AB30	5B
hex0[6]	Output	PIN_AH18	4A
hex0[5]	Output	PIN_AG18	4A
out hex0[4]	Output	PIN_AH17	4A
out hex0[3]	Output	PIN_AG16	4A
out hex0[2]	Output	PIN_AG17	4A
out hex0[1]	Output	PIN_V18	4A
out hex0[0]	Output	PIN_W17	4A
out hex1[6]	Output	PIN_V17	4A
out hex1[5]	Output	PIN_AE17	4A
out hex1[4]	Output	PIN_AE18	4A
out hex1[3]	Output	PIN_AD17	4A
out hex1[2]	Output	PIN_AE16	4A
out hex1[1]	Output	PIN_V16	4A
out hex1[0]	Output	PIN_AF16	4A
out hex2[6]	Output	PIN_W16	4A


Node Name	Direction	Location	I/O Bank
hex2[5]	Output	PIN_AF18	4A
hex2[4]	Output	PIN_Y18	4A
hex2[3]	Output	PIN_Y17	4A
hex2[2]	Output	PIN_AA18	4A
hex2[1]	Output	PIN_AB17	4A
hex2[0]	Output	PIN_AA21	4A
hex3[6]	Output	PIN_AD20	4A
hex3[5]	Output	PIN_AA19	4A
hex3[4]	Output	PIN_AC20	4A
hex3[3]	Output	PIN_AA20	4A
hex3[2]	Output	PIN_AD19	4A
hex3[1]	Output	PIN_W19	4A
hex3[0]	Output	PIN_Y19	4A
hex4[6]	Output	PIN_AH22	4A
hex4[5]	Output	PIN_AF23	4A
hex4[4]	Output	PIN_AG23	4A
hex4[3]	Output	PIN_AE23	4A

out hex4[2]	Output	PIN_AE22	4A	
out hex4[1]	Output	PIN_AG22	4A	
out hex4[0]	Output	PIN_AD21	4A	
out hex5[6]	Output	PIN_AB21	4A	
out hex5[5]	Output	PIN_AF19	4A	
out hex5[4]	Output	PIN_AE19	4A	
hex5[3]	Output	PIN_AG20	4A	
out hex5[2]	Output	PIN_AF20	4A	
out hex5[1]	Output	PIN_AG21	4A	
out hex5[0]	Output	PIN_AF21	4A	
in_ ps2_clk	Input	PIN_AB25	5A	
in_ ps2_data	Input	PIN_AA25	5A	
< <new node="">></new>				


实验结果: 按一个 a:



松开 a:



按 shift+a,显示大写 A:



五、 实验中遇到的问题及解决办法

1. 一开始只设置了一个 flag 来判断是否应该显示和计数,导致扫描码变化且每次计数都不是增加 1,后来经过调试,增加了一个 flag,解决了这个问题。

六、 启示

☞ 高级要求(选做)

- 支持 Shift, CTRL 等组合键,在 LED 上显示组合键是否按下的状态指示
- 支持 Shift 键与字母/数字键同时按下,相互不冲突
- 支持输入大写字符,显示对应的 ASCII 码

通过 flag3 判断是否按下 shift,若按下,则输出大写字母的 ascii 码。keyboard. v

```
if(data == 8'h12 && outdata != 8'hf0) flag3 <= 1;
else if(data == 8'h12 && outdata == 8'hf0) flag3 <= 0;</pre>
```

```
ram. v

data_sc = ram[data];
if(flag) data_asc = data_asc - 8'h20;
end
endmodule
```

七、 意见与建议

虽然之前我并没有上过数字电路这门课,但是实验手册前面的讲解非常的清楚,由浅入深,帮助我学习和完成了这次实验。