
Übung 4 -- Oszilloskop Mikrocomputertechnik (MCT)

Prof. Dr. Wolfram Acker



Ozilloskop



Bisherige Übungen

- Übung 1 (Taschenrechner)
 - Ereignisorientierte Programmierung
 - Einstieg in Grafische Benutzeroberflächen mit XAML
- Übung 2 (LED)
 - SPI
 - GPIO
 - Daten in einem Array verwalten
- Übung 3 (Blinker)
 - Timer
 - Trennung von Kern und Oberfläche
 - Grafik
- Übung 4 (Oszilloskop)
 - Ansteuerung von SPI und GPIO
 - Handhabung von Arrays und Schleifen
 - Ansteuerung von Hardware über Objekte




Schritte

- 1. Erstellen der grafischen Oberfläche in XAML
- 2. Ansprechen des A/D-Wandlers über SPI (und GPIO)
- 3. Auslesen einzelner Werte
- 4. Zusammenbau des Wertes aus den Bytes
- 5. Ermittlung des Zusammenhangs zwischen den binären Werten und den realen Spannungswerten
- 6. Grafische Darstellung
- 7. Berechnung von Signalkenngrößen und Darstellung
- 8. Implementierung eines "Triggers"




Die Hardware, der IoT-PC (nur SPI)



- Über SPI verbunden:
 - A/D-Wandler mit zwei Kanälen (Dieser Laborversuch)
 - D/A-Wandler mit zwei Kanälen
 - LED-Streifen




Timing am Empfänger



- Der Takt ist 0 wenn keine Daten übertragen werden (CPOL=0)
- In diesem Beispiel wird das jeweilige Bit bei der ersten Flanke (CPHA=0), d.h. an der steigenden Flanke übernommen
- Wie viele Kombinationen sind aus CPHA und CPOL sind möglich?


Fachhochschule Kiel
Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Ansteuerung des ADC



ADC10S051 von Texas Instruments









SPI Modes

Welchen Mode brauchen wir hier?

```
□ namespace Windows.Devices.Spi
      ...public enum SpiMode
         // Zusammenfassung:
         // CPOL = 0, CPHA = 0.
         Mode0 = 0,
         // Zusammenfassung:
                CPOL = 0, CPHA = 1.
         Mode1 = 1,
         11
         // Zusammenfassung:
                CPOL = 1, CPHA = 0.
         Mode2 = 2,
         // Zusammenfassung:
                CPOL = 1, CPHA = 1.
         Mode3 = 3
```



General Purpose Input Outputs (GPIO)

- Ermöglichen das direkte Ansteuern von Hardware
- Einzelne Bits, die
 - als Ausgänge direkt aus dem C#-Code high oder Low geschaltet werden können
 - Als Eingänge direkt aus dem C#-Code heraus gelesen werden können
- Die GPIO werden über Objekte des Typs GPIO-Controller erzeugt

liefert das Standard Controller-Objekt

GpioPin PinChipSelectDAC;

GpioPin PinChipSelectLED;

GpioPin PinChipSelectADC;


```
void initGPIO()
{
    GpioController gpio = GpioController.GetDefault();
    PinChipSelectLED = gpio.OpenPin(28);
    PinChipSelectADC = gpio.OpenPin(35);
    PinChipSelectDAC = gpio.OpenPin(12);

PinChipSelectLED.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);
    PinChipSelectADC.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);
    PinChipSelectDAC.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);
    PinChipSelectDAC.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);
    PinChipSelectLED.Write(GpioPinValue.High);
    PinChipSelectADC.Write(GpioPinValue.High);
    PinChipSelectDAC.Write(GpioPinValue.High);
}
```

Fachhochschule Kiel
Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Senden und Empfangen

PinChipSelectADC.Write(GpioPinValue.Low);
ADC.TransferFullDuplex(SendBuf, RcvBuf);
PinChipSelectADC.Write(GpioPinValue.High);





			Byte 0 Byte 1 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 BYTCADD2 ADD1 ADD0 DONTC													
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Gesendet	DONTC	DONTC	ADD2	ADD1	ADD0	DONTC										
Empfangen	Z3	Z2	Z1	ZO	DB9	DB8	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Zero	Zero

Fachhochschule Kiel
Hochschule für Angewandte Wissenschafte

[Quelle Bild: Rabensteiner Wikipedia]

Was kommt vom A/D-Wandler zurück?





Fachhochschule Kiel
Hochschule für Angewandte Wissenschaften

10.06.2022

Objektorientierte Struktur

public delegate void neueDatenTyp(double [] buf)


```
class MainPage
Oszilloskop meinOszilloskop;
Public MainPage()
meinOszilloskop.neueDaten+=
neueDatenHandler;
void neueDatenHandler (double
[] daten)
```

```
class Oszilloskop
    GpioPin CS ADC;
     public event neueDatenTyp neueDaten;
    DispatcherTimer timer;
    SFIDevice SPI_ADC;
    void GPI Olnit()
    void SPI_Init()
    void Tim erTick()
```



10.06.2022 MCT Seite 12

Malen mit Zahlen





Viel Erfolg !!!

