

### Kompresja Informacji

Część 2

Kodowanie przyrostowe (DPCM) - część I. Adaptacyjna modulacja delta (ADM), kodeki CFDM oraz CVSDM (2 h)

Robert Hossa, Katedra Teorii Sygnałów


# Kodowanie przyrostowe (DPCM - Differential PCM ) - koncepcja

Przy niewielkiej szybkości zmian amplitudy sygnału źródłowego (np. sygnał mowy nadpróbkowany) warto rozważyć kodowanie jedynie przyrostów pomiędzy kolejnymi próbkami

W ten sposób unikamy kodowania nadmiarowej informacji (dużych wartości składowej stałej), co w efekcie prowadzi do redukcji bitowej reprezentacji dla kolejnych próbek sygnału oryginalnego.

Klasycznym przykładem praktycznej realizacji koncepcji kodowania przyrostowego jest Modulacja Delta (DM – Delta Modulation)

### Modulacja Delta - schemat kodera



### Modulacja Delta - opis matematyczny

#### Opis matematyczny kodera

$$s(n) = s_q(n-1) + e(n)$$
 węzeł sumacyjny 1

$$e_{wv}(n) = e(n) + q(n)$$
 kwantyzer jednobitowy

$$e_r(n) = \Delta \cdot e_{wv}(n)$$
 człon mnożący

$$s_q(n) = e_r(n) + s_q(n-1)$$
 we ever sumacy in 2

### Modulacja Delta - reguła akumulatora,

Równania węzła sumacyjnego 2 oraz członu mnożącego pozwalają zapisać

$$s_q(n) = e_r(n) + s_q(n-1) = \underbrace{\Delta \cdot e_{wy}(n)}_{e_r(n)} + s_q(n-1)$$


#### Podsumowanie

$$s_q(n) = s_q(n-1) + \Delta \cdot e_{wy}(n)$$


Reguła akumulatora – sposób rekonstrukcji sygnału w dekoderze, sygnał odtwarzany może się zmieniać z taktu na takt o wartość  $\pm\Delta$ 

### Modulacja Delta -schemat dekodera


Reguła akumulatora – rekonstrukcja sygnału w dekoderze



## Niepożądane zjawiska w działaniu kodera - efekt przeciążenia zbocza




## Niepożądane zjawiska w działaniu kodera - efekt szumu śrutowego





## Koder Delta - działanie przy optymalnej wartość parametru Δ



# Adaptacyjna Modulacja Delta (ADM - Adaptive Delta Modulation)

#### Sposoby uniknięcia zjawisk niepożądanych w działaniu Kodera Delta

duży stopień nadpróbkowania sygnału (zmniejszenie niepożądanych dużych zmian w kolejnych próbkach sygnału, wolnozmienność)

adaptacyjna formuła zmian parametru Δ – uzmiennienie w czasie wartości parametru skoku w zależności od dynamiki sygnału

Istnieje wiele różnych reguł aktualizacji parametru Δ. Najpopularniejszą z nich jest poniższa formuła

$$\Delta(n) = \Delta(n-1) K^{e_{wy}(n)e_{wy}(n-1)}, \quad \Delta(0) > 0, \quad K > 1$$

nowa wartość poprzednia wartość

# Adaptacyjna Modulacja Delta - analiza poprawności działania algorytmu

$$\Delta(n) = \Delta(n-1) K^{e_{wy}(n)e_{wy}(n-1)}, \quad \Delta(0) > 0, \quad K > 1$$

#### 1. Dla przypadków

$$e_{wv}(n) > 0 \ i \ e_{wv}(n-1) > 0$$

 $e_{wv}(n) < 0 \ i \ e_{wv}(n-1) < 0$ 

Sygnał oryginalny s(n) ma zbyt szybko narastające zbocze

Sygnał oryginalny s(n) ma zbyt szybko opadające zbocze

wartość parametru Δ jest za mała i należy ją zwiększyć. Jak łatwo zauważyć, w obu nadmienionych powyżej sytuacjach mamy spełniony warunek:

$$e_{wv}(n) e_{wv}(n-1) = 1$$

a zatem nastąpi aktualizacja postaci

$$\Delta(n) = \Delta(n-1) \ K^1 > \Delta(n-1)$$
 czyli wartość parametru  $\Delta$  wzrasta,

czyli wartość parametru Δ wzrasta, zachowując się w sposób przez nas pożądany

## Adaptacyjna Modulacja Delta - analiza poprawności działania algorytmu

$$\Delta(n) = \Delta(n-1) K^{e_{wy}(n)e_{wy}(n-1)}, \quad \Delta(0) > 0, \quad K > 1$$

#### 2. Dla przypadków

$$e_{wy}(n) > 0 \ i \ e_{wy}(n-1) < 0$$

$$e_{wv}(n) < 0 \ i \ e_{wv}(n-1) > 0$$

Sygnał oryginalny *s(n)* ma charakter wolnozmienny

wartość parametru Δ jest zbyt duża i należy ją zmniejszyć.

Jak łatwo zauważyć, w obu rozpatrywanych sytuacjach mamy tym razem spełniony warunek


$$e_{wy}(n) e_{wy}(n-1) = -1$$

a zatem nastąpi aktualizacja postaci


$$\Delta(n) = \Delta(n-1) K^{-1} < \Delta(n-1)$$

 $\Delta(n) = \Delta(n-1) K^{-1} < \Delta(n-1)$  czyli wartość parametru  $\Delta$  maleje, zachowując się ponownie w sposób przez nas pożądany

## Adaptacyjna Modulacja Delta przykładowe zmiany parametru Δ




## Adaptacyjna Modulacja Delta przykładowe zmiany parametru Δ





## Adaptacyjna Modulacja Delta przykładowe zmiany parametru Δ



# Adaptacyjna Modulacja Delta - alternatywna postać formuły aktualizacji **\Delta**

Klasyczną postać formuły adaptacji

$$\Delta(n) = \Delta(n-1) K^{e_{wy}(n)e_{wy}(n-1)}, \quad \Delta(0) > 0, \quad K > 1$$


można zapisać w innej równoważnej postaci

$$\Delta(n+1) = \Delta(n) M(n), \quad \text{gdzie} \quad M(n) = \begin{cases} K & dla & e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1); \\ 1/K & dla & e_{wy}(n) \neq e_{wy}(n-1). \end{cases}$$

Kod Matlab – 1 porównanie



## Adaptacyjna Modulacja Delta koncepcja transmisji danych



### Kodek CFDM - Constant Factor Delta Modulation

Reguła aktualizacji wartości parametru Δ (rozwinięta forma formuły ADM)

$$\Delta(n+1) = \Delta(n) M(n)$$
, gdzie

$$M(n) = \begin{cases} 0.5 & dla & e_{wy}(n) \neq e_{wy}(n-1) & i & e_{wy}(n-1) \neq e_{wy}(n-2); \\ 0.66 & dla & e_{wy}(n) \neq e_{wy}(n-1) & i & e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2); \\ 1.5 & dla & e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1) & i & e_{wy}(n-1) \neq e_{wy}(n-2); \\ 2.0 & dla & e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1) & i & e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2). \end{cases}$$

### Kodek CFDM - Constant Factor Delta Modulation

$$M(n) = \begin{cases} 0.5 & dla & e_{wy}(n) \neq e_{wy}(n-1) & i & e_{wy}(n-1) \neq e_{wy}(n-2); \\ 0.66 & dla & e_{wy}(n) \neq e_{wy}(n-1) & i & e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2); \\ 1.5 & dla & e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1) & i & e_{wy}(n-1) \neq e_{wy}(n-2); \\ 2.0 & dla & e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1) & i & e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2). \end{cases}$$

#### Analiza formuły aktualizacji parametru Δ:

w wierszu 1 mamy podwojony warunek (K=2) dla szumu śrutowego,

w ostatnim wierszu jest podwojony warunek (1/K=2) przeciążenia zbocza,

warunek 2 jest ostrożnym krokiem (K=2/3) w warunkach niepewności co do zaistnienia faktu przejścia układu w stronę zjawiska szumu śrutowego,

warunek 3 jest ostrożnym krokiem ((1/K)=3/2) w warunkach niepewności co do zaistnienia zdarzenia przejścia układu w stronę zjawiska przeciążenia zbocza.



# Kodek CFDM - reguła aktualizacji parametru Δ

#### Kod Matlab – 2 porównania

```
if e_wy(n) = = e_wy(n-1)
  if e_wy(n-1) = = e_wy(n-2)
     M=2.0:
  else
     M=1.5;
  end:
else
  if e wy(n-1)==e wy(n-2)
     M=0.66:
  else
     M=0.5:
  end:
end;
delta=delta*M;
```

# Kodek CVSDM - Continuously Variable Slope Delta Modulation

Kodek CVSDM – przykładowe zastosowania praktyczne



MOTOROLA SECURE NET – 12kb/s



MILITARY DIGITAL PHONES - 16kb/s


Reguła aktualizacji wartości parametru Δ

$$\Delta(n+1) = \beta \Delta(n) + \alpha(n) \cdot \Delta_c, \quad \beta = 1 - (1/\gamma), \quad \gamma > 1$$


współczynnik zapominania

$$\alpha(n) = \begin{cases} 1 & J \ z \ K \ znakowbyly \ takie \ same; \\ 0 & w \ przypadku \ przeciwnym. \end{cases}$$
 Typowe wartości: 
$$J = 3, \ K = 3$$

# Kodek CVSDM - analiza przykładowego przebiegu dla parametru Δ



#### Kodek CVSDM - analiza przykładowego przebiegu dla sygnału oryginalnego i po rekonstrukcji





# Adaptacyjna Modulacja Delta ze stopniem pamięciowości 3 - propozycja własna

$$M(n) = \begin{cases} 1/2 & dla \ e_{wy}(n) \neq e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) \neq e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) \neq e_{wy}(n-3); \\ 2/3 & dla \ e_{wy}(n) \neq e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) \neq e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 3/4 & dla \ e_{wy}(n) \neq e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) \neq e_{wy}(n-3); \\ 4/5 & dla \ e_{wy}(n) \neq e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 5/4 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) \neq e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) \neq e_{wy}(n-3); \\ 4/3 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) \neq e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) \neq e_{wy}(n-3); \\ 3/2 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) \neq e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-1), e_{wy}(n-1) = e_{wy}(n-2) \ i \ e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-3); \\ 2/1 & dla \ e_{wy}(n) = e_{wy}(n-2), e_{wy}(n-2) = e_{wy}(n-2), e$$

