

PRODUCT PARAMETERS

Rated Supply Voltage: AC 80-300V

Electric Leakage Protection: 10-99mA off (This feature can be turned off)

Over Voltage(> U) Setting Range: 120-300V (adjustable)

Operation Voltage Range: AC80V-300V(single phase)

Electric Current(> A) Setting Range: 1-63A

Under Voltage(< U) Setting Range: 80-210V (adjustable)

Rated Frequency: 50/60Hz



Over Current And Leakage Protect Times : 1-30 Off

Reset/Start Delay: 10s-99s

> U and < Trip Delay: 0.5s

Power Display Range: 0-99999.9kw/h

Operating Temperature: -30°C to 70°C



FUNCTION DISPLAY

- AFFICHAGE DES FONCTIONS
- VISUALIZACIÓN DE FUNCIONES
- VISUALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
- FUNKTIONSANZEIGE

OVER VOLTAGE SETTING




- RÉGLAGE DE SURTENSION
- AJUSTE DE SOBRETENSIÓN
- IMPOSTAZIONE DI SOVRATENSIONE
- ÜBERSPANNUNGSEINSTELLUNG

UNDER VOLTAGE SETTING

- RÉGLAGE SOUS TENSION
- AJUSTE DE BAJO VOLTAJE
- IMPOSTAZIONE DELLA SOTTOTENSIONE
- EINSTELLUNG UNTERSPANNUNG

OVER CURRENT SETTING

- RÉGLAGE DE SURINTENSITÉ
- AJUSTE DE SOBRECORRIENTE
- IMPOSTAZIONE DELLA SOVRACCORRENTE
- ÜBERSTROMEINSTELLUNG



LEAKAGE SETTING (THIS FEATURE CAN BE TURNED OFF)

- RÉGLAGE DES FUITES (CETTE FONCTIONNALITÉ PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉE)
- AJUSTE DE FUGA (ESTA FUNCIÓN SE PUEDE DESACTIVAR)
- IMPOSTAZIONE DELLE PERDITE (QUESTA FUNZIONE PUÒ ESSERE DISATTIVATA)
- LEKAGE-EINSTELLUNG (DIESE FUNKTION KANN AUSGESCHALTET WERDEN)

RESTART TIME SETTING

- RÉGLAGE DE L'HEURE DE REDÉMARRAGE
- AJUSTE DE LA HORA DE REINICIO
- IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIAVVIO
- ZEITEINSTELLUNG NEU STARTEN

OVER CURRENT/ LEAKAGE PROTECT TIMES

- NOMBRE DE PROTECTIONS CONTRE LES SURINTENSITÉS / FUITES
- SOBRECORRIENTE/ TIEMPOS DE PROTECCIÓN CONTRA FUGAS
- NUMERO DI TEMPI DI PROTEZIONE DA SOVRACCORRENTE/PERDITE
- ANZAHL DER ÜBERSTROM-/ LECKSCHUTZZEITEN

PARAMETER SETTINGS

- 1.Click to view each data
- 2.Press for 5 seconds to enter setup mode and then press to select parameter press and key to adjust the setting

- 1.Cliquez sur pour afficher chaque donnée
- 2.Appuyez sur pendant 5 secondes pour accéder au mode de configuration puis appuyez sur sélectionner un paramètre appuyez sur les touches et pour ajuster le réglage

- 1.Haga clic en para ver cada dato
- 2.Presione durante 5 segundos para ingresar al modo de configuración y luego presione para seleccionar el parámetro presione la tecla y para ajustar la configuración

- 1.Fare clic su per visualizzare ciascun dato
- 2.Premere per 5 secondi per accedere alla modalità di configurazione quindi premere selezionare un parametro premere i tasti e per regolare l'impostazione

- 1.Klicken Sie auf um die einzelnen Daten anzuzeigen
- 2.Drücken Sie 5 Sekunden lang um in den Setup-Modus zu gelangen, und drücken Sie dann um den Parameter auszuwählen
- Drücken Sie die Tasten und um die Einstellung anzupassen

KWH RESET ZERO

Press Key for 12 second, then the screen show " PASS ", set 000 to 111, press " SET " key to confirm, the KWH reset zero

KWH REMETTRE À ZÉRO

Appuyez sur la touche pendant 12 secondes, puis l'écran afficher « PASS », réglé sur 000 à 111, Pressez « SET » Clés à confirmer ,kWh est réinitialisé à zéro

KWH RESTABLECER CERO

Presione tecla durante 12 segundos, luego la pantalla muestra " PASS ", configura 000 a 111, Presionar " SET " La tecla a confirmar, el kWh se restablece a cero

KWH AZZERATO

Premere il tasto per 12 secondi, quindi sullo schermo mostrare " PASS ", impostare da 000 a 111, Premere " SET " chiave per confermare, il kWh si azzerà

KWH AUF NULL ZURÜCKGESETZT

Drücken Sie die Taste Taste 12 Sekunden lang, dann wird der Bildschirm angezeigt " PASS " anzeigen, 000 auf 111 einstellen, Presse " SET " Schlüssel zum Bestätigen die kWh wird auf Null zurückgesetzt



Wi-Fi Over-Under Voltage Protector Energy Meter User Manual

Feature



- Remote control ON/OFF at anytime from anywhere by phone.
- Review current, voltage, leakage current, total kWh on phone
- Can set over voltage/under voltage/over current /leakage current in app or can set these parameter on the protector
- Over voltage protection 110V-300V(adjustable)(default:270)
- Under voltage protection 85V-210V(adjustable)(default:170V)
- Over current protection 1A-63A(adjustable)(default:50A)
- Electric leakage protection:10-99mA(This feature can be turned off)
- Protect Action Time:0.5-30s (default:1s)
- Reconnect time(delay on time):1s-500s(default:30s)
- Three timing modes:timing mode/coutdown mode/cycle timing
- **Note:If your voltage is 110VAC, the protector will over voltage protect when you first time use. Pls change the over voltage (110V-300V) and under voltage (85-220V) according your demand**

HOW TO ADD DEVICE TO APP

1. Open the bluetooth on your phone
2. Press wifi key for 5 second
3. Open the Tuya/Smart Life app, add the device
4. Wifi must be 2.4Ghz (If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz)






1. Ouvrez le Bluetooth sur votre téléphone
2. Appuyez sur la touche Wi-Fi pendant 5 secondes
3. Ouvrez l'application Tuya/Smart Life, ajoutez l'appareil
4. Le Wi-Fi doit être de 2,4 GHz (si votre Wi-Fi est de 5 GHz, veuillez le régler sur 2,4 GHz)



1. Abre el bluetooth de tu teléfono.
2. Presione la tecla wifi durante 5 segundos
3. Abra la aplicación Tuya/Smart Life, agregue el dispositivo
4. El Wifi debe ser de 2,4 Ghz (si su Wi-Fi es de 5 GHz, configúrelo en 2,4 GHz)



1. Apri il Bluetooth sul tuo telefono
2. Premere il tasto Wi-Fi per 5 secondi
3. Apri l'app Tuya/Smart Life, aggiungi il dispositivo
4. Il Wi-Fi deve essere 2,4 Ghz (Se il tuo Wi-Fi è 5 GHz, impostalo su 2,4 GHz)



1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein
2. Halten Sie die WLAN-Taste 5 Sekunden lang gedrückt
3. Öffnen Sie die Tuya/Smart Life App und fügen Sie Geräte hinzu
4. WLAN muss 2,4 GHz sein (wenn Ihr WLAN 5 GHz ist, Bitte auf 2,4 GHz einstellen)



Telephone/Whatsapp/Wechat: +86 15825680503



Email: taixin@taxnele.com



Web: www.taxnele.com