<u>Binär</u>

Begriffe Bit: Eine Stelle einer Binärzahl Bit = 1: Gesetztes Bit(set bit)

Bit = 0: Gelöschtes Bit(cleared bit) LSB: Least Significant Bit, niederwertigstes Bit. Bit 0 MSB: Most Significant Bit,

Bereich(unsigned): 0 bis $2^n - 1$ **Grösste Darstellbare Zahl**(signed): $2^{n-1} - 1$ Kleinste Negative Zahl(signed): -2^{n-1} **Bereich(signed)**: -2^{n-1} bis $2^{n-1}-1$ höchstwertiges Bit, Bit n-1 MSB = 0: Dient als + Nibble: Binärzahl mit vier Bit. MSB = 1: Dient als -

Formeln

Anzahl Zahlen: 2^n

Byte / Oktett: Binärzahl mit acht Carry Bit: Übertragsbit, wird bei

einem Übertrag gesetzt Addition / Subtraktion:

Addition dezimal	Addition dual	Subtraktion dezimal	Subtraktion dual
168	10101000	168	10101000
+ 37	+ 00100101	- 37	- 00100101
205	11,001101	131	10000011

Multiplikation

Multiplikation dezimal	Multiplikation dual
1 2 * 1 4 1 2 4 8 1 6 8	1100*1110 1100 1100 1100 0000 101000

Zweierkomplement(übliche Darstellung negativer Binärzahlen)

1.	IIIve	u	eı	en	
_					

 $0000'0001 \rightarrow 1111'1110 + 1 = 1111'1111$ 0000′1111 → 1111′0000 + 1 = 1111′0001 $0101'1010 \rightarrow 1010'0101 + 1 = 1010'0110$

						2 ⁰	1	1
						2^1	2	10
2^{10}	$1.024 \cdot 10^{3}$	K	Kilo	Ki	Kibi	2^2	4	100
2^{20}	$1.049 \cdot 10^{6}$	М	Mega	Mi	Mebi	2^3	8	1000
2^{30}	$1.074 \cdot 10^{9}$	G	Giga	Gi	Gibi	2^{4}	16	1'0000
240	$1.100 \cdot 10^{12}$	Т	Tera	Ti	Tebi	2^{5}	32	10'0000
2^{50}	$1.126 \cdot 10^{15}$	Р	Peta	Pi	Pebi	2^{6}	64	100'0000
2^{60}	$1.153 \cdot 10^{18}$	Ε	Exa	Ei	Exbi	2^{7}	128	1000'0000

0 . . . 15 0 . . . 255

−2G . . . 2G − 1 0 . . . 4G − 1

2⁸ 256 1'0000'0000

2⁹ 512 10'0000'0000

Beispiel wie viele Bits benötigt für:

 $0-32T-1 \rightarrow 2^5 * 2^40 = 45$ bit

0-32T→46 bit

 $0-10^{12}_d \rightarrow 40$ bit (weil 2^39 = 0.550 * 10^12 was nicht reicht)

Hexadezimal

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
0	0	1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
3	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
4	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
5	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
6	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
7	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
8	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
9	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
A	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
В	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
C	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
D	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
E	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
F	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255

Beispiele

 $2^{15}-1 \rightarrow 8000_{h}-1 = 7FFF_{h}$

 $2^{16} - 1 = FFFF$

144 = 90

E8 = 232

Logik

Unare Funktion Funktion mit einem Parameter (einstellig, unary function) Beispiel: f(x) = xGrösste Darstellbare Zahl (unsigned): $2^n - 1$

Binäre Funktion Funktion mit zwei Parametern (zweistellig, binary function). n-äre Funktion Funktion mit n Parametern n-stellig, n-ary function)

Beispiel: $f(x_0, \dots, x_{n-1}) = \bigwedge^n x_i$

Nulläre Funktion Funktion mit null Parametern (nullstellig. nullary function).

Binäre Funktion

KDNF beinhaltet jedes Element 1x

Nulläre Funktion

Unäre Funktion

oder =1

1 Möglichkeit: keine Argumente

2 mögliche Argumente: x = 0

4 mögliche Argumente(Kartesisches Produkt): (0,0),(0,1),(1,0),(1,1) n-äre Funktion

2ⁿ Argumentkombinationen

Regeln für Disjunktion und Konjunktion

Neutrales Element	$x \lor 0 = x$	$x \wedge 1 = x$
Idempotenz	$x \lor x = x$	$x \wedge x = x$
Komplement	$x \lor \overline{x} = 1$	$x \wedge \overline{x} = 0$
Extremum	$x \lor 1 = 1$	$x \wedge 0 = 0$
Kommutativität	$x \lor y = y \lor x$	$x \wedge y = y \wedge x$
Assoziativität	$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$	$x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$
Distributivität	$x \lor (y \land z) = (x \lor y) \land (x \lor z)$	$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
Absorption	$x \lor (x \land y) = x$	$x \wedge (x \vee y) = x$
De Morgan	$\overline{x \vee y} = \overline{x} \wedge \overline{y}$	$\overline{x \wedge y} = \overline{x} \vee \overline{y}$
$x y \mid x \lor y \mid$		

- Entweder x = 1 oder y = 1 aber nicht beide gleichzeitig.
- Negation der Äquivalenz: $x \oplus y = \overline{x} \leftrightarrow \overline{y}$
- Entspricht der Addition zweier Bits ohne Übertrag (Übertrag ist $x \wedge y$)

Х	У	x + y	$x \wedge y$	$x \oplus y$
0	0	00	0	0
0	1	01	0	1
1	0	01	0	1
1	1	10	1	0

Pro logische Funktion Rückgabewert ein Bit → Viele Bit = Viele Funktionen

Modellierung

Akteur

ist eine aktive Komponente, die Informationen erzeugt oder verarbeitet.




ist eine passive Komponente, die Informationen speichern kann

 \circ

ist eine passive Komponente, die Informationen übertragen kann.


Merke: Nie folgt auf ein Element ein gleiches Element.

Beispiel Modellierung



Wie will man am Modell alle Anrufe in einem Netz abbilden? Es geht schlicht und einfach nicht!(Alle Modelle falsch, aber nützlich)

Prozessor



Register von Prozessor sind mit Bausteinen verknüpft, welche dieser ansprechen kann und somit rechnen

Zyklus

- Prozessor wählt aktiven Baustein aus
- Aktiver Baustein liest aus Registern 2.
- 3. Aktiver Baustein führt Berechnung aus
- Aktiver Baustein schreibt in Register
- 1. Prozessor fordert Wert von der Adresse an, die im Befehlszeiger steht.
- 2. Prozessor decodiert Instruktion aus Wert.
- 3. Prozessor wählt den zur Instruktion gehörenden Baustein aus.
- 4 Aktiver Baustein decodiert Parameter aus Wert
- 5. Aktiver Baustein liest aus den Registern 6. Aktiver Baustein führt Berechnung aus.
- 7. Aktiver Baustein schreibt in die Register
- 8. Prozessor erhöht Befehlszeiger entsprechend der Länge der Instruktion

Assembler

- Assembler ein Programm, welches textuelle Befehle in Maschinencode
- Die Assemblersprache(assembly) ist die entsprechende Sprache
- Konvention für assembly hängt von Hersteller des Assemblers ab

Maschinencode

Darstellung von Operationen als Zahlen

Befehlssatz


- -Menge aller Maschinencodes, welcher ein Prozessor kennt.
- -Menge aller Befehle ist von Hersteller zu Hersteller oder sogar von


Prozessorfamilie zu Prozessorfamilie unterschiedlich, deshalb ist es enorm wichtig. dass man weiss, mit welchem Prozessor man arbeitet/arbeiten will

- Maschinencodes können je nach Befehlssatz gleich oder unterschiedlich lang
- 1 byte (8 bit): byte, DB, RESB
- 2 bytes (16 bit): word, DW, RESW
- 4 bytes (32 bit): dword, DD, RESD
- 8 bytes (64 bit): gword , DO , RESO

Merke: Beim Schreiben der unteren 32-bit(EAX, EBX, etc.) werden die oberen 32bit auf 0 gesetzt.

Werden Änderungen im ersten 16-bit Block vorgenommen(bsp AX/AL) ändert das BIG-ENDIAN LITTLE-ENDIAN oxCAFEBABE oxCAFEBABE will be stored as will be stored as BE | BA | FE | CA CA | FE | BA | BE die oberen Bits nicht. RAX Accumulator, für einige Rechenoperationen das einzige mögliche Register **RBX** Datenpointer RCX Counter für Schleifen und Stringoperationen RDX Pointer für I/O-Operationen RSI, RDI Quell- und Zielindizes für Stringoperationen RSP Stackpointer, Adresse des allozierten Stacks RBP Basepointer, Adresse innerhalb des Stacks, Basis des Rahmens der Funktion R8 - R15 Zusätzliche Register





db 48 db 0x35, 0h21, 049h	schreibt ein Byte mit dem Wert 48d schreibt die drei Byte 35h, 21h, 49h			
db 'a'	schreibt den ASCII-Code von a	= 61h		
	äquivalent zu: db 0x61			
db 'Hallo'	schreibt die ASCII-Codes von	H, a, l, l und o.		

start

Sprünge

Ändern des RIP(RIP + x). JMP, JNZ, usw. Wir springen in Abhängigkeit von Flags!

, macini aco im (im . x). sivii , sivi	, asw. win springer in Abriangia
cmp a, b	cmp a, b
jg label ; Jump if A > B	jl label ; Jump if A < B
Cmp a,b	Jmp label ; Jump always
Jnz label; Jump if A ≠	

Flaas

CF(Carry Flag) → 1 wenn Add./Sub. Übertrag erfordert(<u>unsigned</u>)

OF(Overflow Flag) → Gibt Überlauf bei signed Operatioen

CF und OF immer gesetzt, da Prozessor k.P ob signed/unsigned

ZF(Zero Flag) → 1 wenn Resultat 0

SF(Sign Flag) → SF = MSB vom Resultat

bei signed «Less» (L) und «Greater»(G)

PF(Parity Flag) → Gesetzt wenn unterstes Byte gerade Anzahl von gesetzten Bits(Einsen).

Vergleich (Bei signed SF ≠ OF)

```
Subtraktion a -b
                                    a = b \rightarrow 7F = 1
a < b \rightarrow CF = 1
                                    a>b ZF = 0 & CF = 0
bei unsigned «Below» (B) und «Above»(A)
```

Vergleichsoperation → Setzt nur Flags ohne Subtraktion

Programm Start

Das Label _start repräsentiert bei uns der EntryPoint. Im Executable steht eine Adresse(für start) ab wo das Programm anfängt. Wieso nicht erstes Byte? Weil

Programm Ende

Das Programm muss sagen, wann es beendet ist. Es macht den Systemcall exit(auf Linux rax = 60, rdi = 0 dann syscall)

Privilege Levels

0 – 3: 0 Alle Befehle, Prg 3 → Programme «keinen» Schaden

OS-Handler

Handler für Systemaufrufe. Was in Rax, welche Argumente in anderen Register(bsp rdi, rsi). Adresse des Handlers wird bei Bootvorgang in IA32_LSTAR

geschrieben(nur bei PL 0 veränderbar)

System Aufruf

- 1. Programm Funktionscode in RAX(Argumente in andere Register) 2. Programm SYSCALL
- 3. RIP \rightarrow RCX, RFLAGS \rightarrow R11, PL 0, RIP \rightarrow IA31 LSTAR
- 4. Ausführung OS-Handler(Syscall)

Beachte! Rückgabewert exit(RDI) ist nur unterstes Byte Beispiel mov rdi, 300 \rightarrow echo \$? \rightarrow 44 weil 300-256 = 44 Beispiel Hello World Beispiel Summe 0 + 1 ... bits 64 msg: db 'Hallo World!' bits 64 global start len: equ \$-msg global _start _start: start: mov rdi. 6 mov rax, 1; sys_write mov rcx, 0 mov rdi. 1 : stdout sum: mov rsi, msg ;address of the String add rcx, rdi mov rdx, len; length of the String dec rdi syscall ;system call--> OS do what jnz _sum mov rax. 60 :svs exit mov rax. 60 mov rdi, 0; with code 0 mov rdi,rcx svscall svscall **Beispiel Anzahl Operationen bis** gleichgross bits 64 global start _start: mov rdi. 20 mov rcx, 8 mov rbx, 0 _operate: dec rdi inc rcx inc rbx cmp rdi, rcx ig operate mov rax, 60 mov rdi,rbx syscall

Stapel von 8 Byte grossen Elemente, der zur Laufzeit Arraygrösse ändert.

Push/ Pop

Push legt ein 8-Byte-Wert oben auf den Stapel.

Mit pop kann man einen Wert von Stack nehmen.

Das oberste Element liegt an der niedrigsten Adresse!(Wächst von hohen zu

niedrigen Adressen)

RSP - Stack Pointer

Der Stack Pointer(RSP) zeigt auf das aktuelle Element des Stacks. Wird nun Push/Pop ausgeführt, wird dieser RSP verändert.


Push rax = sub rsp, 8 & mov [rsp], rax

Pop rax, mov rax, [rsp] & add rsp, 8 // erhöhen → Stack kleiner



Call **Speichert** die **Rückspring-Adresse** auf dem Stack und Springt dann. Das bedeutet die Adresse der nächsten Instruktion wird auf dem Stack abgelegt und dann wird «die Funktion» aufgerufen.

Die Gegenteilige Funktion von Call heisst Ret(return). Diese kann man in der «aufgerufenen Funktion» aufrufen. Dann springt man zur Adresse zurück, welche man vorhin mit Call auf den Stack gepusht hat. Dann verkleinert man den RSP





Calling Convention

Da Call keine Parameter oder Rückgabewerte hat und keine Register, Stack oder Flags sichert braucht es Vereinbarungen.

Calling Convention sind Vereinbarungen zwichen Aufrufen(Caller) und aufgerufener Funktion(Callee): Wo Argumente, Wo Rückgabewerte, welche Register bearbeitet, etc.

Von OS zu OS, Compiler zu Compiler verschieden Hauntgrund warum verschiedene Compiler/OS inkompatibel

Performance des Gesamtsystems abhängig wegen Tradeoff Mehr Register -> weniger Register für Rechnungen

Mehr Stack -> mehr langsame Speicherzugriffe Kein Optimum

Lokale Variabeln / Globale Variabeln

Lokle Variabeln: liegen auf dem Stack

Globale Variabeln: fixe Adresse im Speicher(Label)

```
Ergebnis
// Ein Einzeilen-Kommentar
/* Ein Block-Kommentar mit
   mehr als einer Zeile */
puts ("Hallo⊔\
                                     puts ("Hallo_HSR");
 Beispiel Wörter Ausgabe
                                         iterieren
                                        call _ausgabe
 hits 64
                                        inc r9
 global start
                                        cmp r9, [anzahl]
 anzahl: dg 3
                                        jl _iterieren
 strings: db 'String1', 'plz',
                                         mov rax, 60
 'Dellsperger'
                                         mov rdi. 0
 len: dq 7, 4, 11
                                         svscall
 start:
 mov r8, strings ;erste Adresse von s
                                         ausgabe:
 mov r9, 0; String counter
                                         mov rax. 1
                                         mov rdi. 1
                                        mov rsi. r8
                                        mov rdx, [len + r9 * 8]
                                        add r8, rdx
                                        syscall
```


Die Sprache C

Weniger Aufwand, Register nicht selber verwalten, einfach Schleifen, Verzeigungen, Sprünge, Nachvollzierbarkeit, keine Unterscheidung signed oder unsigned → <u>Evolution Assembler</u>

Toolchain(logisch gesehen)

Assembler: Macht aus (mehreren) Assembler Dateien (mehrere) Objekt Dateien.

Linker: Macht aus mehren Objekt-Dateien eine Executable. Präprozessor: Entfernt Kommentare. Tokenization. Direktiven Compiler: Kompiliert reinen C-Code in Assembler Dateien



Objekt Dateien(Binärrepresentation einer Assembler-Datei)

Enthält Binärsequenzen für Daten und Maschinenbefehle

Enthält Symbole(Labels) in der Symboltabelle

```
SYMBOL TABLE:
                                                      mov rax, [0x0]
                       10: 48 8b 04 25 00 00 00 00
0000
                    v 18: 48 8b 1c 25 00 00 00 00
                                                            rbx, [0x0]
                                                      mov
             *UND* g
0000
0008 g
             .text x
0010 g
             .text f
10 <f>:
10: 48 8b 04 25 00 00 00 00
                                      mov
                                             rax, [0x0]
18: 48 8b 1c 25 00 00 00 00
                                             rbx, [0x0]
                                      mov
20: 48 39 d8
                                             rax, rbx
                                      cmp
                                             +5 -> 2A <no_call>
23: 75 05
                                      jne
25: e8 00 00 00 00
                                             +0 -> 2A <no_call>
2A <no call>:
2A: c3
```

Das nebenstehende Programm assemblieren wir mit: nasm -f elf64 ex0600000.asm -o ex060000.o

Executable(Ausführbare Datei)

Symbole in den Objektdateien haben noch keine festgelegte Adresse..

Linker weist jedem Symbol eindeutige Adresse zu. Er erzeugt aus mehreren Objekt-Dateien eine einzige Binärsequenz, die Executable. Dann <u>nicht mehr</u> unterscheidbar, aus welcher Objekt-Datei welches Symbol.

ld -o syscall syscall.o

C Sprachebenen

Präprozessor → Bearbeitet includes und defines

Basiskonstrukte → Grundgerüst vom Programm, Variabeln, Schleifen, etc

Standardbibliotheken → stellen Funktionen und Typen zur Verfügung, welche Basis-Funktionalität beinhalten.

Globale Variabeln(Typ + Bezeichner [Optional initalisiert])

Werden Exportiert→ wie globale Elemente in Assembler


Extern → Compiler nimmt an, dass Variable in anderer Datei ist Ohne Extern: Variabel wird in Objekt-Datei erstellt

Aller ausführbarer Code muss in Funktion stehen Int main () erste aufgerufenen Funktion

Präprozessor

1.Durchlauf: Entfernen von Kommentaren und Zeilenumbrüchen bei fortgesetzten Zeilen

2.Durchlauf: Zusammenführen Header + Tokenbildung



Bezeichner: Beginnt mit Buchstaben oder _ gefolgt von Buchstaben, _ oder

```
a, _, _a, a0, _0, _a0, _0_0, ____, int, for, size_t
```

Zahl: Beginnt mit Ziffer(oder Punkt Ziffer) gefolt von Ziffern, Buchstaben, _ oder .

0, 1, 0123, 0x1234, .05, 0_.0 (nicht gültig in C), 0xE+12

String und Character: alles zwischen «» und ' '

"Hallo_HSR", "Hallo_'HSR'", "Hallo_\"HSR\"", 'H', '\'', '"'

Punctuator(achtung greedy → grösstmögliche Token):

```
( ) [ ] { } . , : ; ? ... -> # ##
= + - * / % & | ^ ~ ! << >> == != < > <= >= && | |
*= /= %= += -= ++ -- <<= >>= &= |= ^=
```

3.Durchlauf Direktiven bearbeiten(include, define, if, else, endif)

#include → Kopiert tokenisierten Inhalt von Include-Datei

Präprozessor macht <u>aus mehreren Dateien eine Datei(Translation Unit)</u> danach geht diese abgearbeitete Datei zum Compiler

#define → Ersetzt jeden passenden Token mit neuem Wert

Der Präprozerssor arbeitet ein define nach dem anderen ab, bis alle durch sind: BSP. #define XY7 123. #define 123 700

- 1. \rightarrow int v = XYZ: \rightarrow int v = 123:
- 2. \rightarrow int y = 123 \rightarrow int y = 700

Nach Ersetzungen geht er nochmals defines von oben durch

```
datei.c
 #include "x.h"
                                 #define x z
 #define z w
 int v = x:
Lösung y = w → Zuerst y=z → dann y = w
```

Objekte & Wert

Objekt: zusammenhängender Speicherbereich

Wert: Bedeutung des Inhalts eines Objektes

Jede globale Variabel Objekt, aber nicht jedes Objekt Variabel

Basistypen(int, float), Abgeleitete Typen(arrays, etc), ENUMS

Typen beschreiben Objekt bzw. Eigenschaften, bsp sizeof(T)

Vorteil: auto. Grösse, richtige Operationen(signed / unsigned), Fehler

melden(beispiel Typen nicht kompatibel)

Auf Maschinencode-Ebene nur Adressen, keine Variabeln

- signed char hat mindestens 8 Bit und die kleinsten Obiekte mit eigener Adresse
- short int hat mindestens 16 Bit
- ullet int hat mindestens 16 Bit und \geq short int, soll der natürlichen Grösse der Architektur der Ausführungsumgebung entsprechen.
- long int hat mindestens 32 Bit und ≥ int
- long long int mindestens 64 Bit und ≥ long long

Ebenfalls unsigned char, unsigned bool und void

Abgeleitete Typen

- Array-Typen: Mehrere Elemente vom gleichen Typ nacheinander
- Struct-Typen: Mehrere Elemente möglicherweise verschiedener Typen
- Pointer-Typen: Adresse eines Objekts
- Funktions-Typen: Adresse einer Funktion

Pointer

Adresse, welche auf ein Objekt zeigt.

Definition: void* oder int* oder auch int**

Ausdrücke

Ausdrücke sind Kombination von Operanden und Operatoren Besteht aus verschiedenen Teil ausdrücken und hat einen Typ

Jeder Ausdruck ausser void hat einen Wert

Conditionals(if)

Ausdrücke, welche interpretiert werden, dass 0 falsch ist und jeder andere Wert

Referenz- und Dereferenzoperator

Der Operator «&» erzeugt die Adresse eines Audruckes

Pointer(*)werden jeweils Adressen(&) zugewiesen, sprich der eigentliche Wert von T* ist &a

*& heben sich gegeneinander auf» → *&a = a = &*a

Achtung bei &*a muss a Pointer sein, weil Adresse verlangt

Int b [5] [= {0,1,2}], verbleibende Elemente mit 0 initialisiert

Wird ein Array mit einem Bezeichner angesprochen, ist immer die erste Adresse des Arrays gemeint

→ Es können auch Pointer verwendet werden:

```
int a [5] = \{1,2,3\};
int *pointer = &a;
                             int *p1 = a;
    **pointer2 = &pointer;
      ("%i", *pointer); //1
                             int *p2 = &a[1];
     ("%i", **pointer2); //
                                   f("%i und %i", *p1, *p2);
char a [5] = "Hallo";
                                         "Hallo";
                                char *a =
char *s1 = a;
                                char *s1 = a;
```

```
char *s2 = &a[1];
char *s2 = &a[1];
      ("%s", a); //Hallo
      ("%c", *s1); //H
                                  F("%c", *s2); //a
      ("%c", *s2);
```

Beispiel extern

```
int anzahl = 3;
char *s = "Hallo" "und" "Ciao";
int len[3] = { 5, 3, 4 };
for (int i = 0; i < anzahl; i++)
    write (fd, s, len[i]);
s = s + len[i];
```

```
void
main ()
                                   int strlaenge (char *str)
                                     int counter = 0:
  int len = 0;
      int len = strlaenge (s);
      write (fd, s, len);
      s = s + len + 1;
```

```
#include "strlaenge.h"
extern int strlaenge (char *str);
```

Funktion wurde in andere Datei verschoben.

Strukturierte Variabeln / Structs

```
struct
 int x;
 int y;
} t;
t.x = 1;
      F ("%i", t.x);
```

Eine Strukturierte Variabel beinhaltet verschiedene Member, welche eizeln angesprochen werden können: Ein Struct braucht gleich viel Speicher, wie beide

hile (str[counter] != '\0')

counter++;

turn counter:

Jedes Member hat eigene Adresse.

einzelnen Variabeln.

Structs können auch Variabeln sein:

```
ruct database person1;
erson1.name = "Hans";
erson1.tel = 123;
```

int tel: struct database person1 = {"Hans", 123}

Pointer auf Struct:

```
struct T
  int x;
  int y;
};
struct T *t;
t\rightarrow y = t\rightarrow x;
   <u>intf</u> ("%i", t->y);
```

Mit dem «->» Operator können auf die Adressen der Member zugegriffen

```
struct T t, u;
t = u;
struct T *pt = &t;
```

Memberwise Copy

Vollständig(complete) wenn Compiler genug Infos, um Grösse dieses Typs zu bestimmen, andernfalls unvollständig

Forward-Deklarationen

```
struct Folder;
                      // Forward—Deklaration
 struct File
      struct Folder *parent;
                                    // Poi
      char name [256];
                                    // Gro
 };
                                    // Typ
 struct Folder
      struct File * file[256]; // Arr.
 };
Unions
```

Union. In einer Union hat es mehrere Structs. Mit Unions lassen sich Casts vermeiden

```
union U {
    int kind;
    struct { int kind; char value [256]; } str;
    struct { int kind; long long value; } 11;
```

Unions werden in Structs definiert. Ihre Member beginnen alle mit Adresse der

```
void f (); a signer hohr Virly
void g (void); an Argumente
 int f (int *x)
      *x = *x + 1;
      return *x * 4;
int p = 7;
 int q = f(\&p); // p wird 8, q wird 32
```

Main Funktion

Die Main Funktion hat ein Argument Counter und ein Char-Array von Argumenten, welche der Funktion mitgegeben werden können. Da ein Array immer nur als Pointer übergeben werden kann, muss die Anzahl(argc) einzeln übergeben werden.

- 1. OS übergibt Programm Kommandozeilenargumente
- Argv ist ein Pointer auf das erste Element eines Arrays von String
- 3. Agrv[0] beinhaltet den Pointer auf den Programmnamen
- 4. Agrv[1] [argc-1] enthlt Pointer auf Argumente

Lokale Variabeln

```
int * f (int **x)
    int y = 123;
    *x = &y;
return &y; -> DINSING beache lebensables
```

Liegen auf dem Stack, innerhalb von Funktion definiert.

Printf %s → String

%i → int %p → pointer %c → Char

Speicher

Grundsatz

Es gibt kein System, das optimal für alle Anwendungszwecke eingesetzt werden kann. Jede Optimierung geschieht auf einen oder mehrere Anwendungsfällem hin. Ein perfektes System gibt es nicht!

Software-Basis-Modell

CPU lädt Befehlssequenzen aus Hauptspeicher und führt die aus

Ein Befehl kann, Daten zwischen Hauptspeicher und Registern verschieben, Auf Registern rechnen oder den Befehlspointer verändern

Compiler generiert Befehlssequenzen, CPU führt diese aus

Speicher-Programmier-Modell

Früher einfachen Aufbau(weil Proz gleichschnell wie Hauptspeicher):




Aus diesem einfachen Prinzip haben sich Compiler und OS gebildet. Compiler -> Generiere Code, um Werte zwischen Hauptspeicher und Prozessort zu Transportieren

OS: Weise den Programmen Speicher (Bereiche) zu

Hauptspeicher(RAM / ROM)

Speicher mit Speicherzellen, welche Wert speichern können. Zugriff über Speichercontroller, Kommunikation zwischen Speichercontroller und Prozessor geht über den Speicherbus



Moderne Computer brauchen aus <u>physikalischen</u>, logischen und ökonomischen Gründen eine Speicherhierarchie, in der verschiedene Sorten Speicher eingesetzt

Physikalisch: Licht, Hitze(mehr Transistoren desto heisser) Logisch(Adressierung ist logarithmisch, mehr = mehr Zeit)

Ökonomisch: Grundsatz desto CPUnäher Speicher desto teurer, komplexer, schneller, weniger fehleranfällig

- Flüchtiger Speicher(ohne Strom weg)
 - CPU-Register
 - CPU Cache(Level)
- Hauptspeicher(RAM / ROM)
- Nichtflüchtiger Speicher(behält ohne Strom)
 - Festplatte(HDD/SSD)
 - Externe Datenträger(CD, Flashdrive, etc)
 - Netzwerkspeicher/Cloudspeicher
- Archiv/Backup(Tape)

Vorteile höherwertiger Speicher

- Näher an CPU
- Höhere Zugriffs und Transfergeschwindigkeit
- Weniger Fehler(anfälligkeit)
- Geringere Sicherheitsanforderungen(bei Zugriff verloren)

Vorteile niederwertiger Speicher

- Niederiger Preis pro Byte
- Höhere Kapazität
- Grössere Transfereinheiten

Beispiel

Es gibt beispielsweise Cache, Hauptspeicher und Sekundärer Speicher. Programme und Daten liegen im Hauptspeicher und werden vom Cache-Controller automatisch in den Cache geladen, um den Zugriff durch die CPU zu beschleunigen. Festplatten werden zum einen dafür verwendet Programme und Daten dauerhaft zu speichern und zum anderen als Auslagerung für Hauptspeicher, um diesen zu erweitern. Das wird vom Betriebssystem gesteuert. Grundsätzlich kann man sagen, je weiter weg ein Speicher von der CPU ist, desto billiger, fehleranfälliger und langsamer ist er. Vergleiche dazu die HDD.

Lokalitätsprinzip

Arbeitsbereich eines Programmes(Zeitraum Delta t vor Zeitpunkt t):




Lokalitätsdiagramm

Im Lokalitätsdiagramm werden die Zugriffe aus Speicherstellen im zeitlichen verlauf aufgezeigt.

Räumliche Lokalität: Wird auf eine bestimmte Adressse im Hauptspeicher zugegriffen, so ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der folgende Zugriffe auf eine Adresse in der Nachbarschaft erfolgt. Im Speicher wird dies genutzt in dem man immer Datenblöcke verschiebt.

Zeitliche Lokalität: Wird auf eine bestimmte Adresse im Hauptspeicher zugegriffen, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in naher Ukunft wieder darauf zugegriffen wird. Im Speichersystem will man also die zuletzt zugegriffenen Daten auf der schnellsten Stufe der Hierarchie halten.


- → Wenn ich den Arbeitsbereich kenne, kann ich auf zukünftigen Arbeisbereich schliessen
- → Ohne dieses Prinzip, bräuchte man nur die langsamste Speicherstufe



Cache

Zwischenspeicher, welcher kleiner als Hautpspeicher ist und näher an CPU→schnellere Zugriffszeiten.

- Neben Daten auch Teil der Adresse der Zellen speichern
- Lokälitätsprinzip → Daten in Cache(schnelle, viele Zugriffe)
- Cache zwischen Prozessor und Hauptspeicher: Ohne Sie wären Computersysteme praktisch unbrauchbar(weil langsam).



→ Cache aufwendig und teuer

Cache Hit: Gesuchte Adresse ist im Cache.

Chache Miss: Gesuchte Adresse ist nicht im Cache.

Berechnung Mittlere Zugriffszeit

Tc Zugriffszeit auf den Cache.


Tm Zugriffszeit auf den Hauptspeicher.

pc Wahrscheinlichkeit eines Cache Hits.

Mittlere Zugriffszeit: Erwartungswert E(T) der Zugriffszeit T:

$$\mathsf{E}(T) = p_C \cdot T_C + (1 - p_C) \cdot T_M$$


Fully Associative Cache(FAC)



Adressen sind aufgeteilt in Tags und Offset. Man sucht die Cachezeile mit dem richtigen Tag und in diesem dann den richtigen Offset. Beste Cache-Leistung, aber aufwendige Hardware(teuer). Vergleichsbausteine

Direct Mapped Cache


Lookup Address: 0x12345678



Array Einfachere Implementierung, viele Kollisionen, schnell

k-Way Set Associative Cache:

Array



k-verschiedene DMCs, Kompromiss zwischen FAC und DMC→ Weniger komplex als FAC, weniger Kollisionen als DMC aber genau so schnell wie DMC


B<u>erechnungen</u>

Gegeben 2 Level Cache:

a) 64KB 4-way set associative

Cache: 64Byte Cachezeilenlänge und 64Bit-Adressen. 16 GB Hauptspeicher

1. Wie viele Cachezeilen Pro Stufe und Pro Way



 2^{22} : $2^6 = 2^{16}$ 2. Wie viele Bits benötigt ein Tag in jeder Stufe:

I. DMC $Adresse\ 64bit = 2^6 = 6\ bit\ Offset$ Anzahl Cache Zeilen pro Way $2^8 = 8$ bit Set $Bits\ pro\ Tag = Adress grösse - Offset Set \rightarrow 64 - 6 - 8 = 50 Bit$

II. FAC Bits pro Tag = Adressgrösse − Offset → 64 - 6 = 58Bit

Im FAC wird des gesamte Tag gespeichert, weil jede Zeile in jedem Eintrag gespeichert werden

3. Overhead/zusätzlicher Speicher für Tags im Cache nötig?

Overhead = Anzahl Bits pro Tag * Cachezeilen pro Stufe $\rightarrow 2^{10} * 50Bit$ II. FAC $Overhead = Anzahl \ Bits \ pro \ Tag *$

Cachezeilen pro Stufe $\rightarrow 2^{16} * 58Bit$ 4. Speicherstellen des Hauptspeichers auf dieselben Cacheeinträge?

Hauptspeicher * Way - Anzahl:*Grösse Cache* = $2^{34} * 2^2 : 2^{16} = 2^{20}$ 2 MB Hauptspeicher teilen sich 4 Stellen(anzahl

ways) im Cache II. FAC

i. Keine Stellen geteilt!

Gegeben 8 MB Hauptspeicher, 8KB FAC, 64B Zeilenlänge 1 Anzahl Cachezeilen = 8KB / 64 = 128 Cachezeilen

2 minimale Anzahl an Bits je Tag:

Hauptspeicher ergibt Grösse Adresse: 8 MB → 23 Bit Adressen

Bit pro Tag: Adresse – Offset = 23 – 6 = 17 Bit

3 Zusätzlicher Speicher für Tags

17 Bit * 128 = 2176 Bit = 272 Byte

Неар

Speicherbereich für dynamischen Speicher

- Vom OS verwaltet
- Beliebige Grösse(der Speicherblöcke)
- Beliebiger Zeitpunkt Reservation/Freigabe

<u>Speicherfreigabe</u>

Explizit: Programmierer, wann Speicher freigegeben wird

Implizit: Speicher auto. Freigegeben, wenn nicht benötigt OS nur explizite Speicherverwaltung, implizit App(JVM, Py, ...)

Malloc(s): allozier Speicherblock grösse S

Free(*p): gibt Speicherblock frei, der an Adresse p beginnt

Problem expliziter Freigabe: Speicherlacks wenn nicht mehr

gebrauchter Speicher nie freigegeben wird.

→malloc & free gehören zusammen wie Klammern, sodass es «keine» Speicherlacks gibt

→ Programmierer zuständig für Freigabe/kein OS Compiler Hilfe

Interne Fragmentierung

Heap reserviert grösseren Speicherblock als angefragt wurde, der zusätzliche Speicherbereich wird vom Programm nicht verwendet(Verschwendung)

Externe Fragmentierung

Programm reserviert immer wieder Speicher und gibt ihn unregelmässig wieder

→ Über Längere Zeit entstehen kleine Löcher, grössere Speicherreservierungen können nicht bedient werden obwohl die Summe der Löcher genug gross wäre

Heap Implementierungen(geheim, Einsatzgebiet, Forschung)

- Variable Zuordnungsgrösse(Blockgrösse = 1)
- Mehrfache fester Blockgrösse
- -Grössenklassen(verschiedene Listen von 2^x freien Blöcken)
- Buddy-System
- Kombinationen der gennanten Basis-Varianten

Mehrfache fester Blockgrösse

Blockgrösse x und Mehrfache von x → je kleiner, desto weniger interne

Fragmentierung aber mehr Aufwand/Metadaten

Metadaten dezentral (bei Speicherblöcken, Überlaufschutz mit magic Numbers, kein Schutz vor Programmierfehler)

Metadaten zentral (jenseits von Speicherblöcken) Kein Überlauf, aber zusätzlicher Speicherplatz für Metadaten

Speicherblock-Verwaltung

Bitliste(Ein Bit pro Block 0 = Block frei, 1 Block verwendet), suche linear und langsam, he weiter hinten Platz frei ist, desto länger

Verkettete Liste(frei,32 -> besetzt, 32 -> frei 64), sehr schnelles zusammenführen, wenn a(32) frei und b(32) frei -> ab(64)

Suchalgorithmen(eingefügte Blöcke werden aufgeteilt!)

First-Fit → erste passende Lücke am Anfang


Next Fit: → erste passene Lücke nach zuletzt reserviertem Bereich

Best-Fit→ Durchsucht alle Lücken, wählt kleinste passende aus

Worst-Fit → Durchsucht alle Lücken, nimmmt grösste Lücke

Buddy System

Speicheranfragen → nächste 2er Potenz, wenn zu klein → Buddy



1. Wie viele Bits benötigt eine virtuelle Adresse?

32KB virtueller Adressraum = 2^{15} = 15 Bits (Länge) es gibt 2^{15} Adressen.

2. Wie viele Bits benötigt eine reale Adresse?

64KB Hauptspeicher = 216 = 16 Bits.

3. Wie viele Bits davon sind Offset?

Page ist 4KB gross = 2^{12} = 12Bit Offset. \rightarrow gleiche Adresse wie Page.

4. Was sind die kleinste und grösste virtuelle Adresse?

Kleinste = 0 / Grösste = 2^{15} -1 \rightarrow 8000_h-1 = 7FFF_h (mit 32KB rechnen)

5. Was sind die kleinste und grösste reale Adresse?

Kleinste = 0 / Grösste = FFFFh

6. Wie viele Pages gibt es?

Grösse Adressraum = 32KB «geteilt» Page Grösse 4KB = 32/4=8 Pages.

7. Wie viele Page Frame gibt es?

Hauptspeicher 64KB «geteilt» Page Grösse 4KB = 64/4 = 16 Page Frames.

8. Wie viele Bits benötigt eien Frame Nummer?

Es gibt 16 Frames = 2^4 = 4 Bits braucht es. (Frames 2er Potenz rechnen) 9. Wie gross ist die Page Table pro Prozess ohne Statusbits mindestens?

In PageTable sind x Pages. Hier 8 Pages. FrameNr 4 Bits → 8*4Bits =

10. Wie gross ist sie wenn Haupspeicher vertoppelt wird. Also 128KB?

128KB = 2^{17} = 17Bits. 128KB/4KB=32 Frames = 2^5 →5Bits.

11. Wie gross ist sie wenn virtuelle Adressraum verdoppelt wird (64KB)?

64KB virtueller Speicher/4KB(PageGrösse) = 16 Pages.

16*4Bits(FrameNr)=64Bits. Ein System habe 16 MB Hauptspeicher, 32-Bit breite virtuelle Adressen und 4 KB grosse

Pages. Es soll eine zweistufige Page-Table verwendet werden.

1. Wie viele Page Tables kann es in diesem System pro Prozess geben?.

Zeilen = Grosse Directory: Breite Eintrag 2^{12} : 2^{2} (32 bit) = 2^{10} Page Tables 2. Table soll gleich gross wie Page sein mit 32Bit Einträge. Wie viele


Jede Page Table hat 1K Einträge. Pro Eintrag eine Page(1K). ==

3. Wie viele virtuelle Adressen kann es in einem Prozess geben?

Jede Page hat 4K virt. Adressen über alles → 4K*1M(Pages) = 4GB v.A.

Virtueller Speicher

- → Prozesse
- Prozesse bekommen von OS Speicher zur Verfügung"
- OS zuständig, dass Prozesse sich nicht stören, Daten austauschen, etc.
- Lösung: Prozess kennt nur virtuelle Adresse, MMU übersetzt virtuelle Adresse in physische Adresse, OS konfiguriert MMU pro Prozess:



Pages

Virtueller Adressraum besteht aus Pages, Page jedoch kein Speicher, benötigt dazu Speicherort(Hauptspeicher/Sekundärspeicher)

(Page)Frames


Hauptspeicher besteht aus Frames. In ein Frame passt genau eine Page. Daraus folgt ein Frame = Page.


<u>Virtueller Adressraum / Page Table</u>

- Pro Prozess ein virtueller Adressraum
- Pro Prozess ein Pagetable (Mapping Tabelle)
- OS verwaltet, welche Pages wann wo liegen müssen, MMU kennt nur Hauptspeicher→ MMU kann nur sagen ob Page, resp. Zu Page gehörendes Frame im Hauptspeicher

MMU


Generelle Aufgabe: Übersetzten von virtueller in physikalische Adresse. Page Number → Frame Number, Offset bleibt gleich.





Two Level: Page Number wird aufgeteilt: in Directory Index & Page Table Index 1)Page Table in Directory finden

2) Table Index in Page Table finden Viele Page Tables, Page Directory zeigt auf Page Tables



virtuellem Adressraum ab)

Kann sehr schnell sehr gross

werden, Lookup sehr schnell

Status-Bit Used(P Bit)

Gibt an, ob Page überhautp benutzt(Used = 1 oder 0)

Interprozesskommunikation(IPC)

Shared Memory: Prozesse teilen Speicher, kein Schutz

Message Passing: OS kopiert Daten, Sicher, Overhead

<u>Berechnungen</u>

Speicher Two Level :(t + 1) *4KB 1 Table pro 1KPages

Speicher Single Level (Adressbereich : Pagegrösse * Zeilengrösse)

Paging nennt man die Verwaltung von pageorniertierem Speicher(ist der zugehörige Frame im HS oder SS), Laden von Pages, etc.

Dreschen

Dreschen nennt man den Vorgang, wenn die ganze Zeit Pages aus dem

Sekundärspeicher geholt werden müssen. Gründe dafür sind i.d.R Hauptspeicher zu klein oder zu viele Prozesse parallel laufen

Paging-Strategien

Da das OS beim Paging ständig Pages in der Speicherhierarchie verschiebt gibt es verschiedene Strategien:

Ladestrategie: Wann und welche Pages laden

Entladestrategie: Wann modefizierte Pages zurückschreiben Veränderungsstrategie: Welche Page entfernen, wenn HS voll

werden soll. Minimaler Aufwand, Lange Wartezeit(Page muss vor Gebrauch noch


Precleaning: Modifizierte Pages frühzeitig in sekundär Speicher→ Schreiben evtl. sinnlos, wenn wiederverwendet, kurze Wartezeit

Page Buffering: Zwischenspeichern von veränderten und unveränderten P. (+/wie Precleaning, +schelle Auswahl)

Verdrängungstrategien(massiver Einfluss auf Performance)

Page Fault, wenn Page nicht in Hauptspeicher

Optimal ersetzte Pages, die am längsten nicht kommt




Second Chance(2. Chance[siehe R])


F F F

Clock(Next Spring)

F F F F



LRU(Last Recently Used) Längstes unbenutze Page[fast Optima] NFU(Not Frequently Used)



1. Not Frequently Used

lot Freque	ently Used				51 4	4	39	. N	ь,	- ặ	
Pag	e 1	Pag	ge 2		7	пω	9	7	9	4 unt	
Zugriffe	Counter	Zugriffe	Counter	Zu entfernende Page						a	
30	1	1	1	implementationsablia	0	- 1	0	1	0 +	1 R	
20	2	0	1	P2,						Z	
0	2	2	2	in	5 5	5	2 1	7,5	<u>~</u> :	≥ g: -	
45	3	3	3	i =					_	ten	,
66	η	2	4	i a						R Zeitstempel	
0	Ч	1	2	19	١.		>			_	
78	1	2	\	74	6	0 0	2	10	Co	Alte	
1	(1	1	64						9	_
lot Freque	ently Used	with Agin	g				0	0		- 20	
Pag	e 1	Pag	ge 2		2 -		۷ .	7	4	Zeit	
Zugriffe	Counter	Zugriffe	Counter	Zu entfernende Page			۔ ں	۰.	٠.	Pag Zeitster Au	,

Tree Frequency Committee C										
Pag	ge 1	Pag	ge 2							
Zugriffe	Counter	Zugriffe	Counter	Zu entfernende Page						
30	V 0 0 0	1	1000	j.						
20	1100	0	0100	35						
0	0110	2	1010	PA						
45	A 0 11	3	1 101	61						
66	1 1 01	2	1112	64						
0	0 1 10	1	1111	/5 //						
78	1011	2	1111	Can						
1	1101	1	1111	3,∨						




00067900

Ein- & Ausgabe

Eingabegerät: physikalische Sachverhalten→ Daten

Zwischen CPU und Device wird eine Schnittstelle eingefügt, welches Register in



Pro Gerät wird ein eigenes Adressbereich reseviert, welcher nur für das Gerät verwendet werden kann.

– Adressraum des Speichers nicht für Speicher ausgenutzt

Ported-mapped IO

+ Speicher kann gesamten Adressraum verwenden

Ported-mapped I/O via Speicherbus"


Pollingsmechanismen (Wann/Wie werden Daten geholt)

Interruptgesteuert: Gerät sendet Unterbruchssignal wenn bereit

Eine weitere Möglichkeit, um Wartezeiten auf die Peripherie nutzungsbringend einzusetzten. Ziel ist es, dass der Datentransfer nicht über die CPU sondern direkt abläuft. Dabei gibt es einen weiteren Baustein, den DMA-Controller, welcher die

Vorgehensweise(vereinfacht)

- - a. CPU sieht DMA als eigentliches Gerät
- 2. CPU gibt Speicherbus an DMA frei
 - a. DMA gibt Angaben am Gerät, sodass dieses direkt den Transfer ausführen kann
- 3. Nach Beendigung sendet DMA an CPU einen Interrupt



Einzeltransfer: CPU gibt Speicherbus für einzelnen Transfer für DMA frei (wenige, periodische Daten Modem, Diskette)

sind(Fesplatte, Netzwerkkarte, etc)

Ausgabegerät: Daten→ physikalische Vorgänge Ladestrategien Einige Geräte auch beides(SSD, Festplatten, Touchscreen) **Demand Paging:** Laden auf Anfrage(Minimaler Aufwand, Lange Wartezeit) Datenkommunikation **Prepaging**: vor Verwendung geladen(«vorhersehen» → Analyse) Demand Paging mit Prepaging: Pages + Nachbarn geladen Adressen oder Daten übersetzt. **Entladestrategien** Demand Cleaning: Page zurückgeschrieben, wenn Frame wiederverwendet

Memory-mapped I/O

+ Einfach(CPU weiss nicht, was Geräte, keine I/O-Logik)

Geräte haben eigenen IO Bus, zwei Adressräume, Speicher und Geräte

- Komplexität → CPU zusätzliche Logik, System zusätzlichen Bus

Bus hat zusätzlicher Bitleitung(Selector Bit), welche mitteilt, ob Speicher oder Device. Verbindet Vorteile beider Verfahren.


Programmgesteuert: Ständige(oder Zyklische) Abfragung, ob Status Register

+keine Verzögerung -beansprucht CPU

DMA(Direct Memory Access)

Übertragung zwischen Daten aus dem Speicher und dem Device handelt:

- 1. CPU programmiert DMA für Datentransfer
 - b. Quelle, Ziel, Menge, Betriebsart gesetzt



Blockfransfer: CPU tritt Speicherbus an DMA ab. bis alle Daten übertragen