# Arquitectura dos Computadores

Evolução dos computadores


#### ENIAC - antecedentes

- Electronic Numerical Integrator And Computer
- Eckert e Mauchly
- University of Pennsylvania
- Tabelas trajectórias para armas
- Iniciado 1943
- Terminado 1946
  - Demasiado tarde para o esforço de guerra
- Utilizado até 1955


## ENIAC – Aspecto Geral



# Programadores do ENIAC




# Manutenção do ENIAC



Replacing a bad tube meant checking among ENIAC's 19,000 possibilities.

# Debugging






#### ENIAC - detalhes

- Decimal (não se baseava no sistema binário)
- 20 acumuladores de 10 digitos
- Programado manualmente com switches
- 18,000 tubos de vácuo
- 30 toneladas
- 15,000 pés quadrados
- 140 kW de consumo de energia
- 5,000 adições por segundo

# Máquina de estado de Neumann

- Conceito de programa armazenado
- Memória principal armazenava prodados
- ALU funcionava sobre a operação de número binários
- Unidade de controle que interpretava as instruções da memória e as executava
- Equipamentos de input e output operados pela unidade dw controle
- Princeton Institute for Advanced Studies
  - IAS
- Terminado em 1952

# Estrutura da máquina de von Neuman




#### IAS - detalhes

- 1000 x 40 bit palavras
- Numeros binários
- Instruções de 2 x 20 bits
- Conjunto de registros (armaze
  - Registro de buffer de memória
  - Registro de endereço de memó
  - Registro de instruções
  - Registro de buffer de instruções
  - Program Counter
  - Accumulator
  - Quociente de multiplicação



#### Estrutura do IAS - detalhe



### Computadores comerciais

- \* 1947 Eckert-Mauchly Computer Corporation
- UNIVAC I (Universal Automatic Computer)
- US Bureau of Census 1950 calculations
- Foi incluído no Sperry-Rand Corporation
- Fins de 1950 UNIVAC II
  - Mais rápido
  - Mais memória




#### **IBM**

- Equipamento de processamento de cartões perfurados
- 1953 o 701
  - 1º programa armazenado num computador da IBM's
  - Cálculos científicos
- 1955 the 702
  - Aplicações comerciais
- Culminou com a série 700/7000

#### **Transistores**

- Substituiram os tubos de vácuo
- Mais pequenos
- Mais baratos
- Menos dissipação de calor
- Feitos a partir de silicon(ar
- Inventados em 1947 na Be



### Computadores baseados em Transistores

- Máquinas de segunda geração
- NCR & RCA produziram máquinas baseadas em transistores
- IBM 7000
- DEC 1957
  - Produziu PDP-1



#### Microelectrónica

- "small electronics"
- O Computador é feito de portas, células de memória e interconexões.
- Isto pode ser incorporado num semicondutor
- ex. Pastilha de silicio

# Gerações de Hardware de computadores Tubo de Vácuo - 1946-1957


- Transistor 1958-1964
- Small scale integration 1965
  - até 100 dispositivos num chip
- Medium scale integration 1971
  - 100-3,000 dispositivos num chip
- Large scale integration 1971-1977
  - 3,000 100,000 dispositivos num chip
- Very large scale integration 1978
  - 100,000 100,000,000 dispositivos num chip
- Ultra large scale integration
  - Over 100,000,000 dispositivos num chip

#### Lei de Moore

- Maior densidade de componentes num chip
- Gordon Moore co-fundador da Intel
- Numero de transistores num chip duplicam cada ano
- Desde 1970's o desenvolvimento abrandou
  - Duplicação dos transistores cada 18 meses
- O custo de um chip tem-se mantido constante
- Maiores densidades significam caminhos mais curtos, permitindo maiores performances
  - Tamanhos pequenos permitem uma maior flexibilidade
- Manos Consumo e requesitos de refrigeração

## Crescimento dos Propagistores (2002) •25M na CPU na CPU

•300M na Cache!




#### **IBM 360**

- **\*** 1964
- Primeira família planeada de computadores






- 1964
- Primeiro minicomputer
- Não necessitava de ar condicionado
- Cabia numa bancada
- **\***\$16,000
- Aplicações Embe
- **BUS STRUCTUR**



# DEC - PDP-8 Estructura do BUS



#### Memória de semicondutores

- 1970
- Armazena 256 bits
- Sem leituras destrutivas
- Capacidade duplicada cada ano


#### Intel

- 1971 4004
  - Primeiro microprocessador
  - Todos os componentes da CPU num chip
  - 4 bit
- Seguido em 1972 pelo 8008
  - 8 bit
  - Desenhado para aplicações específicas
- 1974 8080
  - Primeiro processador para uso geral




- Velocidade do processador aumentou
- Capacidade de memória aumentou
- A velocidade da memória é inferior à do processador

# DRAM e Processor - Características



#### Tendências da DRAM





Que tipos de problemas podem advir?

### Soluções

- Aumentar o número de bits obtidos
  - Tornar a DRAM "larga" em vez "comprimento"
- Alterar DRAM interface
  - Cache
- Reduzir a frequencia do acesso à memória
  - Cache mais complexa
- Aumentar a largura de banda da interconexão
  - Buses mais rápidos

## Evolução Pentium (1)

- **8080** 
  - Primeiro processador de uso geral
  - 8 bit de caminho de dados
  - Utilizado no primeiro pc Altair
- \* 8086
  - Mais poderoso
  - 16 bit, 1mb endereçável
  - Cache de instruções, prefetch de instruções
- \* 80286
  - 16 Mbyte memória endereçável
- 80386
  - 32 bit
  - Suporte para multitasking

## Evolução Pentium (2)

- \* 80486
  - cache poderosa
  - com co-processador matemático
- Pentium
  - Várias instruções executadas em paralelo
- Pentium Pro
  - branch prediction
  - data flow analysis
  - speculative execution

### Evolução Pentium (3)

- Pentium II
  - MMX technology
  - graphics, video & audio processing
- Pentium III
  - Instruções adicionais para gráficos 3D
- Pentium 4
  - Melhorias para multimédia
- Itanium / Itanium 2 ???