# 實習名稱:振幅移鍵控 (Amplitude Shift Keying, ASK)

班級:電子三丙 組別:第9組 姓名:游鎮遠(107360734)

### 1. 實驗目的

在大自然中存在的訊號,像是聲音和影像等,都是屬於連續性的類比訊號(analog signal),而將類比訊號加工過後,可以將其轉變為「0」與「1」兩種不連續的訊號,就稱為數位訊號(digital signal)。

而若想使用數位訊號進行通訊,則需要將數位訊號進行調變,就像類比訊號有 AM、FM 和 PM 等調變方式一樣,數位訊號同樣有 ASK、FSK 和 PSK 等調變方式,本次實習選用 ASK 作為實驗項目,透過 LabVIEW 軟體繪製模擬程式,觀察 ASK 數位調變的

- (1) 調變波波形及星座圖受雜訊干擾的變化。
- (2) M-ASK 數位調變波的頻譜。

### 2. 理論說明

"Amplitude" Shift Keying,顧名思義就是以振幅(Amplitude)作為調變基礎,將電磁波依照振幅大小載著數位訊號傳送出去。以一個位元為例,0產生的調變訊號為小振幅,1產生的調變訊號為大振幅,也就是能夠有2<sup>1</sup>種輸出狀態,如圖1所示。




圖 1:數位訊號與 ASK 調變振幅大小的關係

而若使用更多位元, ASK 就能產生更多不同大小的振幅, 每種振幅分配一個唯一的二進制數字, 如圖 2, 例如使用兩個位元, 能夠產生 2<sup>2</sup> 2 種輸出狀態, 00、01、10 和 11, 也就是 4 種振幅大小, 以此類推。但若使用太多位元, 振幅大小太過接近, 或是傳輸過程受到干擾, 則容易在接收解調時出錯, 因此, 較不適合使用在高速訊號處理的通訊系統。




圖 2: 不同二進位數字產生的不同振幅

# 3. 實驗步驟

本次實驗使用 LabVIEW 做為模擬軟體,製作兩個部分:

(1) 前置面板:提供各項參數調整與觀察波形輸出,如圖 3。




圖 3:前置面版配置

#### (2) 程式圖:繪製模擬程式流程。

本次實驗程式之重要步驟大致為:先輸入字串,轉為數位訊號,對其進行 ASK 調變,加入模擬的通道雜訊,再進行解調,最後將解調之訊號轉回字串,流程如圖 4 所示。圖 5 為程式圖截圖,並標示重點部分。



圖 4: 本次實驗之重要步驟流程圖




圖 5:程式圖

# 4. 實驗結果

## (1) 字串

若程式設置無誤,輸入的字串應與傳送後解調變的字串一致,如圖 6。




圖 6:輸入字串與解調後的字串

# (2) 數位訊號與調變後的振幅

若數位訊號使用之位元為 n 個,有  $2^n$  種輸出狀態,則 ASK 模數為  $2^n$ ,意味調變產生之振幅種類為  $2^n$  種振幅。




圖7:使用1個位元,2種振幅狀態




圖 8:使用 2 個位元,4 種振幅狀態(截圖僅有部分狀態)




圖 9:使用 3 個位元,8 種振幅狀態(截圖僅有部分狀態)




圖 10:使用 4 個位元,16 種振幅狀態(截圖僅有部分狀態)

由上圖觀察可知,當振幅種類過多時,振幅大小太過相近,則可能在傳送後解調時發生錯誤。

# (3) 星座圖

星座圖可觀察各模數訊號經過調變後,受雜訊干擾的影響。




圖 11:模數為 2 時,星座圖分布




圖 12: 模數為 4 時, 星座圖分布




圖 13:模數為 8 時,星座圖分布




圖 14:模數為 16 時,星座圖分布

由上圖可知,模數越高時,星座圖叢集的點分布越不聚集,且叢集與叢集越接近,容易受雜訊影響。

#### (4) 位元與 ASK 調變關係表

位元數量	M-ASK 模數	振幅種類	星座圖叢集
1個	2	2 種	2個
2個	4	4 種	4個
3個	8	8 種	8個
4個	16	16 種	16 個

表 1: 位元與 ASK 調變關係表

#### (5) 傳輸頻寬

ASK 調變的傳輸頻寬計算方法為中心頻率 (Carrier Frequency) 加減符號速率 (Symbol Rate)。

以下圖頻譜圖為例,中心頻率為  $1\,\mathrm{MHz}$ ,加減符號速率  $0.1\,\mathrm{MHz}$ ,傳輸頻寬為  $0.9\,\mathrm{MHz}$   $\sim 1.1\,\mathrm{MHz}$  ,如圖  $15\,\mathrm{fm}$  。




圖 15: 傳輸頻寬標示

#### 5. 心得報告

本次的 ASK 調變是這門實習課的第3個 Lab,有別於前幾次的 AM 和 FM 調變等,這是我們所做的第一個數位訊號調變實習,難度一下子躍升了一個檔次。

還在做類比調變的時候,所用到的方塊圖配置還算少,不用多久就能做完,但到了數位訊號調變,無論是佈線或是對其方塊功能的理解,都需要更花時間。看著密密麻麻的程式流程圖,深怕哪裡少接了一條線,任何微小的失誤都會導致程式無法正確運行,不過最後當波形完美地出現時,也是有滿滿的成就感油然而生。

但正是因為自己有操作過一遍,原本在課本上生硬的波形,變得活躍在腦中,能夠更好地理 解,也更有印象,我想,這才是實習課最實貴的價值所在吧。

## 6. 参考資料

- [1] 莊志清 等編著, "通訊系統設計與實習",全華圖書,2010
- [2] 謝岱凌 等編著, "LabVIEW 201X 虛擬儀控程式設計",高立圖書,2012
- [3] 你真的都搞懂了嗎?數位通訊新世代 科學月刊 https://scimonth.blogspot.com/2014/09/blog-post\_3.html
- [4] 調變方式- 電子小百科- Electronics Trivia | 羅姆半導體集團- ROHM Semiconductor <a href="https://www.rohm.com.tw/electronics-basics/wireless/wireless\_what3">https://www.rohm.com.tw/electronics-basics/wireless/wireless\_what3</a>
- [5] Amplitude-shift keying Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Amplitude-shift\_keying
- [6] The Open University Exploring communications technology: 1.4 Amplitude-shift keying (ASK) OpenLearn Open University TM355\_1

https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/exploring-communications-technology/content-section-1.4