专题9-代码搬移

- 一、搬移起点 (SRAM) S3C6410 的 SRAM起始地址为0x0C00 0000。
- 二、搬移终点 (DDR) 地址为链接脚本地址0x50008000

四、启动方式 (LDR PC, =reset)