Universalregler mit 1 Mischer



Datenblatt

RDO244A000



Anwendung

Heizungsregler in Mikroprozessortechnik mit unverlierbar gespeicherten Einstellungen zur witterungsund/oder raumtemperaturabhängigen Regelung der Kesseltemperatur für Wohnhäuser und gewerbliche Bauten. Für Anlagenbau konzipiert. Energieaufbereitung mit vielen unterschiedlichen Energieerzeugern zur Ansteuerung eines direkten Heizkreises (Kesselkreis) oder eines Mischer-Heizkreises (Heizkörper oder Fussbodenheizung) und der Warmwasserregelung.

Leicht verständliche Bedienung durch eindeutige Gliederung in Bedienungsebenen.

Für den Fachmann: Umfassende Informationsebene für Diagnose sowie Funktionskontrolle der Anlage für zeitsparende, zuverlässige Inbetriebsetzung und Wartung.

Erweiterbarkeit

Anschliessbar am vertauschbaren Zweidrahtanschluss (D-Bus) sind:

- 1 Raumfernbedienung (Raumfühler) und/oder 1 Raumfühler
- 1 Funkuhrmodul (DCF77, Sender Frankfurt a. M.)

Ausführung

Kompaktgerät für Kessel- oder Schaltschrankeinbau von vorne, Aufbau oder Schnellbefestigung auf Tragschienen nach DIN 46277. Kunststoffgehäuse, IP 40 nach DIN 40050 (eingebaut). Steckbar auf Grundplatte mit Schraubklemmen (2x15) oder für Anschluss mittels Steckerleisten

(2x15). Schalttafel-Normausschnitt 138 x 92mm für Geräteklasse 144 x 96mm. Einbautiefe mit Steckerleisten: 81mm / Einbautiefe mit Grundplatte: 101mm.

Merkmale

- Heizungsregler in Mikroprozessortechnik mit analogem Bedienkonzept und digitalen Einstellmöglichkeiten
- Mehrere Regelkreise mit konfigurierbarer Funktion:
 - -1-stufige, 2-stufige 2-Punkt-Regelung oder Modulation für Brenner (oder Wärmepumpe)
 - Autonome Holzkessel-Rücklaufhochhaltung ohne/mit zweitem Energieerzeuger
 - Fernwärmeregelung mit Wärmetauscher
 - $Mischer regelung \ mit \ PI-Verhalten \ bei \ Verwendung \ des \ Mischer heizkreises$
 - -Warmwasserladeautomatik
- Pufferspeicher mit Speicherfühler verwendbar (auch 2 Fühler möglich)
- Warmwasserladung durch Elektroeinsatz ausführbar
- Warmwasserthermostat oder -fühler anschliessbar (auch 2 Fühler möglich)
- Anwenderfreundliche Programmeingabe auf übersichtlicher Tastatur oder mit PC
- Digitale, leicht verständliche Anzeige der Zeit, des Programms, der Temperaturen, des Anlagezustandes und der Grundeinstellungen im übersichtlichen LCD-Informationsfeld
- Blockbildung und Kopierfunktion zur einfachen Einstellung der Wochenschaltuhr
- Dreikanal Digital-Wochenschaltuhr mit Standardprogramm (automatische Sommer-/Winter-Zeitumschaltung möglich)
- Gangreserve > 24 Stunden mit wartungsfreiem Kondensator
- Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Brennerlaufzeiten (Brennerstufe 2 intern erfasst)
- Impulszähler für Brennereinschaltungen 1. Stufe (Brennerstufe 2 intern erfasst)
- Service-Schnittstelle "RS 232" (mit Kabel Signalwandler RZB008A am PC anschliessbar)
- Selbstadaptive Heizkurve, selbstlernende Optimierung
 Sparsamster Energieeinsatz durch zeitliche Anpassung von Aufheiz- und Absenkbeginn
- Ferienprogramm
- "Help"-Funktionen zur Reaktivierung der Standard-Uhrenprogramme sowie der eingestellten Heizkurve
- Steuereingänge für externe Befehle
- Frostschutzautomatik einstellbar (Anlagefrostschutz und Gebäudefrostschutz)
- Heizgrenzenautomatik (So-/Wi-Automatik und Tagesheizgrenzenautomatik)
- Energiesparende Pumpenautomatik
- Bedienungsanleitung im Gerät

 $\label{thm:configuration} \mbox{Die Applikation kann mit dem Konfigurationsparameter verändert werden.}$

Universalregler mit 1 Mischer



Applikationen:

- Brenner 1-, 2-stufig oder modulierend
- Mischer-Heizkreis und direkter Kessel-Heizkreis (Hilfskreis für Radiator) (KK- und MK-Pumpe am gleichen Relais)


- Brenner 1-, 2-stufig oder modulierend
- Kessel-Festwertregelung mit Rücklaufregelung (Rücklaufhochhaltung) (mit Witterungsfühler möglich)


- Fernwärmeregelung


(mit Q_{min}-Begrenzung möglich)

Mischer-Heizkreis und direkter

 Mischer-Heizkreis und direktei Kessel-Heizkreis (Hilfskreis)








Technische Daten	Netzspannung Leistungsaufnahme	230 VAC+10%15%, 5060Hz 5 VA	
Einstellungen	Raumsollwertkorrektur Datenerhalt der Parameter	± 3 °C ≥ 30 Jahre	
Schaltuhr	Wochenschaltuhr digital Anzahl Freiprogrammierbare Schaltpunkte pro Tag Schaltpunkte, Schaltabstand - Genauigkeit (Abweichung) - Gangreserve typisch LCD-Anzeige	3 Kanäle 6 (Total 42 pro Kanal) 15 Min < 2.5 Sek/Tag (bei T _A =20°C) > 24 Std (bei T _A =050°C) Zeit, Wochentag, Schaltprogramm,	
Serviceschnittstelle	Pegel galvanisch nicht getrennt Übertragungsrate	5 V (TTL) 60019200 Baud	
Eingänge	Leitungslängen Gerätebus total, maximal (Fernbedienung, Funkuhr) Leitungslängen maximal Fühlereingang NTC (BA=Aussen) Fühlereingänge PTC (BWW=Warmwasser/BK=Kessel/BV=Vorlauf/BRÜ=Rücklauf/BRES=Reserve) Fühlereingang PT1000 (BAG=Abgas) Digitaleingänge mit "Pull up" Widerstand Betriebsstundenzähler galvanisch getrennt	200 m $(A \ge 1.0 \text{mm}^2)$ 100 m $(A \ge 1.0 \text{mm}^2)$ 10 kΩ $(T_A = 25 \text{°C})$ 1 kΩ $(T_A = 25 \text{°C})$ 1 kΩ $(T_A = 0 \text{°C})$ 5 V 230 VAC	
Ausgänge	PWM-Ausgangsspannung -Relais direkt ansteuerbar Relais つ-1 on "Brenner Stufe 1" Ein Relais 〇 KK "Brenner Stufe 2" EIN/AUS Relais 〇 KK "Kesselkreispumpe" oder "Mischerkreispumpe" Relais 內 WW "Warmwasserladepumpe" Relais 內 MK "Mischer auf" Relais 內 MK "Mischer zu" * Maximaler Gesamtstrom für Klemmen * 〇 KK / 〇 WW / 〇 MK / 內 MK / 內 MK	$\begin{array}{ccc} & 11 & V & (Ri=50\Omega) \\ \text{Ja} & & (12VDC,Ri>600\Omega) \\ \text{für 250} & VAC,4A\cos\phi \geq 0,6 \end{array}$	
Klemmen Normen/Vorschriften	Leitungsquerschnitt pro Schraubklemme max. Schutzklasse Kleinspannungsteil EMV Störaussendung EMV Störfestigkeit Zulassung CE Schutzart: Frontseite Rückseite	2 x 1.5 mm ² II nach EN60730 schutzisoliert EN50081-1/EN55022 EN50082-1/EN60730 EN60730 (SEV) CE-konform IP 40 nach DIN 40050 (eingebaut) IP 00 nach DIN 40050	
Umgebung	Temperatur: Lagerung Betrieb Umgebungsfeuchte Gewicht	-20+60 °C 0+50 °C Klasse F nach DIN 40040 500 g	

Universalregler mit 1 Mischer




Applikationen:

- Wärmepumpe 2 stufig
- -mit/ohne Solepumpe
- -mit/ohne Pufferspeicher (-Ladepumpe)
- Mischer-Heizkreis oder direkter-Heizkreis



- Autonome Holzkessel-Rücklaufregelung und Wärmepumpe 1 stufig - Pufferspeicher
- Mischer-Heizkreis

- Autonome Holzkessel-Rücklaufregelung und Brenner 1 stufig mit/ohne Pumpe
- Pufferspeicher
- Mischer-Heizkreis




Steckerbelegung	Kontakt Nummer	Symbole Bezeichnung	Beschreibung		
A: 230VAC Ein- und Ausgänge	1	N (N_)	Nulleiter		
3 3	2, 5, 12, 13	L, L2, L3, L1	Phase		
	3	<i>(</i> ⊐= Bh1	Fernwärme, autonome Rücklaufregelung: Rücklauf "wärmer"		
	6	▽=2 on /▽=1☆			
	7	(プ=2 off/(プ=1 沢			
		, ,			
	8	⊘ KK	1	el zur Mischerkreispumpe	
	9	⊘ MK		el zur Kesselkreispumpe	
	10	₁ MK	Mischer AUF : Stellbefehl "w		
	11	₩Ţ. MK	Mischer ZU : Stellbefehl " k	kälter"	
	14	1 on	Stufe 1 EIN		
	15	⊘ ww	Ladepumpe Warmwasser		
B: Mess-und Steuereingänge	21	D-Bus	Gerätebus für Raumfernbedienung, Gerätebus für Raumfernbedienung, Relais-Modul anschliessbar oder PWM-Ausgangssignal (Pufferspeicher-Ladepumpe, WW-Elektroeinsatz,) Masse		
	22	D-Bus			
	24	PWM			
	25	GND			
	26	BA	Witterungsfühler	FT12A	
	28	BK	Kesselfühler	RFT203A (FT1A, FT2A)	
	29	By	Vorlauffühler	FT1A (FT2A)	
	30	B _R Ü	Rücklauffühler	FT1A (FT2A)	
	31	BRES	Reservefühler (WW2, SP2)	RFT213A (FT2A)	
		S5 (Ext 5)	Eingang 5 konfigurierbar	(Schalter oder Fühler)	
	32	B _{WW}	Warmwasserfühler	RFT213A (FT2A)	
	33	BAG	Abgasfühler oder	RFT223A	
			Pufferspeicherfühler oben	RFT213A	
		S3 (Ext 3)	Eingang 3 konfigurierbar		
	34	S2 (Ext 2)	Eingang 2 konfigurierbar	(ext. Sommerbetrieb)	
	35	S1 (Ext 1)	Eingang 1 konfigurierbar	(ext. Standby Regler)	
	RFB	Ferneinstellger	ät zur Raumtemperaturkorrektur	mit Raumfühler	
Weitere Symbole	RM		Ferneinstellgerät zur Raumtemperaturkorrektur mit Raumfühler Relais-Modul: Externes Relais: 12VDC, Ri > 600Ω (Printrelais) Sockel mit Schraubanschluss ZGE005 für Relais ELESTA SVR362 / 12VDC:		
			el-Klemmen: 11, 12 Arbeitskonta		
		SVR362: Sock	Sockel-Klemmen: A1, A2 Anschluss 12VDC		
	OM	Optokoppler-M	odul für Warmwasser-Thermosta	at	
		230VAC-Ansch	Anschlüsse: Kleinspannungs-Anschlüsse:		
		1 rot (L)			
		2 schwarz (N)) 4 schwarz (GNE	,	
	O WWZ		rmwasser Zirkulationspumpe (mit RM ansteuerbar)		
	WW-Th	Warmwasser-Thermostat (mit Kleinspannungskontakt direkt anschliessbar) Warmwasserladung elektrisch (durch den Elektroeinsatz)			
	WW el.				
	Th	I hermostatven	til soll den Radiatoren vorgescha	itet werden	

Universalregler mit 1 Mischer




Massbilder (mm)



Installation/Anschluss-Schema

Nach Anwendungsschema oder Gesamtstromlaufplan verdrahten. Anschluss durch Fachkraft gemäss den örtlichen Vorschriften. Die Verbindungen der Temperaturfühler und der Fernbedienung zum Regler sind mit einer Schutzkleinspannung versehen. Diese sind vorzugsweise getrennt von Netzleitungen zu verlegen.



Die Funktion der Eingänge (Schalterfunktionen) ist konfigurierbar!

Werkeinstellung der konfigurierbaren ext. Eingänge:

- S1: Extern standby Regler
- 0 = Funktion gemäss Betriebsartenschalter auf dem Regler
- 1 = Regler standby (Heizbetrieb AUS; Warmwasser AUS; Frostschutz aktiv) (Achtung: bei Verwendung eines WW-Th ist der WW-Frostschutz nicht mehr aktiv!)
- S2: Extern Sommerbetrieb
- 0 = Funktion gemäss Betriebsartenschalter auf dem Regler
- 1 = Sommerbetrieb aktiv (Heizbetrieb AUS; Warmwasserladung aktiv; Gebäudefrostschutz aktiv)
- S3: Werkeinstellung keine Funktion (konfigurierbar als Abgasfühler oder Pufferspeicherfühler 1)
- **S5**: Werkeinstellung keine Funktion (konfigurierbar als Pufferspeicherfühler 2 oder Warmwasserfühler 2)

RDO244A000 Heizungsregler DOMOTESTA; mit Beleuchtung der Anzeige