





管网优化设计快速入门 第三课-监测点布置

主讲人: 小木


东华大学

课程大纲

- 1.水量预测
- 2.管网建模
- 3.监测点布置
- 4.水泵优化调度
- 5.爆管分析
- 6.水质模型
- 7.管网分区
- 8.模型校核



- 1.水压监测点
- 2.流量监测点
- 3.水质监测点





增州有的化安装那么多的检测器,所以说我们需出现应点就是适网此面的可读检测到数据的描述。如在定案标户并是的转奏型中,通过水力计算后,每一个节点都可以检测到余氯、压力等参数,但是现实生活中,没有节点这个抽象的东西,且管网埋在底下,我们在节点处除非安装检测器,不然就不能检测到数据。


然而, 把所有的管段都安装上检测器, 你有钱吗?

Property	Value
*Junction ID	4
X-Coordinate	3937.07
Y-Coordinate	7040.82
Description	
Tag	
*Elevation	19.1
Base Demand	51.2
Demand Pattern	1
Demand Categories	1
Emitter Coeff.	
Initial Quality	
Source Quality	
Actual Demand	25.60
Total Head	52.00
Pressure	32.90
Quality	0.00



- 1.压力监测点的布置
- (1) 影响系数
- 影响系数是一个节点的流量变化,对其它 节点的压力影响。比如公式中,我们在 EPANET中,把基本需水量加大,求出正 常及加大后K节点的压力之差,作为分母。
- 之后管网中其他节点压力变化之差作为分子,这样,我们就能求出一个矩阵X,x(m,n)代表第n个节点水量改变,对第m个节点的影响系数

$$X(i, k) = \frac{H_i - H_i'}{H_k - H_k'}$$





- 1.压力监测点的布置
- (2) 归一化处理
- 对矩阵的各列元素分别求平均值和方差, 然后对各列的数据做归一化处理,得出一 个新的矩阵X',之后对矩阵进行标准化处理, 求出X"

$$X = \begin{bmatrix} x(1,1) & x(1,2) & \dots & x(1,n) \\ x(2,1) & x(2,2) & \dots & x(2,n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x(m,1) & x(m,2) & \dots & x(m,n) \end{bmatrix}$$

$$\overline{X}_{k} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{n} X(i,k) \qquad S_{k} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (X(i,k) - \overline{X}_{k})^{2}}
X'(i,k) = \frac{\left| X(i,k) - \overline{X}_{k} \right|}{S_{k}} \qquad X''(i,k) = \frac{X'(i,k) - X'_{K_{\min}}}{X'_{K_{\max}} - X'_{K_{\min}}}$$



- 1.压力监测点的布置
- (3) 测压点位置确定
- 选择一个节点, 求出它与其它节点之间的平均距离差。
- 与其余的节点平均欧氏距离最小的节点是最具代表性的,则选此点为测压点。如果我们选择多个节点的话,那么就继续选择次最小,次次最小等等。


$$r(i, j)=1-\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X''(i,k)-X''(j,k))^2}$$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & r(1,2) & \dots & r(1,k) & \dots \\ r(2,1) & 1 & \dots & r(2,k) & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \dots \\ r(m,1) & r(m,2) & \dots & r(m,k) & \dots \end{bmatrix}$$

$$\overline{r}_i = \frac{1}{m-1} \sum_{\substack{j=1\\i\neq j}}^m r(i,j)$$



• 实战演练



https://github.com/OpenWaterAnalytics/EPANET-Matlab-Toolkit




- 2.水质检测点的布置
- (1) 建立水质比例矩阵
- 求出节点中的流量对应矩阵W,其中\ (i,j) 为第i个节点中的流量有是来自一 点j的比例。

如果两节点之间是直接关联的,那么就用第一个公式求,要是间接关联的,就用第二个公式求

$$W(i,j) = \frac{Q(i,j)}{\sum_{k \in m} Q(i,k)}$$

$$W(i,j) = \sum_{k,h\in\varepsilon} W(i,k) * W(h,j)$$





- 2.水质检测点的布置
- (2)覆盖水量矩阵
- DC即为覆盖水量矩阵
- 具有最大DC(I)的节点 将成为监测点。


$$R = \begin{bmatrix} D & (1,1)R(1,2)R(1,2)....R(1,n) \\ R(2,1) & R(2,2) & ... & R(2,n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R(m,1) & R(m,2) & ... & R(m,n) \end{bmatrix}$$

$$[W] = \begin{bmatrix} W(1,1) & W(1,2) & \cdots & W(1,n) \\ W(2,1) & W(2,2) & \cdots & W(2,n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ W(n,1) & W(n,2) & \cdots & W(n,n) \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{R(CC)}] = \begin{cases} 1 & W(i,j) \ge CC \\ 0 & W(i,j) < CC \end{cases}$$
 (i, j=1,2,..., n)

$$DC(i) = \sum_{j=1}^{n} [R(CC)(i, j) \times dj]$$

• 实战演练




[1] T. Mu, M. Huang, H. Tan, G. Chen, and R. Zhang, "Pressure and Water Quality Integrated Sensor Placement Considering Leakage and Contamination Intrusion within Water Distribution Systems," ACS ES&T Water, p. acsestwater.1c00209, Nov. 2021, doi: 10.1021/acsestwater.1c00209.



- 3.流量检测点的布置
- (1) 影响系数
- 同压力监测点,是一个节点的流量变化,对其它节点的流量影响。 比如公式中,我们在EPANET中, 把基本需水量加大,求出正常及 加大后K节点的流量之差,作为分 母。
- · 之后管网中其他管段流入K节点的流量变化之差作为分子,这样,我们就能求出一个矩阵X,x(m,n)代表第n个节点水量改变,对第m个管段的影响系数

$$X_{ik} = \frac{\left| Q_i - Q_i' \right|}{\left| q_k - q_k' \right|}$$






- 3.流量监测点的布置
- (2) 灵敏度分析
- · 将矩阵X中的每一行的平方相加,求出各行的(各个节点)灵敏度S
- 选择灵敏度大的管段流出的节点作为流量 监测点即可

$$X = \begin{bmatrix} x(1,1) & x(1,2) & \dots & x(1,n) \\ x(2,1) & x(2,2) & \dots & x(2,n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x(m,1) & x(m,2) & \dots & x(m,n) \end{bmatrix}$$

$$S_i = \sqrt{\sum_{k=1}^n X^2(i,k)}$$

• 实战演练



结语



- 在实际中,我们没有节点这个东西,那么我们就选择任意一个节点连接的管段上面安置检测器就好了
- 检测点布置就这么多,没啥可讲的了,对于模型更深入的研究,那就是研究生的课题了,希望看我视频的学弟学妹们能有所成就!

• 参考文献:

• 周书葵. 城市供水SCADA系统管网监测点优化布置的研究[D]. 湖南大学, 2003.

小木

http://blog.csdn.net/u013631121