



管网优化设计快速入门 第六节-管网分区

主讲人: 小木 东华大学





课程大纲



- ○1.水量预测
- ○2.管网建模
- ○3.监测点布置
- ○4.水泵优化调度
- ○5.管网水质
- ○6.管网分区
- ○7.爆管分析
- ○8.模型校核



- ○1.管网分区介绍
- ○2.一种简单的管网分区模型
- ○3.实战分析

什么叫管网分区



定义:通过对复杂管网进行区域的划分


为什么要分区:

目前改造城市地下敷设年限久远的老旧供水管网,控制管网漏失率,降低管网发生事故的几率,避免管网事故对社会造成巨大损失,建立较为完善的供水管网系统,使地下管线建设管理水平能够适应经济社会发展需要,逐步实现国家提出的优质、高效、低耗、安全供水,是我们进行管网优化改造后要达到的目标。

供水管网优化改造中引入分区理念,绝大部分数管网 优化都是用几个<mark>阀门</mark>进行简单的划分或直接利用复杂的城 市管网整体进行研究。

什么叫管网分区





管网分区标准方法




- ○1999年, Malcolm. Farley等发布了区域计量分区 (District Metered Area, 简称为 DMA)使用相关手册, 介绍了DMA模型的设计原则,制定了DMA分区的纲要
- ○2003年,赵洪宾等提出了管网区块化系统模型,又称 DBS (Distribution Blocking System)模型,该模型首先 确定管网分区的细分层数,然后将一些主干管设置为大区域边界并进行初步的划分,后依据区域之间的备用管 道和水力计算情况,对管网的区域进行改善,进行多组试验后,将得到的最优的分区方案作为分区结果。



- ○分区应该保证:
- ○1.每个区域内的供水都能满足
- ○2.每个区域内的压力都能被承受
- ○3.分区后的效果得比分区前好(省钱、便于找到漏失或水质污染点)

$$\Delta \boldsymbol{p}'' = \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{p}_1'' \\ \vdots \\ \Delta \boldsymbol{p}_M'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta p_{11}'' & \cdots & \Delta p_{1M}'' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Delta p_{M1}'' & \cdots & \Delta p_{MM}'' \end{bmatrix}^T \qquad ^{\mathbf{X2}}$$



O1.FCM聚类

假设把点**p**=[p1,p2,...pn][^]T,分为3类 求出3个点作为中心点,生成隶属度矩阵U

$$\mathbf{v}_j = \frac{\sum_{i=1}^M u_{ij}^m \Delta \mathbf{p}_j''}{\sum_{i=1}^M u_{ii}^m}$$

$$\boldsymbol{U} = \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{u}_1 \\ \vdots \\ \Delta \boldsymbol{u}_M \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} u_{11} & \cdots & u_{M1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{1c} & \cdots & u_{Mc} \end{bmatrix}$$

$$u_{ij} = \frac{1}{\sum_{k=1}^{c} \left(\frac{d_{ij}}{d_{ik}}\right)^{2/m-1}}$$

$$d_{ij} = \left| \left| \Delta \boldsymbol{p}_{j}^{"} - \boldsymbol{v}_{j} \right| \right|$$

$$F(U, V) = \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{c} u_{ij} d_{ij}^{2}$$



- ○2.分区模型建立
- 一.使用EPANET, 进行水力计算一次, 记录节点的压力。
- 二. 把某一个需水量改大,模拟漏失情况。
- 三. 重新进行水力计算, 求出每个节点的新的压力数据。

四. 把两次压力数据相减,求出压力数据差作为灵敏度、(求出所有节点的流量差)。



五.对每一个水量进行改变,求出更改后各个节点的压力 灵敏度,得矩阵:

$$X = \begin{bmatrix} x(1,1) & x(1,2) & \dots & x(1,n) \\ x(2,1) & x(2,2) & \dots & x(2,n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x(m,1) & x(m,2) & \dots & x(m,n) \end{bmatrix}$$


$$\overline{X}_{k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X(i, k) \qquad S_{k} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X(i, k) - \overline{X}_{k})^{2}}$$

$$X''(i, k) = \frac{X'(i, k) - X'_{K_{\min}}}{X'_{K} - X'_{K}}$$





六.将求得的矩阵中随便选择第N行作为初始中心点,使用FCM方法聚类。后得出的管段标签即为分区。




$$X'' = \begin{bmatrix} \ddot{x}(1,1) & \ddot{x}(1,2) & \dots & \ddot{x}(1,n) \\ \ddot{x}(2,1) & \ddot{x}(2,2) & \dots & \ddot{x}(2,n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ddot{x}(m,1) & \ddot{x}(m,2) & \dots & \ddot{x}(m,n) \end{bmatrix}$$





○实例分析





- ○(1)有异常点
- ○(2)分区后检测水质肯定不行
- OMu, T, Ye, Y, Tan, H, et al. Multistage iterative fully automatic partitioning in water distribution systems [J]. Water Supply, 2020: 21 (1): 299–317
- OMu T, Huang, M, Chen, G, et al. Pressure and water quality integrated sensor placement considering leakage and contamination intrusion within water distribution system. ACS ES&T water, 2021

结瘩



简单的区块化模型就这么多,对于模型更深入的研究,请看DMA分区,希望看我视频的学弟学妹们能有所成就!

○参考文献:

[1] Zhang Q, Wu Z Y, Zhao M, et al. Leakage Zone Identification in Large-Scale Water Distribution Systems Using Multiclass Support Vector Machines[J]. Journal of Water Resources Planning & Management, 2016, 142(11).

[2] Mu, T, Ye, Y, Tan, H, et al. Multistage iterative fully automatic partitioning in water distribution systems [J]. Water Supply, 2020: 21 (1): 299–317

[3] Mu T, Huang, M, Chen, G, et al. Pressure and water quality integrated sensor placement considering leakage and contamination intrusion within water distribution system. ACS ES&T water, 2021





