



管网优化设计快速入门第五节-管网水质

主讲人: 牟天蔚

东华大学





课程大纲



- ○1.水量预测
- ○2.管网建模
- ○3.监测点布置
- ○4.水泵优化调度
- ○5.管网水质
- ○6.管网分区
- ○7.爆管分析
- ○8.模型校核

管网水质



- ○1.什么是水质
- ○2.管网水质的数学模型


我的导师蒋老师就是研究管网水质出身的

什么叫水质



- ○水经过水厂过滤消毒,变成自来水
- ○自来水经过水厂流到自来水管中
- ○在管中的自来水运送给居民
- ○然而,自来水经过管道流动时候,由于需要一定的时间, 所以它还会第二次受到污染。
- ○所以,为了避免第二次污染,我们需要在自来水中加药 最常用的药品是二氧化氯(clo2)。





复习: 管网组件的概念

(第二章内容)



○ 定义:有效地计算水中物质在时间和空间变化的模型。

应用管网水质模型进行给水系统的水质分析,是一种有效的描述污染物运动的管网水质管理工具。

在饮用水系统中控制水质是一个前沿且复杂的问题,其目的是通过饮用水管网向用户提供足够的饮用水,而不会含有过多的氯。我国在《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)中将余氯作为一项标准,规定出厂水游离性余氯在接触30分钟后,不应低于0.3mg/l,管网末梢不低于0.05mg/l。

mass conservation differential equation (质量守恒差分方程)

溶解性物质将具有与携带流体相同的平均流速,沿着管道长度迁移,同时以给定速率反应(增长或者衰减)。在多数运行条件下,认为纵向扩散不是重要的迁移机制。这意味着在管道输送的相邻水体之间没有质量混掺。管道内的推流迁移表达为下式:

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = -u_i \frac{\partial C_i}{\partial x} + r(C_i) \qquad \stackrel{\text{fittight}}{\to} \qquad C_i(x, t + \tau) = C_i(x - u_i\tau, t)e^{\alpha\tau};$$

式中 C_i ——管道i中的浓度(质量/容积),作为距离x和时间t的函数;

 u_i ——管道i中的流速(长度/时间);

r——反应速率(质量/容积/时间),作为浓度的函数。

$$R(C_i) = \alpha C_i$$



管道节点中的混合

在上游连接两个或者多个管段的节点中,认为流体是瞬间混合的。于是离开节点的物质浓度,简化为节点进流管段浓度的流量权重之和。对于特定节点k,可写为:

$$C_{i|x=0} = \frac{\sum_{j \in I_k} Q_j C_{j|x=L_j}}{\sum_{j \in I_k} Q_j}$$

式中i——节点k的下游管段;


 I_k ——节点k的上游管段集;

 L_i —一管段j的长度;

 Q_i —管段j中的流量(容积/时间);

 $C_{ik=0}$ ——管段k起始点的浓度;

 $C_{i|k=L}$ 一管段k末端的浓度。





蓄水设施中的混合

假设蓄水设施(水池和水库)中的物质是完全混合的。假设充分的动量传递给进流,对于许多在注水和放水条件下的水池是合理的(Rossman和Grayman,1999)。在完全混合状态下,通过水池的物质浓度是当前含量与任何进水含量的混合。同时,由于反应,内部浓度也在变化。以下公式表达了这些现象:

$$\frac{\partial (V_s C_s)}{\partial t} = \sum_{i \in I_s} Q_i C_{i|x=L_i} - \sum_{j \in O_s} Q_j C_s + r(C_s)$$
 (D.7)

式中V。----t时刻蓄水设施中的容积:

C.—_蓄水设施中的物质浓度;

 I_s ——蓄水设施进水的管段集合;

O_s——蓄水设施出水的管段集合。




○最开始的时候,管网中啥也没有,我们先假设里面水是 慢慢的,但是没有药,然后我们通过插值法来往里面加 药

$$m_i^k = C_i^0 \nu_i + \frac{(k-1)(C_i^{\eta_i} - C_i^0)\nu_i}{(\eta_i - 1)}; \qquad k = 1, \ldots, \eta_i$$

将管段分块>1


$$m_i^1 = \frac{(C_i^0 + C_i^1)\nu_i}{2}$$

将管段分块=1







Original Mass




After Reaction



Transport Into Node



Transport Along Link



Transport Out of Node




FIG. 1. Mass-Transport Steps within Link

0.将管段分块(相等)

$$\tau = \min_{i} \left(\frac{V_{i}}{Q_{i}} \right) \quad \eta_{i} = \left[\frac{V_{i}}{Q_{i} \tau} \right] \quad \nu_{i} = \frac{V_{i}}{n_{i}}$$

1.在各自的小块里面反应

$$m_i^{\prime k} = m_i^k e^{\alpha \tau};$$

2.把最后面的小块插入圆圈中

$$M_{j} = \sum_{i \in \{j\}}^{\beta_{j}} m_{i}^{\prime \eta_{i}} \quad V_{j} = \sum_{i \in \{j\}}^{\beta_{j}} Q_{i} \tau \quad C_{j} = \frac{M_{j}}{V_{j}}$$

3.把所有的小块向前移动一下

$$m_i^{\prime k+1}=m_i^{\prime k};$$


4.把后面圆圈的东西插入第一个小块

$$m_i^{\prime 1} = C_i Q_i \tau$$



○从第一个水力时间过去之后,到第二个时间,那么流速 什么的都变了,所以小块得重新分配,但是这些小块大 小不同,所以分配的时候,多去少补:

From More to Fewer Segments



From Fewer to More Segments




FIG. 2. Redistribution of Mass within Link

结语



水质模型就这么多,没啥可讲的了,对于模型更深入的研究,那就是研究生的课题了,希望看我视频的学弟学妹们能有所成就!

○参考文献:

- 【1】Rossman L A, Boulos P F, Altman T. Discrete Volume-Element Method for Network Water-Quality Models[J]. Journal of Water Resources Planning & Management, 1993, 119(5):505-517.
- 【2】施银焕. M市供水管网余氯衰减模型的建立与校正研究[D]. 沈阳建筑大学, 2013.





