



管网优化设计快速入门 第七节-爆管分析

主讲人: 小木

东华大学





课程大纲



- ○1.水量预测
- ○2.管网建模
- ○3.监测点布置
- ○4.水泵优化调度
- ○5.管网水质
- ○6.管网分区
- ○7.爆管分析
- ○8.模型校核

爆管定位



- ○1.什么是漏失
- ○2.漏失检测方法
- ○3.爆管定位模型的建立
- ○4.实例分析

什么叫漏失




- ○漏失,就是水管中漏水了
- ○漏失分为大漏和小漏,小漏不容易被检测出来
- ○爆管:就是水管上面漏一个口,本来水是沿着管走的,结果从口里面喷出去了,爆管也是漏失的一种

什么叫漏失定位?



○定位: 给水管在地下, 你看不到, 所以不知道漏没漏, 或者知道漏了但不知道在哪, 因此得想办法找出爆管的位置。

水管:



传统漏失检测方法




音听检漏法



听遍每段的管道,发现声音不对,那就是爆管了!

逐步测试法: 最小夜间流量




漏失量=测量值-用户用水量

在夜间,没人用水,水表还走字儿, 走的还挺多,那就是爆管了!



○1.SCADA监测点:管网节点中,安装检测仪器,可检测压力或流量的节点。本次演讲中以压力监测点为核心。

Supervisory Control And Data Acquisition






○漏失定位模型的建立与求解主要分为四大部分: 聚类->分类->回归->预测

管网分区

$$\Delta \boldsymbol{p}'' = \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{p}_1'' \\ \vdots \\ \Delta \boldsymbol{p}_M'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta p_{11}'' & \cdots & \Delta p_{1M}'' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Delta p_{M1}'' & \cdots & \Delta p_{MM}'' \end{bmatrix}^T \qquad \mathbf{x2}$$



O1.FCM聚类

假设把点**p**=[p1,p2,...pn][^]T,分为3类 求出3个点作为中心点,生成隶属度矩阵U

$$\mathbf{v}_j = \frac{\sum_{i=1}^M u_{ij}^m \Delta \mathbf{p}_j''}{\sum_{i=1}^M u_{ij}^m}$$

$$\boldsymbol{U} = \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{u}_1 \\ \vdots \\ \Delta \boldsymbol{u}_M \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} u_{11} & \cdots & u_{M1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{1c} & \cdots & u_{Mc} \end{bmatrix}$$

$$u_{ij} = \frac{1}{\sum_{k=1}^{c} \left(\frac{d_{ij}}{d_{ik}}\right)^{2/m-1}}$$


$$d_{ij} = \left| \left| \Delta \boldsymbol{p}_{j}^{"} - \boldsymbol{v}_{j} \right| \right|$$

$$F(U, V) = \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{c} u_{ij} d_{ij}^{2}$$



O2.FCM聚类应用

一.使用EPANET,把每一个SCADA监测点的没爆管时候的压力数据记录下来,如图(1)所示。



二. 把某一个节点(非SCADA监测点),的需水量数据改大,模拟爆管情况。

三. 重新进行水力计算, 求出每个 SCADA的新的压力数据。如图(2)

| 忠冰头 | 292.30 |
|-----|--------|
| 压力 | 61.66 |
| 水质 | 1.00 |

(2)

四. 把两次压力数据相减, 求出压力差, 将压力差成为灵敏度。



五.对每一个(非SCADA)节点进行改大需水量,求出更改后各个SCADA监测点对原始监测点压力差(灵敏度),求得矩阵:


$$S = \{S_1, S_2, ... S_m\} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & ... & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & ... & S_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ S_{m1} & S_{m2} & ... & S_{mn} \end{bmatrix}$$

其中m代表**非监测点**节点数量为m, n代表**监测点**数量为n。例如:第二行第三列,代表第二个节点对第三个检测点的灵敏度。



六.将求得的矩阵S中的S1,S2,..., S10十个节点的向量作 为初始中心点, 使用FCM方法聚类,并将每类节点区域用 不同颜色表示, 求出其分区方案。红色节点代表中心点。

$$S = \{S_1, S_2, ... S_m\} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & ... & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & ... & S_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ S_{m1} & S_{m2} & ... & S_{mn} \end{bmatrix}$$





○3.通过BP神经网络分类模型判断漏失位置

第一步: 计算未漏失时SCADA监测点的压力

第二步:通过EPANET,增大上述K-Means模型求得的每 一类的区域中的随机1-L_k个节点的需水量,模拟爆管情况。



第三步:剔除矩阵T中的某些离群变量(各行所有的 $P_{ij}^{m}-p_{j}^{0}$ <0.15)

第四步:将矩阵T前n行作为自变量,n+1行作为因变量导入到BP分类模型中。

第五步:求出参数a,b以及非线性公式f(x)。

$$T = \begin{bmatrix} P_{11}^{1} - P_{1}^{0} & P_{12}^{1} - P_{2}^{0} & \cdots & P_{1n}^{1} - P_{n}^{0} & 1 \\ P_{21}^{1} - P_{1}^{0} & P_{22}^{1} - P_{2}^{0} & \cdots & P_{2n}^{1} - P_{n}^{0} & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ P_{L_{1}1}^{1} - P_{1}^{0} & P_{L_{1}2}^{1} - P_{2}^{0} & \cdots & P_{L_{1n}}^{1} - P_{n}^{0} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ P_{11}^{k} - P_{1}^{0} & P_{12}^{k} - P_{2}^{0} & \cdots & P_{1n}^{k} - P_{n}^{0} & k \\ P_{21}^{k} - P_{1}^{0} & P_{22}^{k} - P_{2}^{0} & \cdots & P_{2n}^{k} - P_{n}^{0} & k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ P_{L_{k}1}^{k} - P_{1}^{0} & P_{L_{k}2}^{k} - P_{2}^{0} & \cdots & P_{L_{k}n}^{k} - P_{n}^{0} & k \end{bmatrix}$$



○4.模型的验证(预测)

第一步:拿新的爆管数据带入到最后拟合的公式中,求出漏失的位置。


第二步:将这些爆管数据通过模型得出的区域与真实的爆管区域做对比,计算出准确率。

第三步:通过准确率判断模型是否符合要求(90%),若不符合,重新训练模型,之至符合为止。





○实例分析



结厝



爆管分析就这么多,没啥可讲的了,对于模型更深入的研究,那就是研究生的课题了,希望看我视频的学弟学妹们能有所成就!

○参考文献:

- 1.Zhang Q, Wu Z Y, Zhao M, et al. Leakage Zone Identification in Large-Scale Water Distribution Systems Using Multiclass Support Vector Machines[J]. Journal of Water Resources Planning & Management, 2016, 142(11).
- 2.张蕊, 给水管网漏损定位及压力控制研究, 沈阳建筑大学, 2012.





