
IC1
75176-SO
RO
RE/
DE
DI
B
A
J1
WEBP6-6
D1
1N4007-SMD
R1
47R
C4
47u/25V
C1
100n
IC2
78L05F
IN
OUT
GND
C2
100n
IC1P
VCC
GND
C3
100n
+5V
SV2
GND
ARDUINO_NANO1
D1/TX
D0/RX
RESET
GND
D2/INT0
D3/INT1
D4/T0
D5/T1
D6/AIN0
D7/AIN1
D8/CLK0
D9/OC1A
D10/OC1B/SS
D11/MOSI
D12/MISO
VIN
GND
RESET
5V
ADC7/A7
ADC6/A6
ADC5/SCL/A5
ADC4/SDA/A4
ADC3/A3
ADC2/A2
ADC1/A1
ADC0/A0
AREF
3V3
SCK/D13
ICSP
RESET BUTTON
Mini-B USB
SS
SCLK
LOAD
MISO
MOSI
STORE
SV1-10
SV1-9
SV1-8
SV1-7
SV1-6
SV1-5
SV1-4
SV1-3
SV1-2
SV1-1
H1
MOUNT-PAD-ROUND3.2
H2
MOUNT-PAD-ROUND3.2
H3
MOUNT-PAD-ROUND3.2
H4
MOUNT-PAD-ROUND3.2
IO_master_nano2
17.12.2022 18:32:03
Version: 02
Autor: M. Petrilak
Sheet: 1/1