### 0. 版权声明:

本文著作权归属作者本人所有,提供广大网友学习分析用,如需在发表作品中引用,请联系作者本人。 ourdev.cn 作者 ID: smily,百度文库 id: mcs3000,<u>电子邮件: guhongliang2000@gmail.com</u>。本人保留署名权。如需转载请包含本版权声明。如果本文有不准确之处,欢迎与作者讨论,QQ: 83414576。本人不对使用文中技术造成的后果负责。本文分析基于 FreeModbus1.50.。

# 1. FreeModbus 源码分析

协议必须首先调用初始化功能 eMBinit()函数。后调用 eMBEnable(),最后,在循环体或者单独一个任务中调用 eMBPoll()函数。

### 2. 应用层协议

### 2.1. 系统的启动

#### 2.1.1. eMBInit()函数的源码分析

以 RTU 方式为例,首先,检查调用的地址是否合法。如不合法,返回错误。如果合法则继续执行,

首先,针对RTU方式还是ASCII方式,选择不同的编译模块。

对需要调用的函数指针进行复制。如果移植需要改变其他用途,则要修改相应的指针,包括如下赋值:

```
pvMBFrameStartCur = eMBRTUStart;
pvMBFrameStopCur = eMBRTUStop;
peMBFrameSendCur = eMBRTUSend;
peMBFrameReceiveCur = eMBRTUReceive;
pvMBFrameCloseCur = MB_PORT_HAS_CLOSE ? vMBPortClose : NULL;
pxMBFrameCBByteReceived = xMBRTUReceiveFSM;
pxMBFrameCBTransmitterEmpty = xMBRTUTransmitFSM;
pxMBPortCBTimerExpired = xMBRTUTimerT35Expired;
```

然后调用 eStatus = eMBRTUInit( ucMBAddress, ucPort, ulBaudRate, eParity );具体初始化通讯端口。

#### 2.1.2. eMBRTUInit

```
eMBRTUInit 这个函数主要干两件事:
第一,初始化串口:
if(xMBPortSerialInit(ucPort, ulBaudRate, 8, eParity)!= TRUE)
{
    eStatus = MB_EPORTERR;
}
这个函数在 portserial.c 中,需要用户在移植的时候根据自己的处理器编写。
第二,初始化计时器: 首先要根据波特率计算一下是 3.5~5.0 个字节周期的时间,然后再调用 xMBPortTimersInit( (USHORT ) usTimerT35_50us ),初始化计时器。这个函数在 porttimer.c 中,需要用户在移植的时候根据自己的处理器编写。
```

#### 2.1.3. eMBEnable 源码分析

首先,看看 Modbus 功能是否是被关闭的,如果不是被关闭(可能是没有被初始化或者已经打开),就返回错误。

如果是 disable 状态,就干下面两件事:

- 调用 pvMBFrameStartCur()。由于这是个函数指针,在模块 eMBInit 中,指向了 eMBRTUStart 函数
  - 在源代码中有这样一段注释: /\* Initially the receiver is in the state STATE\_RX\_INIT. we start the timer and if no character is received within t3.5 we change to STATE\_RX\_IDLE. This makes sure that we delay startup of the modbus protocol stack until the bus is free. \*/,意思是,首先设置成 STATE\_RX\_INIT,然后打开计时器,等待 t3.5 以后,进入 STATE\_RX\_IDLE 状态。
  - 看源代码中,首先有设置 Receiver 的状态,后调用 vMBPortSerialEnable,设置接收状态,然后打开定时器。
  - 当定时器中断后,自动调用中断服务程序,在中断服务程序中,只调用了pxMBPortCBTimerExpired,而这是一个函数指针,在RTU方式初始化时,被指向了xMBRTUTimerT35Expired()函数。
  - xMBRTUTimerT35Expired 函数在 mbrtu.c 中,在这里,我们只看第一种方式,就是进入初始化状态,在 t35 时间以后,只调用了一个 xNeedPoll = xMBPortEventPost(EV\_READY);
  - xMBPortEventPost 函数就是在事件队列里加了一个 EV\_RDY 事件。
- 然后,将 eMB 状态改为使能状态,
- 初始化结束。

# 2.2. 总线侦听 eMBPoll()

首先,判断系统是否被使能,如果没有,则返回错误值。

然后,检查是否有事件发生,如果有,则根据不同类型的事件响应:

- 如果是 EV RDY,表示系统刚刚进入侦听状态,则什么都不做;
- 如果状态为 EV FRAME RECEIVED,也就是接收到完整的帧,做下面两件事情:
  - 调用 eStatus=peMBFrameReceiveCur( &ucRcvAddress, &ucMBFrame, &usLength )。 这是一个函数指针,在 eMBInit 中,被初始化指向 eMBRTUReceive。
  - eMBRTUReceive 这个函数首先校验帧的长度和 CRC,然后从协议中解析出地址、数据和长度。
  - 然后检查地址,如果是广播地址或者是本机地址,就调用 xMBPortEventPost(EV-EXECUTE),将接收器的状态更改为EV\_EXECUTE。
- 如果状态为 EV\_EXECUTE,就在函数列表中检查,有没有与命令字段相符合的函数来解析相应则执行该函数,否则返回非法功能代码。

### 2.3. 数据发送

发送数据通过指针 eMBRTUSend,调用 eMBRTUSend 函数。

#### 2.3.1. eMBRTUSend 函数

这个函数的作用就是打包,将数据打包成帧。

- 首先,检查接收状态。因为 MODBUS 是基于 RS-485 半双工通讯,所以当正在接收数据时,不发送该帧。
- 如果总线空,就将数据打包,将地址和 CRC 加入数据帧
- 将总线状态改为发送。

#### 2.4. 功能注册

- 对于指定的功能代码,需要一个功能回调函数来处理,格式如下。
   eMBException eMXXXXXX (UCHAR \* pucFrame, USHORT \* usLen )
- 需要通过函数 eMBRegisterCB(功能代码,函数名)加到处理代码中。具体源码分析 从略。

#### 2.4.1. prvvUARTTxReadyISR()

总线状态改为发送后,会在发送缓冲时,自动调用 prvvUARTTxReadyISR()中断服务程序。prvvUARTTxReadyISR()只调用了一个函数,就是 pxMBFrameCBTransmitterEmpty ()。

#### 2.4.2. pxMBFrameCBByteReceived ()

pxMBFrameCBTransmitterEmpty ()是一个指针,指向了 xMBRTUTransmitFSM 函数。

### 3. 数据链路层协议

数据链路层是最基本的打包部分,将数据打包成帧,送到应用层。在数据链路层协议中,使用中断方式来接受。那么每次接收到字符就自动调用接收字符的 ISR 程序。按照规定,应该将中断服务程序安装给 prvvUARTRxISR(void)函数。实际上这个函数只调用了一个函数: pxMBFrameCBByteReceived(),这个指针调用了 xMBRTUReceiveFSM 函数。

#### 3.1.xMBRTUReceiveFSM()函数

函数首先检查是不是处于发送状态。如果处于发送状态,直接退出。

- 首先调用 xMBPortSerialGetByte((CHAR\*) & ucByte), 获取从串口读到的字符。
- 然后检查接受状态:
  - 如果是错误状态或者处于初始化状态,那么直接等待,错过该帧。
  - 如果是 STATE\_RX\_IDLE 空闲状态,则将指针重置,将收到的第一个字节存储到 缓冲区,并将状态改为 STATE\_RX\_RCV 状态。
  - 如果处于接收状态,就判断,如果缓冲区未满,就将收到的字节放入缓冲区, 否则改为错误状态。
- 不管在任何状态,最后都开启了 t35 计时器。在 t35 结束的时候,通过指针调用了 xMBRTUTimerT35Expired()函数。
- xMBRTUTimerT35Expired()函数检查状态,如果是接收状态那就表明,已经有 t35 这 么长的时间里,没有收到任新字节,当前的帧结束。在队列里增加一个 EV FRAME RECEIVED事件。
- 如果是错误状态,什么都不做。
- 然后关掉计时器,将状态改为空闲。

#### 3.2.xMBRTUTransmitFSM()函数

xMBRTUTransmitFSM 首先判断总线是否忙,如果忙,则终止。如果不忙,则继续,根据发送 状态变量:

- 如果当前为 STATE TX IDLE (空闲)状态,则打开端口发送
- 如果当前状态为 STATE TX XMIT,则进一步判断发送队列是否为空,
  - 如果不空,则发送下一个字符
  - 如果空,说明发送完成,关闭发送端口,改为侦听,并将状态改为空闲。

## 4. 传输控制

除了传输控制以外,还有传输控制的若干函数。通过下面几个指针来调用:

pvMBFrameStopCur()
pvMBFrameCloseCur()

### 4.1.pvMBFrameStopCur()函数

pvMBFrameStopCur 是一个函数指针,在 RTU 方式下,它指向 eMBRTUStop()函数。该函数做下面几件事情:

- 关闭侦听和发送
- 关闭定时器

### 4.2.pvMBFrameCloseCur()函数

这个指针指向一个叫做 vMBPortClose()的函数,该函数目前只有在 mbport.h 中的声明,而没有实现。需要等到后面的版本再实现。