
J1
OBDII
J2
C26
Y3
C27
C24
Y2
C25
C30
C33
C29
C31
C32
C28
R12
R14
C23
R11
J5
C16
R10
C19
Y1
C22
R13
S2
R3
C14
R4
C17
C13
C20
U1
C15
J3
R7
R6
C12
C18
R5
C21
U2
R9
C11
C3
C4
C5
C7
C1
U3
U4
U5
L1
L2
R2
R1
S1
R8
C10
C2
C6
C9
C8