
Minicurso de Arduino

Aula 05






Display de 7 Segmentos











Prática: Contador


- 1 Arduino (qualquer modelo compatível com a IDE do Arduino)
- 1 Display de 7 segmentos (cátodo comum)
- 7 resistores (aproximadamente 220Ω, um para cada segmento)
- Cabos jumper para conexões
- Protoboard





Prática: Contador

 Façam um contador de 0 a 9, usando o Display de 7 segmentos, cada número deve ser imprimido no display em ordem crescente







Como funciona o Sensor DTH11

Faixa de medição:


Temperatura: 0°C - 50°C Umidade: 5% - 90%

Precisão:

Temperatura: ±2°C Umidade: ±5%

Alimentação
 Suporto: 21/ 5

Suporta: 3V - 5,5V



1 - VCC

2 - DADOS

3 - N.C

4 - GND





Sensor DTH11

Datasheet
 DHT11 Humidity & Temperature Sensor


Biblioteca

https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library.git

```
#define DHTPIN A1  // Pino DATA conectado ao D2
#define DHTTYPE DHT11 // Tipo do sensor (DHT11)

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

float temperatura = dht.readTemperature();
float umidade = dht.readHumidity();
```



1 - VCC

2 - DADOS

3 - N.C

4 - GND





Instalando Biblioteca do DHT11

 Primeiro passo é pesquisar por "dht sensor library" entre no primeiro link do github

- depois de abrir o link, vá em 'CODE' e faça o 'DOWNLOAD ZIP';
- Depois de baixado abra a IDE e vá 'SKETCH', depois 'INCLUDE LIBRARY', depois 'ADD .zip';
- Possível erro: instalar bib Adafruit Unified Sensor





Conectando o DHT11 ao Arduino

A ligação do sensor ao Arduino no nosso programa vai utilizar,

- pinos de alimentação GND E 5V
- Conecte o pino de dados do DHT11 ao pino 2 do seu Arduino Uno.

